

| | | enttiin typpi | ohjaukordin typpi | Uusi venttiili | Uusi VT-kortti |
|---------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| Positio | 05.101D51Y1 | Siirto Siirtovaunu 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT5008 S10/R5 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05:101D52Y1 | Nosto Kelain 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 3006 S30/R5 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.105D53Y1 | painorulla Reunaohjain 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.111D51Y1 | sivuohjain Apuvetorulla | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.112D51Y1 | Käyttö Leikkuri 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.113D51Y1 | Leikkaus Romuvauni 1 | 4WRAP 6 W7-07-20/24K4/M | VT11078 | OK OK |
| Positio | 05.114D51Y1 | Siirto Ylijohtopöytä 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.116D51Y1 | Apurulla 1 Ylijohtopöytä 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.116D53Y1 | Apurulla 2 Ylijohtopöytä 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.116D55Y1 | Apurulla 3 Ylijohtopöytä 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.116D57Y1 | sivuohjain Niputuspöytä | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.118D51Y1 | Nosto Siirtovaunu 2 | 4WRE10 W1-32-11/24Z2/m | VT 5008 | 4WRE 10 W1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.121D51Y1 | Siirto Siirtovaunu 2 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.121D52Y1 | Nosto Kelain 2 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 3006 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.125D53Y1 | Painorulla Reunaohjain 2 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.131D51Y1 | Sivuohjain Apuvetorulla 2 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.132D51Y1 | Käyttö Leikkuri 2 | 4WRE10 E32-13/24Z4/V | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.133D51Y1 | Leikkaus Romuvaunu 2 | 4WRAP 6 W7-07-20/24K4/M | VT11078 | OK OK |
| Positio | 05.134D51Y1 | Siirto Ylijohtopöytä 2 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.136D51Y1 | Apurulla 1 Ylijohtopöytä 2 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |
| Positio | 05.136D55Y1 | Jarru Hitsauskone | 4WE10 D30/CG24N9K4 | VT 2000 S 40/E2 | normaali suuntaventtiili????? |
| Positio | 05.143D51Y1 | Sivuohjain 1 | 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjambuuttuu |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------|
| | | WRAP 6 W7-07-20/24K4/M | VT11078 | OK | OK |
| | Romuvaunu 3 | | | | |
| Positio | 05.627D51Y1 | Siiro 4WRE6E16-12/24Z4/M | VT 5007 | 4WRE 6 E16-2X/G24K4/V | VT-VRPA2-1-1X/V0 + pohjamuuttuu |
| Positio | 05.629D51Y1 | Reunaohjain 3 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V | VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjamuuttuu |
| | Taittorullasto | | | | |
| Positio | 05.630D51Y1 | Siiro 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V | VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjamuuttuu |
| | Taittorullasto | | | | |
| Positio | 05.630D55Y1 | Pujotuspöytä 4WRE10 W1-32-11/24Z2/m | VT 5008 | 4WRE 10 W1-50-2X/G24K4/V | VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjamuuttuu |
| Positio | | Keskitys 1 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Keskitys 2 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Ohjausrulla 1 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Ohjausrulla 2 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Ohjausrulla 3 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Ohjausrulla 4 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Ohjausrulla 5 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Ohjausrulla 6 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Ohjausrulla 7 TR-h7/10F06 | EMG | | |
| Positio | | Keskitys 3 4WRE 10 V16-13/24Z4/M | VT 5025 | | |
| | Reunaohjain 1 | | | | |
| Positio | 110D51Y1 | sivuohjain 4WRE10 E1-32-12/24Z4/M | VT 5008 | 4WRE 10 E1-50-2X/G24K4/V | VT-VRPA2-2-1X/V0 + pohjamuuttuu |