Julius Saarikko

Ilmastoinnin yksikkösäätimen korvaaminen

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma 2019



Ilmastoinnin yksikkösäätimen korvaaminen

Saarikko, Julius Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2019 Sivumäärä: 90 Liitteitä: 12

Asiasanat: Automaatio, ilmastointi, ydinvoimala

Jotta ydinvoimalat voisivat toimia turvallisesti jatkossakin, jatkuva kehitys on välttämätöntä. Vanhentuvat toimilaitteet voivat aiheuttaa eräänlaisia riskitilanteita, eikä varaosien saanti ole aina taattua. Puhumattakaan vanhentuvan teknologian yhteensopivuudesta uuden kanssa, se ylellisyys ei ole aina mahdollista. Ennemmin tai myöhemmin vanhan on poistuttava uuden tieltä.

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda tyyppiratkaisu, kun halutaan korvata Honeywellsäätöyksikkö Siemensin ohjelmoitavalla logiikalla. Työ tulee vaatimaan Honeywellyksikkösäätimeen perehtymisen, S7-1200 ja S7-1500 logiikan hallinnoinnin sekä yleisen osasijoittelun suunnittelun uuteen koteloon, sekä korvauksen tyypillisen ohjelmointi ratkaisun kehittämisen ohjauspaneeleineen. Tarkoituksena oli myös vertailla S7-1200 sekä S7-1500 tuoteperheitä ja antaa oma mielipide parhaasta vaihtoehdosta. Motiivina suunnitelman tarpeellisuudelle oli nykyisen ilmastoinnin yksikkösäätimien ikääntyminen, sekä luotettavan ja turvallisen toiminnan heikkeneminen.

Työn tulokseksi syntyi suunnitelma, jonka tarkoituksena on tulevaisuudessa jatkojalostettuna korvata nykyiset ilmastoinnin yksikkösäätimet. Suunnitelma koostui PLC:n, sen moduulien sekä muiden tarvittavien oheislaitteiden valikoinnista, PLC-ohjelman kirjoittamisesta TIA PORTAL ohjelmalla sekä kaapin layout-piirustusten tuottamisesta. Replacing air conditioning control unit

Saarikko, Julius

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences

Degree Programme in Automation and electrical engineering

February 2019

Number of pages: 90

Appendices: 12

Keywords: Automation, air conditioning, nuclear power plant

In order for nuclear power plants to operate safely in future, constant evolving is necessary. Aging actuators may cause different risk situations, and the availability of spare parts is not always guaranteed. Not to mention the compatibility of outdated technology with the new, which is not always guaranteed. Sooner or later old must make room for the new one.

Goal for this thesis is to create typical solution, when Honeywell unit controller is being replaced with Siemen's programmable logic controller. Job will require familiarizing Honeywell unit controller, managing S7-1200 and S7-1500 logics and general layout designing into the new control cabinet. The purpose was also to compare S7-1200 and S7-1500 product families and give my own opinion on the best solution. Motive for this plans necessity was that current air conditioning control unit was aging badly also safe and reliable operation was degenerating.

As the result, a plan was born, which function in the future as further processed is to replace current air conditioning unit controller. The plan consist of choosing PLC, it's modules and other necessary peripherals, writing the PLC program using TIA PORTAL program and drawing cabinet's layouts.

SISÄLLYS

Ľ	YHEN	ТЕЕТ	. 6
1	JOHI	DANTO	. 7
2	ΤYÖ	N TOIMEKSIANTAJA	. 8
	2.1	Teollisuuden Voima Oyj	8
	2.2	Ydinvoima	9
		2.2.1 Kiehutusvesireaktorin toimintaperiaate	10
		2.2.2 Painevesireaktorin toimintaperiaate	11
3	KOR	VATTAVA YKSIKKÖSÄÄDIN	12
	3.1	Honeywell W7500	12
	3.2	Säätöyksiköissä käytetyt Honeywell W7500 moduulit	14
	3.3	Järjestelmä 746	18
	3.4	Relehuone AC	20
		3.4.1 Piirikaaviot	20
		3.4.2 Toimintakaaviot	21
	3.5	Kytkinlaitoksen relehuone	23
		3.5.1 Piirikaaviot	23
		3.5.2 Toimintakaaviot	24
4	LAIT	TEISTON VALINTA	26
	4.1	Yleistä	26
	4.2	S7 1200 kokoonpano	27
	4.3	S7-1500 kokoonpano	28
	4.4	Yhteiset komponentit	30
	4.5	Kytkentäkaappi	33
		4.5.1 Yleistä	33
		4.5.2 AE1260.500	35
		4.5.3 SE 5830.500	36
5	LOG	IIKAN OHJELMA	37
	5.1	Yleistä	37
	5.2	TIA PORTAL	37
	5.3	PLC ohjelma	38
		5.3.1 FBD	40
		5.3.2 SCL	40
		5.3.3 Kutsurakenne	41
	5.4	Ohjelma blokit	45
		5.4.1 Main OB1	45

		5.4.2 Cyclic interrupted OB30	50	
		5.4.3 Mittaukset OB123	. 53	
		5.4.4 Muut OB:t	. 56	
		5.4.5 Yhteiset FB:t	. 57	
6	HMI		. 62	
	6.1	Yleistä	. 62	
	6.2	Näyttösivujen ryhmittely	62	
7	YHT	EENVETO	. 87	
LÄ	LÄHTEET			
LI	ITTE	ET		

LYHENTEET

OL1	Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikkö 1
OL2	Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikkö 2
OL3	Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikkö 3
TVO	Teollisuuden Voima Oyj
PLC	Ohjelmoitava logiikka
CPU	Logiikka
HMI	Human-Machine Interface, Käyttöliittymä
DI	Digitaalinen sisääntulo
DQ	Digitaalinen ulostulo
AI	Analoginen sisääntulo
AO	Analoginen ulostulo
Hz	Hertsi
AC	Vaihtojännite
DC	Tasajännite
RTD	Vastuslämpötila-anturi
OB	Organisaatio blokki
FBD	Function block diagram
SCL	Structured Control Language
RH	Suhteellinen kosteus
VLJ-luola	Voimalaitosjäteluola
LATU	Laitostietokanta
EYT	Ei ydinteknisesti turvallisuusluokiteltu
EDG	Hätädieselgeneraattori rakennus

1 JOHDANTO

Opinnäytetyön lähtökohtana oli luoda tyyppiratkaisu Teollisuuden Voima Oyj:lle Honeywell yksikkösäätimen korvaamiselle. Tarve kyseiselle tyyppiratkaisulle oli erittäin suuri. Nykyiset Honeywell yksikkösäätimet alkavat olla elinkaarensa loppupäässä eivätkä Honeywell yksikkösäätimiin kytketyt kenttälaitteet ole enää nykystandardin mukaisia. Ikääntymisen myötä pinnalle alkaa nousta ei haluttuja ilmiöitä. Yksikkösäätimien luotettavuus alkaa heikentymään minkä aiheuttamana vikaantumisen riski nousee huomattavasti. Vanhentuvalle teknologialle alkaa tyypillisesti olla aina vaikeampaa hankkia varaosia sekä teknologian integroiminen uudempaan tuottaa ongelmia tai on lähes mahdotonta.

Tekemä työni on esisuunnittelua, joka kuuluu ilmanvaihdon automaation uusintaprojektiin kohdistuen OL1 ja OL2 ydinvoimaloiden järjestelmään 764. Opinnäytetyön tyyppiratkaisu tehdään seuraavien huoneiden toimintakaavion pohjalta: Akkuhuone AC, Akkuhuone BD, Kytkinlaitoksen relehuone, Tietokonehuone, Relehuone AC ja Relehuone BD.

Ilmastoinnin yksikkösäädin haluttiin korvata Siemensin ohjelmoitavalla logiikalla. Vertailtavana oli kaksi Siemensin ohjelmoitavaa logiikkaa, S7 1200- sekä S7 1500sarjat. Painopisteiksi muodostuvat S7 1200- ja S7 1500-sarjojen vertailu, logiikan sekä sen komponenttien valinta, kaapin layout-kuvan hahmottelu, sekä tärkeimpänä PLC ohjelman luominen. Teetän ohjelman kahdelle valitsemalleni huoneelle, Relehuoneille A ja C, jotka ovat toiminnaltaan identtisiä sekä Kytkinlaitoksen relehuoneelle.

Suunnittelutyössä ensimmäisenä lähdetään kartoittamaan kenttälaitteita ja niiden lukumäärää, sekä minkälaista signaalia ne lähettävät tai vastaanottavat. Tämän avulla voidaan määrittää, minkälaisia moduuleja logiikkaan halutaan. Kun logiikan kokoonpano on määritelty ja muut tarvittavat laitteet ovat selvillä, voidaan piirtää Auto CADohjelmalla layout-piirustus, jonka tarkoituksena on antaa kuvaa mitä ja missä uudessa kaapissa tulisi olemaan. Viimeisenä ja tärkeimpänä on itse varsinaisen ohjelman luominen TIA PORTAL-ohjelmistolla.

2 TYÖN TOIMEKSIANTAJA

2.1 Teollisuuden Voima Oyj

Teollisuuden Voima Oyj perustettiin vuonna 1969. Yhtiö tuottaa sähköä ydinvoimalla Mankala- periaatteella, toisin sanottuna omakustannusperiaatteella. Tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Lähtökohtaisesti tilikauden tulos on nolla, osakkailta veloitetaan kustannukset sähkön hinnassa. (Teollisuuden Voima Oyj:n verkkosivut, 2019)

Teollisuuden Voima -konserniin kuuluvat tytäryhtiö TVO Nuclear Service Oy (TVONS) sekä Posiva Oy. TVO Nuclear Service Oy tarjoaa ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren kattavia palveluita. Posiva Oy vastaa ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. TVO:n suurimmat osakkaat ovat suomalaisia energia- ja teollisuusyhtiöitä. Tämän hetkinen suurimpia omistajia ovat Pohjolan Voima Oyj 57,1 %, Fortum Power and Heat Oy 27,6 %, Oy Mankala Ab 7,9 %, EPV Energia Oy 6,4 %, Kemira Oyj 0,9 % sekä Loiste Holding Oy 0,1 %. TVO:n sähkö siirretään 132 kuntaan. Nämä kunnat omistavat niitä 50 energiayhtiötä, jotka jakavat TVO:n tuottamaa sähköä käyttäjilleen. (Teollisuuden Voima Oyj:n verkkosivut, 2019)

Tällä hetkellä Olkiluodossa on käytössä ydinvoimalaitosyksiköt Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2). Voimalat ovat tyypiltään kiehutusvesireaktoreita (BWR). Ruotsalainen AB Asea Atom (nykyiseltä nimeltään Westinghouse Atom AB) on toimittanut laitosyksiköt OL1 ja OL2. Tällä hetkellä nettotehoiltaan laitosten välillä ei ole suurta eroa. OL1-laitosyksikön nettosähköteho on 880 MW ja OL2-laitosyksikön nettosähköteho on 890MW. (Teollisuuden Voima Oyj:n verkkosivut, 2019)

TVO on seuraavan vuoden aikana ottamassa käyttöön uuden ydinvoimalaitosyksikön Olkiluoto 3 (OL3). Kyseinen laitosyksikkö tulee sijaitsemaan Eurajoen Olkiluodossa. OL3 on tyypiltänsä painevesireaktori (EPR), jonka nettosähköteho tulee olemaan 1600MW. OL3 toimittaja on AREVA-konsortio, jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS sekä Siemens AG. (Teollisuuden Voima Oyj:n verkkosivut, 2019)

2.2 Ydinvoima

Ydinvoimalat ovat periaatteessa lämpövoimalaitoksia. Tuotettu lämpö höyrystää veden, joka pyörittää turbiinia sekä siihen liitettyä sähkögeneraattoria. Veden höyrystymiseen tarvittava lämpö syntyy atomiytimien halkeamisreaktiossa eli fissioreaktiossa. (YDINVOIMALAITOSTEKNIIKAN PERUSTEITA, STUK 2019)

Ydinvoimaloissa lämpö syntyy ydinreaktorissa. Reaktorissa saadaan aikaan hallittuja fissioiden ketjureaktioita. Ketjureaktio tapahtuu reaktorisydämessä. Reaktorisydän on suljettu reaktoripainesäiliöön, joka koostuu metalliputkiin pakatusta ydinpolttoaineesta sekä polttoainesauvojen ympärillä olevista neutronihidastimista.

(YDINVOIMALAITOSTEKNIIKAN PERUSTEITA, STUK, 2019)

Pommittaessa neutroneilla eräitä raskaita atomiytimiä esimerkiksi ^{235}U , saadaan aikaan halkeamis- eli fissioreaktio. Fissioreaktiossa syntyy kaksi kevyemmän alkuaineen ydintä, joita sanotaan fissiotuotteiksi, kaksi tai kolme neutronia sekä gamma- ja neutriinosäteilyä. Yhdessä fissiossa vapautuu energiaa noin 3,2 * 10^{-11} J. Tästä noin 83 % on fissiotuotteiden liike-energiaa. Lähes välittömästi suurin osa vapautuvasta energiasta muuttuu lämmöksi. (YDINVOIMALAITOSTEKNIIKAN PERUSTEITA, STUK 2019)



Kuva 1. Fissioketjureaktio (YDINVOIMALAITOSTEKNIIKAN PERUSTEITA STUK 2019)

2.2.1 Kiehutusvesireaktorin toimintaperiaate

Prosessivettä lämmitetään reaktorissa fissioreaktiossa syntyvän lämmön avulla. Vesi kulkee polttoainesauvojen välissä, jossa se lämpenee (1). Reaktorin tehoa voidaan säätää säätösauvoilla (2) sekä pääkiertopumpulla (3). Kiehuva vesi muuttuu vesihöyryksi, joka ohjataan putkia pitkin korkeapaineturbiinille, jota kuuma vesihöyry pyörittää (4). Kun höyry on antanut osan energiastaan, se ohjataan välitulistimelle (5). Välitulistimessa höyry kuivataan ja tulistetaan. Tämän jälkeen tulistettu höyry johdetaan matalapaineturbiinille (6). Korkeapaineturbiini sekä matalapaineturbiini ovat kiinnitettyinä samaan akseliin, joka pyörittää generaattoria (7) tuottaen sähköä. Generaattorissa syntynyt sähkö syötetään muuntajien kautta sähkönjakeluverkkoon. Kun vesihöyry on kulkenut matalapaineturbiinin lävitse, se lauhdutetaan takaisin vedeksi lauhduttimessa (8) meriveden avulla (9). Lauhdevesi pumpataan nyt lauhdepumpuilla esilämmittimien sekä puhdistusjärjestelmien kautta syöttövesipumpuille (10). Puhdistettu vesi voidaan nyt syöttää takaisin reaktoriin. Lauhduttamisessa lämmennyt merivesi ohjataan takaisin mereen. (Ydinvoimalalaitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 esite, 2019)



Kuva 2. Kiehutusvesireaktori toimintaperiaate (Ydinvoimalalaitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 esite, 2019)

2.2.2 Painevesireaktorin toimintaperiaate

Toisin kuin kiehutusvesireaktorissa, painevesireaktorissa on kaksi erilaista piiriä joissa lämmitetty vesi kiertää. Näitä piirejä kutsutaan ensiö- ja toisiopiiriksi, tai primääri- ja sekundääripiireiksi. (Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto3 esite, 2010)

Primääripiirissä kulkee reaktorissa lämmitettävä vesi, joka pumpataan höyrystimelle. Höyrystimessä primääripiirin vesi lämmittää sekundääripiirin vettä. Tämän ansiosta radioaktiivinen vesi ei pääse sekoittumaan missään kohtaan toisiopiirin veteen. Tämä mahdollistaa helpomman huollettavuuden sekundääripiirille. Muulta toiminnaltaan painevesireaktori on samankaltainen kuin kiehutusvesireaktori. (Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto3 esite, 2010)



Kuva 3. Painevesireaktorin toimintaperiaate (Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto3 esite, 2010)

3 KORVATTAVA YKSIKKÖSÄÄDIN

3.1 Honeywell W7500

Nykyiset W7500 yksikkösäätimet on toimittanut Honeywell. Honeywellin W7500 yksikkösäädin on tarkoitettu lämmitys-, ilmastointi-, vesi- ja ilmajärjestelmien ohjausta varten. W7500 kontrolliyksiköiden toiminta perustuu laajennettavan piirilevyn ympärille. Yksikkösäätimessä on yksi emolevy, johon voi reunaliittimillä liittää erilaisia järjestelmä moduuleja, riippuen käyttäjän tarpeista. Yhteen emolevyyn mahtuu maksimissaan kuusi moduulia. Kontrolliyksiköt ovat suunniteltu niin, että moduulit käyttävät yhteistä virtalähdettä ja kaikilla on yhteensopivat parametrit. (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

Normaalisti kontrolliyksikkö koostuu anturista, virtalähteestä, erilaisista sisääntulo-, ulostulo-, lisävarustemoduuleista ja toimilaitteista. Sisääntulomoduuli vastaanottaa signaalin anturilta, joka muuntaa sen poikkeamissignaaliksi ulostulomoduulille joka vuorostaan tarjoaa ohjaussignaalin kenttälaitteelle. Kenttälaitteena useimmiten on moottori, kontaktori, SCR ohjain tai jokin toinen sähköllä ohjattava toimilaite. (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)



Fig. 1-W7500 Electronic Control Panel

Kuva 4. Honeywell W7500 yksikkösäädin (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)



Fig. 3-Six Position Mother Board-





Kuva 6. Esimerkki moduulinpiirikortista (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)



Fig. 2-Exploded View Illustrating W7500 Assembly.

Kuva 7. W7500 räjäytyskuva (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

Opinnäytetyössä korvataan seuraavat Honeywell yksikkösäätimet. Relehuone AC toiminnasta vastaa laitepaikkatunnuksilla 1.746K005 ja 1.746K006 omaavat säätöyksiköt sekä kytkinlaitoksen relehuoneen säädöistä vastaavat säätöyksiköt 1.746K051 ja 1.746K052. Tulee huomioida, että käsite yksikkösäädin nähdään kokonaisuutena. Kun puhutaan yksikkösäätimestä, ei välttämättä puhuta yhdestä Honeywell W7500 kontrolliyksiköstä, vaan yksikkösäädin saattaa sisältää useamman kontrolliyksikön.

3.2 Säätöyksiköissä käytetyt Honeywell W7500 moduulit

E02 moduuli on virtalähdemoduuli. Virtalähdemoduuli on pakollinen kaikkiin Honeywell kontrolliyksiköihin, ellei käytetä keskusvirtalähdettä. Moduulit muuttavat 50/60 Hz 24V AC virran 24V DC virraksi, jota muut moduulit sekä kenttälaitteet voivat käyttää. Moduulissa on puoliaaltosuuntaaja ja integroitu jännitteen säätäjä.



Kuva 8. E02 virtalähdemoduuli (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

T01 moduuliin voidaan kytkeä erilaisia antureita. Tyypillisiä käyttöjä kyseiselle anturimoduulille ovat: tilan lämpötilan-, sekoitetun ilman lämpötilan-, jäähdytetyn veden lämpötilan-, kylmäpatterin lämpötilan, ja tila lämpötilan mittaaminen T7024 kaksoiselementti purkauskompensaatiolla. Moduuli muuttaa anturilta saadun signaalin muille moduuleille ymmärrettävään muotoon.



Kuva 9. T01 Thermistor input moduuli (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

J01 moduuli mittaa poistoilman ja ulkoilman lämpötilan entalpiaa. Moduuli tarvitsee ilmankosteusanturin (Q457 tai SSP113B) ja Balco lämpötila-anturin (L7033 A tai T7001 A) jokaista kahta mitattavaa väliainetta kohden.



Kuva 10. J01 moduuli (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

M01 moduuli vahvistaa DC sisääntulosignaalin ja tarjoaa 24 AC ohjauksen moottorille. Yhdessä sisääntulo-, virtamoduulin ja toimilaitteen kanssa, M01 moduuli ajaa venttiiliä tai savupeltiä.



Kuva 11. M01 moduuli (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

M03 moduuli muuntaa DC signaalin tulomoduulista yksinapaiseksi, 3- asentokytkimen kytkentätoiminto pienjännite moduulimoottorille.



Kuva 12. M03 moduuli (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

D08 indikointimoduuli toimii paikallisena lämpötilamittarina anturilta saadulle tulokselle. Moduulin sisääntulo on kytketty rinnan aistivaan elementtiin eli anturiin. Lämpötilan noustessa, tuleva jännite indikointimoduulille nousee. Jännite-ero mitataan indikointimittarissa verraten viitejännitteeseen.



Kuva 13. D08 moduuli (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

S05 moduulia käytetään ilmastoinnin automaattisen moottorin position yliajamiseen manuaalisesti. Moduulissa on neljä mahdollista moodia. Auto = positio ulostulo moduulin mukaan, Miinus = Aja kiinni asentoa kohti, Plus = Aja auki asentoa kohti, Stop = Pidä sen hetkinen positio.



Kuva 14. S05 manuaali yliajo kytkin (Honeywell W7500 Micronik75 Application manual)

3.3 Järjestelmä 746

Järjestelmän 746 tehtävänä on huolehtia seuraavien osien tai rakennuksien ilmastoinnista: valvomorakennus, kytkinlaitoksen rakennus, dieselhuoneet apurakennuksissa, kaapelikanavat valvomorakennuksen, aktiiviverstaan, apurakennusten ja kytkinlaitosrakennuksen välillä.

Ilmastoinnin tehtävänä on ylläpitää laitteiden rakennusten ja henkilöstön oleskelun asettamat ilmanlämpötilan, kosteuden ja puhtauden vaatimukset. Järjestelmä estää myös ilmassa olevan radioaktiivisten hiukkasten leviämistä valvotulta alueilta valvomattomille.

Järjestelmä pitää huolta mm. kytkinlaitoksen, dieselhuoneiden, tasasuuntahuoneiden, relehuoneiden sekä valvomon ja sen kaapelitilojen jäähdytyksestä, valvomon tuloilman suodatuksesta, valvomon ylipaineistuksesta onnettomuustilanteissa ja akkutilojen vedynpoistosta.

Järjestelmä sisältää yhteensä 32 osajärjestelmää:

- 1. Akkuhuone A
- 2. Akkuhuone B
- 3. Dieselkytkinlaitos A
- 4. Dieselkytkinlaitos B
- 5. Dieselkytkinlaitos C
- 6. Dieselkytkinlaitos D
- 7. Kaapelihuone A
- 8. Kaapelihuone B
- 9. Kaapelikanavat turbiinirakennus A
- 10. Kaapelikanavat turbiinirakennus B
- 11. 2 kpl Kaapelitila AC
- 12. 2 kpl Kaapelitila BD
- 13. Tasasuuntaaja- sekä kytkinlaitoshuoneet A
- 14. Tasasuuntaaja- sekä kytkinlaitoshuoneet B
- 15. Tasasuuntaaja- sekä kytkinlaitoshuoneet C

- 16. Tasasuuntaaja- sekä kytkinlaitoshuoneet D
- 17. Kytkinlaitosrakennus 6 kV kytkinlaitos A
- 18. Kytkinlaitosrakennus 6 kV kytkinlaitos B
- 19. Kytkinlaitoksenrakennuksen relehuone
- 20. Kytkinlaitosrakennuksen yleiset alueet
- 21. Relehuone A
- 22. Relehuone B
- 23. Tietokonehuone
- 24. Valvomorakennuksen yleiset alueet
- 25. Kaapelikanavat valvomorakennus A
- 26. Valvomo
- 27. Diesel A
- 28. Diesel B
- 29. Diesel C
- 30. Diesel D

3.4 Relehuone AC

3.4.1 Piirikaaviot

Yksikkösäätimen 1.746K006 piirikaaviosta ilmenee seuraavat moduulit joita on käytetty W7500 kontrolliyksikössä:

1. Kontrolliyksikkö: E02, T01, M01, D08, S05



Kuva 15. Yksikkösäätimen 1.746K006 piirikaavio (TVO, Honeywell)

Liitteestä A100644U ilmenee 1.746K005 yksikkösäätimen piirikaavio. 1.746K005 kokonaisuudessa on yhteensä 3 toisiinsa linkattua Honeywell W7500 kontrolliyksikköä. Kontrolliyksiköistä löytyvät seuraavat moduulit:

- 1. Kontrolliyksikkö: E02, T01, JO1, D08
- 2. Kontrolliyksikkö: M01, M03, M03, M01
- 3. Kontrolliyksikkö: S05, S05, S05, S05, S05

3.4.2 Toimintakaaviot

Seuraavassa kuvassa on esitetty yksikkösäätimen 1.746K005 toimintaa. "Säädin TC ohjaa anturin TE3 mittaustuloksen perusteella sarjassa moottoriventtiilit TV1 ja TV2 sekä peltimoottorit FZ1-FZ3 siten, että lämpötila anturin luona pysyy säätimestä asetetussa arvossa. Lämpötilan laskiessa sulkeutuu ensin moottoriventtiili TV1, tämän jälkeen siirtyvät pellit aseteltavaan minimiraitisilma-asentoon ja lopuksi avautuu moottoriventtiili TV1. Lämpötilan noustessa, on toiminta päin vastainen. Kun poistoilman lämpösisältö on pienempi kuin ulkoilman, ohjautuvat pellit aseteltuun minimiraitisilma-asentoon- Peltejä FZ1-FZ3 voidaan jokaista erikseen kauko-ohjata aukitai kiinni edellisen lisäksi seuraavat toiminnot: Auto = Säädin ohjaa toimilaitetta lämpötilan mukaan. Stop = toimilaite pysähtyy siihen asentoon jossa se sillä hetkellä on. + = toimilaite ajautuu auki asentoon. - = toimilaite ajautuu kiinniasentoon." (TVO, C100 660 U Toimintakaavio)



Kuva 16. Yksikkösäätimen 1.746K005 Toimintakaavio (TVO, Honeywell)

Seuraavassa kuvassa kuvataan yksikkösäätimen 1.746K006 toimintaa. "Säädin TC ohjaa anturin TE mittaustuloksen perusteella moottoriventtiiliä TV siten, että lämpötila anturin luona pysyy asetetussa arvossa. Lämpötilan noustessa sulkeutuu, venttiilin haara A. Säätimessä on lämpötilan osoitus anturin luona vallitsevasta lämpötilasta. Säätimessä on olevalla käsi-automatiikkakytkimellä saadaan seuraavat toiminnat: Auto = Säädin ohjaa toimilaitetta lämpötilan mukaan. Stop = toimilaite pysähtyy siihen asentoon jossa se sillä hetkellä on. + = toimilaite ajautuu auki asentoon. - = toimilaite ajautuu kiinniasentoon."

(TVO, C 100 661 U Toimintakaavio)



Kuva 17. Yksikkösäätimen 1.746K006 Toimintakaavio (TVO, Honeywell)

3.5 Kytkinlaitoksen relehuone

3.5.1 Piirikaaviot



Kuva 18. Yksikkösäätimen 1.746K052 piirikaavio (TVO, Honeywell)

Yksikkösäätimen 1.746K052 piirikaaviosta ilmenee seuraavat moduulit joita on käytetty W7500 kontrolliyksikössä:

1. Kontrolliyksikkö: E02, T01, M01, D08, S05

Liitteestä A100644U ilmenee 1.746K051 yksikkösäätimen piirikaavio. 1.746K051 kokonaisuudessa on yhteensä 3 toisiinsa linkattua Honeywell W7500 kontrolliyksikköä. Kontrolliyksiköistä löytyvät seuraavat moduulit:

- 1. Kontrolliyksikkö: E02, T01, JO1, D08
- 2. Kontrolliyksikkö: M01, M03, M03, M01
- 3. Kontrolliyksikkö: S05, S05, S05, S05, S05

3.5.2 Toimintakaaviot

Yksikkösäätimen 1.746K052 toimintaa kuvataan seuraavassa kuvassa. "Säädin TC ohjaa anturin TE mittaustuloksen perusteella moottoriventtiiliä TV siten, että lämpötila anturin luona pysyy säätimestä asetetussa arvossa. Lämpötilan noustessa sulkeutuu venttiilin haara A. Säätimessä on lämpötilan osoitus anturin luona vallitsevasta lämpötilasta. Säätimessä olevalla käsi-automatiikkakytkimellä saadaan seuraavat toiminnat: Auto = säädin ohjaa moottoriventtiiliä lämpötilan mukaan. Stop = moottoriventtiili jää siihen asentoon jossa se sillä hetkellä on. + = moottoriventtiili ajautuu auki asentoon. - = moottoriventtiili ajautuu kiinniasentoon."

(TVO, C 100 664 U Toimintakaavio)



Kuva 19. Yksikkösäätimen 1.746K052 toimintakaavio (TVO, Honeywell)

Seuraavassa kuvatsa kuvataan yksikkösäätimien 1.746K051 ja 1.746K005 toimintaa. "Säädin TC ohjaa anturin TE3 mittaustuloksen perusteella sarjassa moottoriventtiilit TV1 ja TV2 sekä peltimoottorit FZ1-FZ3 siten, että lämpötila anturin luona pysyy säätimestä asetetussa arvossa. Lämpötilan laskiessa sulkeutuu ensin moottoriventtiili TV1, tämän jälkeen siirtyvät pellit aseteltavaan minimiraitisilma-asentoon ja lopuksi avautuu moottoriventtiili TV1. Lämpötilan noustessa, on toiminta päin vastainen. Kun poistoilman lämpösisältö on pienempi kuin ulkoilman, ohjautuvat pellit aseteltuun minimiraitisilma-asentoon- Peltejä FZ1-FZ3 voidaan jokaista erikseen kauko-ohjata auki- tai kiinni edellisen lisäksi seuraavat toiminnot: Auto = Säädin ohjaa toimilaitetta lämpötilan mukaan. Stop = toimilaite pysähtyy siihen asentoon jossa se sillä hetkellä on. + = toimilaite ajautuu auki asentoon. - = toimilaite ajautuu kiinniasentoon." (TVO, C 100 660 U Toimintakaavio)



Kuva 20. Yksikkösäätimen 1.746K051 toimintakaavio (TVO, Honeywell)

4 LAITTEISTON VALINTA

4.1 Yleistä

Ohjelmoitava logiikka eli PLC tulee englannin kielestä Programmable Logic Controller, on automaatioprosessien ohjauksessa käytettävä logiikka. Yksi ohjelmoitava logiikka voi korvata satoja mekaanisia releitä ja ajastimia. Käytännössä ohjelmoitava logiikka on mikroprosessoripohjainen tietokone.

HMI:llä tarkoitetaan käyttöliittymää, sana tulee englannin kielestä Human Machine Interface. Käyttöliittymällä pystytään ohjaamaan automaattista tai manuaalista prosessia. Käyttöliittymälle voidaan tuoda erilaisia tietoja, esimerkiksi anturitietoja, hälytyksiä sekä muita tilatietoja.

Laitteiston valinta aloitettiin kartoittamalla kuinka paljon ja minkälaisia toimilaitteita kentällä olisi yhtä PLC kokoonpanoa varten. Kytkinlaitoksen relehuonetta ja Relehuoneita A ja C varten oli valmiiksi tehty Excel taulukot joista ilmenivät laiteluettelo sekä IO-listaus. IO-listauksesta sai selville toimilaitteiden ominaisuuksia, esimerkiksi tuleeko vai meneekö toimilaitteelle analoginen tai digitaalinen signaali.

Huoneiden IO-listauksien sekä laiteluetteloiden perusteella valittiin seuraavassa kappaleessa esiteltävät moduulit S7 1200 ja S7 1500 PLC kokoonpanoon. Huomioitavana kriteerinä oli, että alla listattujen kokoonpanojen tuli suoriutua kaikissa niissä tapauksissa, joissa Honeywell ilmastoinnin yksikkösäädin halutaan korvata ohjelmoitavalla logiikalla. Oli myös toivottua, että 10 % sisään- ja ulostuloista olisi vapaina, mikäli järjestelmää haluttaisiin tulevaisuudessa laajentaa.

PLC:n käyttö on hyvin perusteltua yksikkösäätimen korvaamisessa. Siemensin PLC:tä on käytetty TVO:lla mm: VLJ-luolassa sekä EDG:n ilmanvaihdon automaatiossa. PLC:n ja paikallisen ohjauspaneelin eli HMI:n käyttö on yksinkertaisin keino korvata Honeywell:in kontrolliyksiköt ja osoitukset. Yhteen PLC:hen voidaan kytkeä usean Honeywell:in yksikkösäätimen toiminnot. Samalla, korvatut säätöyksiköt voitaisiin muuttaa varaosiksi toisiin käyttökohteisiin. Myöskin TIA PORTAL ohjelmointia on käytetty VLJ:ssä sekä EDG:ssä, tämä lisäisi TVO:n automaation yhdenmukaistusta. TIA PORTAL on todettu hyväksi ohjelmointi ohjelmaksi, joten sen käyttöä on syytä jatkaa.

4.2 S7 1200 kokoonpano

Alla olevassa taulukossa on listattu tarvittavat komponentit S7 1200 kokoonpanolle. Kappaleessa tullaan käymään komponentit lyhyesti läpi. Huomioitavaa on, että ne komponentit jotka ovat yhteisiä S7 1200- ja S7 1500 kokoonpanolle, käydään läpi omassa kappaleessaan.

Taulukko 1. S7 1200 PLC komponentit

Komponentti S7- 1200	KPL
Power supply unit – UNO-PS/1AC/24DC/240W –	2
TRIO-DIODE 12-24VDC/2x10/1x20	1
S7 – 1200 CPU 1214C	1
SM 1221 DI 16 x 24 V-DC input	1
SM 1222 DQ 16 x 24 V-DC output	1
SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module	1
Simatic S7 1200, Analog input, SM 1231 8 AI	2
SM 1232 DC 4 x 14 bit analog output (voltage/current)	2
ANALOG I/O SM 1234, 4 AI / 2 AO	1
Ruggedcom RS900NC	1
Simatic HMI, TP 1200 Comfort	1
Accessories: Simatic HMI Memory card 2 GB	1
Accessories: Fasteners, Set of aluminium mounting clamps for TP1200	1
MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER	1
Kytkentäkaappi	1

S7 – 1200 CPU 1214C

CPU 1214C logiikka kuuluu S7 1200 logiikkaperheeseen. CPU:ssa on sisäänrakennettuna 14 digitaalista sisääntulo, 10 digitaalista ulostuloa ja 2 analogista sisääntuloa. Logiikkaan pystyy liittämään maksimissaan 8 haluamaansa moduulia, näitä voisivat olla esimerkiksi digitaaliset- tai analogiset- sisääntulot ja ulostulot. CPU:lla on työmuistia 100 kilotavua.

SM 1221 DI 16 x 24 V-DC input

Digitaalinen sisääntulomoduuli, moduulissa on liitännät 16:sta digitaalisella sisääntulolle.

SM1222 DQ 16 x 24 V-DC output

Digitaalinen ulostulomoduuli, moduulissa on liitännät 16:sta digitaaliselle ulostulolle.

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8AAI RTD module Analoginen RTD sisääntulo moduuli. Moduuli on tarkoitettu vastuslämpötila-antureille. Moduulissa on liitynnät 8 anturille.

Simatic S7-1200, Analog input, SM 1231 8 AI Analoginen sisääntulomoduuli, moduulissa on liitynnät 8 analogiselle sisääntulolle. Sisään tuleva signaali voi olla joko jännite- tai virtasignaali.

SM 1232 DC 4 x 14 bit analog output (voltage/current) Analoginen ulostulosmoduuli, moduuli pystyy lähettämään 4 ulostulosta joko virtatai jänniteviestiä.

Analog I/O SM 1234, 4 AI/2AO

Analoginen hybridimoduuli. moduulissa on liitynnät 4 analogiselle sisääntulolle sekä 2 ulostulolle. Ulostulossa voi lähettää joko virta- tai jänniteviestiä.

4.3 S7-1500 kokoonpano

Alla olevassa taulukossa on listattu tarvittavat komponentit S7 1500 kokoonpanolle. Kappaleessa tullaan käymään komponentit lyhyesti läpi.

Taulukko 2. S7 1500 PLC komponentit

Komponentti S7- 1500	KPL
Power supply unit – UNO-PS/1AC/24DC/240W –	
TRIO-DIODE 12-24VDC/2x10/1x20	1
S7 1500 CPU 1515-2 PN	1
Digitaalilähtöyksikkö S7 1500 DQ 32x24 VDC/0,5A ST	1
Digitaalituloyksikkö S7 1500 32x24 BDC HF	1
Analogituloyksikkö S7 1500 8xU/I/RTD/TC ST	3
Analogilähtöyksikkö S7 1500 AQ 8xU/I HS	2
Ruggedcom RS900NC	1
Simatic HMI, TP 1200 Comfort	1
Accessories: Simatic HMI Memory card 2 GB	1
Accessories: Fasteners, Set of aluminium mounting clamps for TP1200	1
MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER	1
Kytkentäkaappi	1

S7 1500 CPU 1515-2PN

CPU 1515-2PN logiikka kuuluu S7 1500 logiikkaperheeseen. CPU 1515-2PN voi lisätä maksimissaan 8192 moduulia. Sisäänrakennettuja sisään- tai ulostuloja CPU:ssa ei ole. CPU:lla on työmuistia 500 kilotavua ohjelman suorittamista varten ja 3 megatavua datalle.

Digitaalilähtöyksikkö S7 1500 DQ 32 x 24 VDC/0,5 ST

Digitaalinen ulostulosmoduuli, jossa on liityntämahdollisuudet 32 digitaaliselle ulostulolle.

Digitaalituloyksikkö S7 1500 DI 32 x 24 BDC HF

Digitaalinen sisääntulo moduuli, jossa on liityntämahdollisuudet 32 digitaaliselle sisääntulolle.

Analogituloyksikkö S7 1500 8xU/I/RTD/TC ST

Analoginen sisääntulo moduuli, moduulissa voi itse määritellä, onko kyseessä normaali analoginen sisääntulo vai RTD. Moduulissa on liityntämahdollisuudet 8 analogiselle sisääntulolle.

Analogilähtöyksikkö S7 1500 AQ 8xU/I HS

Analoginen ulostulomoduuli, johon voi itse määritelle, onko ulos lähtevä signaali virta- vai jänniteviesti.

4.4 Yhteiset komponentit

Power supply unit – UNO-PS/1AC/24DC/240W

UNO-PS/1AC/24VDC/240W on Phoenix Contactin valmistama virtalähde. Virtalähteeseen on yksi sisääntulo 85 – 264 V AC, jonka se muuntaa 24 V DC. Virtalähteen antama maksiteho on 240W. Virtalähteitä on valittu 2 kappaletta kytkentäkaappiin, niin sanotuksi "tupla-poweriksi". Tämän kaltaisella tupla-poweri asetelmalla sekä seuraavaksi käsiteltävän diodin avulla, voidaan varmistaa virran jatkuvuus. Mikäli toiseen virtalähteeseen tulee vika, eikä se pystyisi enää tuottamaan 24V DC:tä, toinen virtalähde pystyisi jatkamaan toimintaansa taaten virran jatkuvuuden PLC:lle. IP luokitukseltaan virtalähde on IP20. Virtalähteen voi asentaa 35 -DIN kiskoon.



Kuva 21. UNO-PS/1AC/24DC/240W virtalähde (Phoenix Contact, Power supply unit UNO Datalehti 2019)

TRIO-DIODE 12-24VDC/2x10/1x20

TRIO DIODE on Phoenix Contactin valmistama redundanttimoduuli. Redundanttimoduulin, avulla voidaan varmistaa virranjatkuvuus. Redundanttidiodin voi asentaa dinkiskoon, ja se kestää jopa 30A virran.



Kuva 22. TRIO-DIODE (Phoenix Contact, TRIO-DIODE Datalehti 2019)





Ruggedcom RS900NC

Ruggedcom RS900NC on Ethernet pohjainen valvottu kytkin. Kytkimessä on kuusi RJ-45 porttia sekä kuituyhteys. Kuituyhteydellä tiedot voi viedä esimerkiksi ylemmälle valvontatasolle.



Kuva 24. Ruggedcom RS900NC (Siemens RUGGEDCOM RS900NC Datalehti 2019)

Simatic HMI, TP1200 Comfort

Comfort sarjan kosketusnäyttö. HMI:n näyttö on kooltansa 12" TFT näyttö. HMI:n voi yhdistää logiikkaan Profinet yhteyden avulla.



Kuva 25. Simatic HMI, TP1200 Comfort (Siemens Simatic HMI TP1200 Datalehti 2019)

MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

MURR Elektronikin valmistama jännitemuuntaja. Ensiöpiiriin voi syöttää jännitteitä 220 V AC, 380 V AC, 440 V AC, 500 V AC ja 530 V AC. Toisiopiiristä saadaan pihalle 24 V AC tai 230 V AC.



Kuva 26. Muuntaja (MURR Elektronik, MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANFORMER datalehti 2109)

4.5 Kytkentäkaappi

4.5.1 Yleistä

Kytkentäkaapin valintaan oli annettu tiettyjä vaatimuksia. Kaapin IP luokituksen tuli olla IP 54, kaapin leveyden 600 mm ja korkeuden maksimissaan 2000 mm. Valmistajaksi suositeltiin Rittal Oy:tä.

Kytkentäkaapin asennuslevyyn tultaisiin sovittamaan Siemensin ohjelmoitava logiikka sekä sen runkoväylään liitettävät moduulit, sekä Ruggedcom RS900NC Ethernet kytkin. Kytkentäkaappiin tulee myös sijoittaa kaikki apujännitteiden tuottamiseen tarvittavat muuntajat ja virtalähteet, jotka mitoitetaan toimittajan laskeman kulutuksen/nimellisvirran perusteella.

Kytkentäkaapin oveen upotetaan Simatic HMI TP 1200 Comfort kosketusnäyttö. Näytön lisäksi oveen jätetään tilavaraus pääkytkimelle, jonka avulla voi kytkeä koko kaapista virrat päälle tai pois.

Jokaisesta vertailtavasta kaapista tuli tuottaa layout-kuva. Layout-kuva tuli tehdä S7 1200- sekä S7 1500 logiikan komponenteille. Kooltaan S7 1200 ja S7 1500 logiikkasarjan komponentit ovat hyvinkin erikokoisia. Layout-kuvien avulla voitaisiin nähdä miten komponentit sopisivat kaappiin. Tämä komponenttien asettelu vaikuttaisi myös siihen, mikä logiikka loppujen lopuksi valittaisiin.

Layout-kuvissa käytetyt lyhenteet:

- CPU = Logiikka
- AI = Analoginen sisääntulo
- RTD = Analoginen sisääntulo, AI RTD moduuli
- AO = Analoginen ulostulo
- IQ = Analoginen hybridimoduuli
- DI = Digitaalinen sisääntulomoduuli
- DQ = Digitaalinen ulostulomoduuli
- Rugged = Ruggedcom RS900NC

- UNO = Power supply unit UNO-PS/1AC/24DC/240W –
- TP1200 = Simatic HMI, TP 1200 Comfort
- R = Riviliitin
- F = Automaattisulake, Stotsi. + Ampeeri kesto
- AP = apukosketin
- REDU = UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 redudanssimoduuli
- MURR = Muuntaja 220V AC/24V AC, MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

4.5.2 AE1260.500

Valmistajan ilmoittamien tietojen perusteella kytkentäkaappi AE1260.500 on kotelointiluokaltaan IP 66. Kotelo ja ovi on valmistettu teräksestä. Mitoiltaan kaappi on 600 mm leveä, 1200 mm korkea ja 300 mm syvä. Asennuslevyn on 540 mm leveä ja 1155 korkea. Kotelon paksuus on 1,5 mm, oven 2 mm ja asennuslevyn 3mm. (Rittalin verkkosivut, 2019)



Kuva 27. AE 1260.500 kytkentäkaappi (Rittal verkkosivut, 2019)

Liitteiden S7 1500 AE1260.500 ja S7 1200 AE1260.500 perusteella leveydeltään AE1260.500 kytkentäkaappi on sopivampi S7 1500 logiikalle. S7 1200 logiikan leveys tuotti ongelmia, mikäli S7 1200 logiikan olisi asetellut horisontaalisesti, asennuslevyn reunoille ei olisi jäänyt riittäväksi tilaa johdotuskouruille. Vertikaalinen asennus voisi tuottaa asentajille huomattavasti enemmän päänvaivaa, kuin horisontaalinen asennus. Pituutensa puolesta kytkentäkaappi olisi saanut olla pidempi. Asennuslevyn alaosioon jäi niukasti tilaa riviliittimille, huolimatta siitä, että kerrosriviliittimien käyttö on mahdollista.

4.5.3 SE 5830.500

Valmistajan ilmoittamien tietojen perusteella yksittäiskaappi SE5830.500 on kotelointiluokaltaan IP 55. Kotelo ja ovi on valmistettu teräksestä. Mitoiltaan kaappi on 600 mm leveä, 1800 mm korkea ja 400 mm syvä. Asennuslevyn on 499 mm leveä ja 1696 korkea. Kotelon paksuus on 1,5 mm, oven 2 mm ja asennuslevyn 3mm. . (Rittalin verkkosivut, 2019)



Kuva 28. SE5830.500 yksittäiskaappi (Rittal verkkosivut, 2019)

Kaapin kokonaisleveydeltään, SE5830.500 on yhtä leveä, kuin AE1260.500, mutta asennuslevyn leveys on kuitenkin pienempi. Liitteistä S7 1500 SE 5830.500 sekä S7 1200 SE 5830.500 perusteella SE5830.500 yksittäiskaapin kanssa S7 1200 logiikan leveyden tuottama ongelma korostuu entistä enemmän. S7 1500 kaappi olisi loistava valinta, alaosioon jäisi huomattavasti enemmän tilaa riviliittimiä varten. Kuitenkin, yksittäiskaappi SE5830.500 olisi suurempi investointi, kuin AE1260.500.
5 LOGIIKAN OHJELMA

5.1 Yleistä

Relehuone AC:n ja Kytkinlaitoksen relehuoneen PLC ohjelma on tehty kyseisten huoneiden toimintakaavioiden perusteella. Huoneet ovat lähestulkoon samanlaisia, pieniä eroja kuitenkin huoneiden välillä on. Erot eivät ole niin suuria, että molempien huoneiden PLC ohjelman läpikäyminen oli välttämätöntä. Opinnäytetyössä käydään läpi Kytkinlaitoksen relehuoneen PLC-ohjelma. Kytkinlaitoksen relehuoneen ilmanvaihdon PLC ohjelma on toteutettu TIA PORTAL ohjelmalla käyttäen Siemensin Field PG ohjelmointi tietokonetta. PLC ohjelma toteutettiin S7 1515-2 NP logiikalla. Valitsemalla S7 1515-2 NP logiikka, voitiin haluttaessa simuloida PLC-ohjelmaa. Field PG:ssä oli valmiudet S7 1500- sarjalaisen simulointiin, mutta ei kuitenkaan S7 1200sarjalaisen simulointiin.

Relehuone AC toimintakaaviossa tulo- ja poistopuhaltimet ovat TL3 luokiteltuja, eli turvaluokkaa 3. Tämän johdosta Relehuone AC:n PLC ei ohjaa poisto- eikä tulopuhaltimia. Kun taas Kytkinlaitoksen relehuoneen puhaltimet ovat EYT luokiteltuja, joita PLC voi ohjata. Relehuone AC:n toimintakaaviossa kostuttimia on 3 kappaletta Kytkinlaitoksen relehuoneen 2 sijasta, sekä suodatinta ei ole tulopuhaltimien jälkeen.

5.2 TIA PORTAL

TIA PORTAL (Totally Integrated Automation) on Siemensin valmistama ohjelmointityökalu, joka on tarkoitettu Siemensin ohjelmoitavia logiikoita varten. Ohjelmointityökalussa on yhdistetty logiikkaohjelmoinnin SIMATIC STEP 7, käyttöliittymäsuunnittelun SIMATIC WinCC sekä taajuusmuuttajien parametroinnin SINAMICS Start-Drive.

5.3 PLC ohjelma

Ohjelman tekeminen aloitettiin määrittelemällä haluttu logiikka ja siihen liitettävät kortit. Kun halutut kortit olivat valittu ja liitetty logiikkaan, pystyttiin valmistamaan PLC:n kytkentälista. Kytkentälista tehtiin Excelillä. Kytkentälistauksella pystyttiin havainnollistamaan mitä toimintalaitteita kytketään mihinkin sisään- tai ulostulokortin kohtaan. Kytkentälistat valmistettiin S7 1200:n sekä S7 1500:n kokoonpanoille kohteissa Relehuone AC ja Kytkinlaitoksen relehuone.



Kuva 29. S7 1500 (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kytkentälistojen valmistumisen jälkeen voitiin aloittaa ohjelman kirjoittaminen TIA PORTAL ohjelmointityökalulla. Ohjelma jaettiin ohjelman sisäisesti eri osiin. Tällä tavoin pystyttiin helpottamaan ohjelman luomista ja sen organisointia. Jokaiselle eri ohjelmallisuudelle luotiin oma kansio jonne voitiin sijoittaa kyseisen toiminnollisuuden funktiot/ funktioblokit sekä data blokit.



Kuva 30. S7 1500 Ohjelma jakauma (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Ohjelmallisuudet toteutettiin Relehuone AC:n sekä Kytkinlaitoksen relehuoneen toimintakaavioita hyväksi käyttäen. Toimintakaavioihin oli kirjattu järjestelmän toimintaseloste, jossa kerrottiin miten minkäkin osa-alueen kuuluisi normaalisti toimia. Toimintaselostuksen pohjalta oli helppo määritellä PLC:n ohjelman rakenne. Mikäli useampi kuin yksi ohjelmallisuus käyttäisi samaa toimilaitetta, toimilaitteelle voitiin luoda oma FB, jossa varsinainen ohjaaminen tapahtuisi. Hyvänä esimerkkinä jäähdytyspatteri 1.746E245 jota FB7 Kuivaus ja FB9 Lämpötilansäätö käyttävät. Jäähdytyspatterin toimilaitteille on omat FB:t FB16 ja FB11 joissa ohjaus tapahtuu. Riippuen siitä kumpi ohjelmallisuus, FB9 vai FB7 on aktiivisena, aktiivinen FB syöttää toimilaitteen ohjaus FB:lle haluttuja asetusarvoja käskyttäen näin etänä kyseisiä toimilaitteita. Tämän kaltainen ohjelmointi on käyttäjän eduksi monella tapaa. Ohjelma on helppolukuisempaa ja ohjelman muokkaaminen on käyttäjäystävällisempää. Muissa tapauksissa toimilaitteen ohjauksen pystyi sijoittamaan kyseiseen toiminallisuuteen, esimerkiksi Kostutus. Funktioblokkien ja funktioiden rakenteena käytettiin FBD-kieltä. FBD eli Function Block Diagram, on graafinen tapa luoda PLC:n ohjelma. Tämä graafinen esitys perustuu Booleanin algebrassa käytettäviin operaattoreihin. Näitä operaattoreita ovat esimerkiksi AND, OR ja NOR. FBD rakennetta hyödynnettiin kaikissa niissä FB:ssä tai FC:ssä joissa sen käyttö oli mahdollista. Ainoastaan Linear FC1 jossa lasketaan lineaarisen muuttujan arvoa, toteutettiin SCL kielellä, koska FBD kielen avulla ei pystytty luomaan yksinkertaista toteutusta funktion monimutkaisuuden vuoksi.

FB:t joissa käytetään ohjelmointikielenä FBD:tä koostuvat yhdestä tai useasta Networkista eli virtapiiristä. Virtapiirit ovat FB:n osia, jotka suoritetaan virtapiirin järjestysnumeroiden mukaisesti johtuen ohjelman syklisyydestä.



KUVA 31. Esimerkki yksinkertaisesta ohjelmasta (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

5.3.2 SCL

SCL (Structured Control Language) on PASCAL pohjainen ohjelmointikieli Simatic S7 CPU:lle. SCL:n käyttö on mahdollista FC, FB ja OB- blokeissa. SCL käyttää ohjelmointioperaattoreita kuten lisäys, vähennys, jakaminen ja kertomisen lisäksi IF-THEN-ELSE, CASE, REPEAT-UNTIL, GOTO ja RETURN komentoja. (Siemens S7 1200 Manual)

5.3.3 Kutsurakenne

Kutsurakenteen avulla voidaan helposti havainnollistaa ohjelman rakennetta ja toimintaa. Kutsurakenteessa kerrotaan mitä funktioita, funktio blokkeja tai niissä kutsuttavia ohjeita eri OB:t kutsuvat. Normaalisti kutsurakenteessa näkyisi myös kaikki datablokkien kutsut. Ne ovat jätetty pois rakenteesta, jotta kutsurakenne olisi helppolukuisempi. Seuraavassa kuvassa näytetään esimerkki, miten kutsurakennetta luetaan.

OB:lla tarkoitetaan organisaatio blokkia. Kun CPU on käynnissä, CPU käy OB:n sykleittäin läpi. OB:ssa voi asettaa ohjeita ohjelman ohjaamista varten, OB:ssa voi myös kutsua käyttäjän tekemiä funktioita ja funktioblokkeja. Ohjelmassa voi olla useita organisaatioblokkeja.



Kuva 32. Kutsurakenteen lukuohje

Main OB1

•	Hälyty	kset		FB5
•	Käynn	istys		FB6
•	Kello			FB1
	0	Käyntiaika		FB17
•	Kiertoi	Imapeltien toiminta		FB3
	0	Kiertoilmapeltien portaal	linen säätö	FB12
	0	Kiertoilmapeltien portaat	on säätö	FB13
	0	Peltimoottori yhteinen	(1.746V246)	FB14

		•	Analogialähtö pr	osenteiksi	FC16
		•	Analogialähtö pr	osenteiksi	FC16
		•	Prosentit analogi	seksi	FC19
	0	Peltim	oottori yhteinen	(1.746V247)	FB14
		•	Analogialähtö pr	osenteiksi	FC16
		•	Analogialähtö pr	osenteiksi	FC16
		•	Prosentit analogi	seksi	FC19
	0	Peltim	oottori yhteinen	(1.746V245)	FB14
		•	Analogialähtö pr	osenteiksi	FC16
		•	Analogialähtö pr	osenteiksi	FC16
		•	Prosentit analogi	seksi	FC19
	0	PM in	vertointi		FC17
	0	PM in	vertointi		FC17
•	Kuiva	us			FB7
•	Lämpö	ötilansä	ätö		FB9
•	Puhall	in käyn	nistys		FB19
	0	Puhalt	imien vuorottelu		FB18
•	Pumpu	ut			FB11
	0	Pumpu	ut yhteinen	(1.763P35)	FB10
	0	Pumpu	ut yhteinen	(1.763P36)	FB10
	0	Pumpu	ut yhteinen	(1.726P19)	FB10

Cyclic Interrupted OB30

•	Kostutus							
	0	Analogialähtö prosenteik	FC16					
	0	Analogialähtö prosenteik	si	FC16				
	0	Kostutin yhteinen	(1.746Cxx1)	FB2				
	0	Kostutin yhteinen	(1.746Cxx2)	FB2				
	0	PID Compact	(1.746Cxx1)	FB1130				
	0	PID Compact	(1.746Cxx2)	FB1130				
•	Säätöv	enttiilin säätömoottorit		FB16				
	0	Analogialähtö prosenteik	si	FC16				
	0	Analogialähtö prosenteik	si	FC16				
	0	Analogialähtö prosenteik	si	FC16				

0	Analogialähtö prosentei	FC16	
0	Analogialähtö prosentei	ksi	FC16
0	Analogialähtö prosentei	lksi	FC16
0	PID_3Step	(1.746V51)	FB1131
0	PID_3Step	(1.746V52)	FB1131
0	PID_3Step	(1.746V53)	FB1131
0	Säätöventtiilin säätömo	ottori (1.746V	51)FB15
0	Säätöventtiilin säätömo	ottori (1.746V	52)FB15
0	Säätöventtiilin säätömo	ottori (1.746V	53)FB15

Mittaukset OB123

•	1.746K215 Ilmanpainemittaus	FC7
	• Mittaus	FB4 (Koskee
	kaikkia mittauksia)	
•	1.746K216 Ilmanpainemittaus	FC12
•	1.746K515 Lämpötilanmittaus	FC6
•	1.746K552 Lämpötilanmittaus	FC11
•	1.746K811 Ilmankosteusmittaus	FC10
•	1.746K816 Ilmankosteusmittaus	FC2
٠	1.746K816 Lämpötilanmittaus	FC3
٠	1.746K817 Ilmankosteusmittaus	FC14
•	1.746K817 Lämpötilanmittaus	FC13
٠	1.746Kxx1 Lämpötilanmittaus	FC4
٠	1.746Kxx2 Ilmanpainemittaus	FC5
٠	1.746Kxx3 Ilmanpainemittaus	FC21
•	1.746Kxx4 Lämpötilamittaus	FC8

• 1.746Kxx5 Ilmankosteusmittaus FC9

Diagnostic error interrupted OB82

Rack or station failure OB86

Startup OB100

IO acces error OB 122

Programming error OB 121

Pull or plug of modules OB83

5.4.1 Main OB1

Käynnistys FB6

FB6:ssa tarkistetaan, ovatko puhaltimet käynnistyneet normaalisti. Jos puhaltimet ovat käynnistyneet normaalisti, FB6 antaa muille funktioille/funktio blokeille luvan käynnistyä. Muussa tapauksessa FB6 estää muiden ohjelmien käynnistymisen.

Kuivaus FB7

"Ulkoilman lämpötilan ylittäessä määritellyn raja-arvon (+10°C) ja kun poistoilman suhteellinen kosteus K811 ylittää määritellyn arvon (50 %) alkaa järjestelmä säätää jäähdytysventtiiliä V53 siten, että ilman lämpötilan anturin K515 saavuttaa asetusarvon (+8°C). Samanaikaisesti järjestelmä säätää jälkilämmityspatterin venttiiliä V52 niin, että tuloilman lämpötila TE x2 pysyy asetusarvossaan."

(Kytkinlaitoksen relehuoneen toimintakaavio)

Kuivaus yliajaa automaattisen lämpötilansäädön. Kuivaus FB7:ssä asetetaan kuivauksen käynnistyessä 3-tiesäätöventtiilien säätömoottoreille uudet asetusarvot sekä 1.746V53:lle uuden anturin 1,746K515. Tätä anturia käytetään kyseisen säätömoottorin PID säätimessä. Tämä on tarpeellista, koska kuivaus ja lämpötilansäätö käyttävät samaa jäähdytyspatteria 1.746E245, pumppua 1.726P19 ja säätömoottoria 1.746V53, mutta kuitenkin käyttävät eri anturia jäähdytyspatterin säätämiseen. Kuivauksessa 1.746V53 käyttää anturia 1.746K515, kun taas lämpötilansäädössä 1.746V53 käyttää 1.746K552. Kuivaus käynnistyy, kun 1.746K816 mittausarvo lämpötilalle on yli 10.0 ja 1.746K811 mittausarvo ilmankosteudelle on yli 50.0.

Lämpötilansäätö FB9

Lämpötilansäätö FB9:ssä tapahtuu nimensä mukaisesti ne toiminnot, joita vaaditaan lämpötilan säädöltä. Kuitenkin eri toimilaitteilla kuten pumpuilla ja 3tie-säätöventtiilien säätömoottoreilla on omat funktio blokit joissa varsinainen ohjaus toimilaitteen ohjaus tapahtuu. Seuraava lainaus on lainattu Kytkinlaitoksen relehuoneen IV:n toimintakaaviosta ja kertoo miten kyseisen ohjelma osion tulisi toimia.

"Valvontajärjestelmä säätää sarjassa jäähdytyspatterin venttiiliä V53 ja lämmityspatterin venttiiliä V51 tuloilman lämpötilamittauksen TEx2 perusteella pyrkien pitämään poistoilman lämpötilan K552 asetusarvossaan, kesä +20 °C, talvi +22 °C, (poistokaskadisäätö). Mikäli poistoilmamittauksen perusteella todetaan lämmitystarvetta, säätö sulkee jäähdytysventtiiliä V53 ja tämän ollessa täysin kiinni, alkaa säätö avata lämmitysventtiiliä V53. Jäähdytystilanteessa säätö ajaa portaat päinvastaisessa järjestyksessä. Jäähdytysportaan V53 toiminta estetään kun ulkolämpötila alittaa määritetyn asetusarvon (+15 °C)."

(Kytkinlaitoksen relehuoneen toimintakaavio)

FB9:ssä tapahtuu nimensä mukaisesti ne toiminnot joita vaaditaan lämpötilan säädöltä.

Network 1:

Automaattinen lämpötilansäätö ohjelma on käynnissä niin kauan kunnes kuivaus yliajaa sen tai PLC sammutetaan tai ohjelma pysäytetään. Kun automaattinen lämpötilansäätö on käynnissä, anturin 1.746Kxx4 TE x2 arvoa syötetään toimilaite kokonaisuuden 1.746E245 PID säätimeen. Tämä johtuu siitä, että kuivaus ja lämpötilansäätö käyttävät samaa jäähdytyspatteria, mutta PID säätimessä käytetään ohjelmasta riippuen eri anturia. Kuivauksen aikana PID säädin hyödyntää 1.746K515 anturin tietoja ja lämpötilansäädön aikana käytetään 1.746Kxx4 TE x2:sta. Kun Move- käskyn avulla anturi arvot ovat syötetty 1.746E245:lle, lämpötilan asetusarvo syötetään 1.746V53:n asetusarvoiksi. Samalla myönnetään käyntiluvat 1.746E241 ja 1.746E245 sekä pumpuille 1.726P19 ja 1.764P35.

Network 2:

Mikäli lämpötila nousee yli "jäähdytetään" arvon, ohjelma lukitsee 1.746V53:n pai koilleen, eikä vapauta toimilaitetta ennen kuin 1.746V51 on sulkeutunut kokonaan.

Network 3:

Mikäli lämpötila laskee alle "lämmitetään" arvon, ohjelma lukitsee 1.746V51:n pai koilleen, eikä vapauta sitä ennen kuin toimilaite 1.746V53 on sulkeutunut kokonaan.

Network 4:

Tässä Networkissa on lämpötilojen rajoitukset.

1. Mikäli anturin 1.746K816 lämpötila laskee alle 15 asteen, 1.746V53 asetetaan manuaali tilaan ja ajetaan kiinni, tämän jälkeen sen käyttö estetään.

2. Mikäli anturin1.746Kxx4 lämpötila laskee alle 17 asteen, 1.746V53 asetetaan manuaali tilaan ja ajetaan kiinni, ja lämpötilahälytys aktivoituu.

3. Mikäli anturin 1.746Kxx4 lämpötila nousee yli 25 asteen, 1.746V51 asetetaan manuaali tilaan ja ajetaan kiinni. Samalla lämpötilahälytys aktivoituu ja toimilaitteen 1.746V51 käyttö estetään.

Network 5:

Kun HMI:stä halutaan asettaa lämpötilan asetusarvo, kytkin "Manuaalinen asetus arvo" asetetaan päälle. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi määritellä asetusarvon, eikä asetusarvo tule automaattisesti.

Network 6:

Kesän lämpötilan asetusarvo

Verrataan CPU:n kelloa, mikäli sen hetkinen kuukausi on 5. ja 10. kuukauden välillä, asetetaan ohjelmassa olevat arvot.

Network 7:

Talven lämpötilan asetusarvo

Verrataan CPU:n kelloa, mikäli sen hetkinen kuukausi ei ole 5. ja 10. kuukauden välissä, asetetaan ohjelmassa olevat arvot

Kiertoilmapeltien toiminta FB3

Kiertoilmapeltien toiminta FB3 on tarkoitettu kiertoilmapeltien ohjausta varten. Seuraava lainaus on lainattu Kytkinlaitoksen relehuoneen IV:n toimintakaaviosta ja kertoo miten kyseisen ohjelma osion tulisi toimia.

"Kun ulkoilman lämpötila ylittää määritetyn asetusarvon (0 °C) ovat pellit V245 ja V246 täysin auki ja V247 kiinni. Kun lämpötila laskee alle tämän asetusarvon aletaan peltejä V245 ja V246 sulkea ja peltiä V247 avata, kunnes ulkoilman lämpötilan alittaessa määritetyn asetusarvon (-10 °C) ulkoilmapellit V245 ja V246 ovat minimiraitisilma-asennossa, jossa kiertoilmaa käytetään 80 %.

Ulkoilman lämpötilan noustessa yli määritetyn asetusarvon (+20 °C) aletaan kiertoilmapeltiä V247 avata ja peltejä V245 sekä V246 sulkea, kunnes ulkoilman lämpötilan ylittäessä määritetyn asetusarvon (+25 °C) ulkoilmapellit ovat minimiraitisilma-asennossa, jossa kiertoilmaa käytetään 80 %."

(Kytkinlaitoksen relehuoneen toimintakaavio)

Network 1:

Mahdollisuus kiertoilmapeltien portaalliselle säädölle. PM invertoinnilla tarkoitetaan asetusarvon invertoimista. Kyseisessä Networkissa invertoidaan toimilaitteelle 1.746V247 menevä käsky. Toimilaitteet 1.746V246, 1.746V245 ja 1.746V247 toimivat erilaisesti. Esimerkiksi, kun 1.746V246 sulkeutuu määrän X verran, 1.746V247 avautuukin määrän X verran, sekä päinvastoin.

Network 2:

Mahdollisuus kiertoilmapeltien portaattomalle säädölle.

Network 3-5:

Networkeissa kutsutaan FB14:sta. Kyseisissä Networkeissa tapahtuu kiertoilmapeltien säätömoottoreiden 1.746V246, -V247 sekä -V245 ohjaus.

Network 6:

Kerätään palohälytys tiedot yhteen, kiertoilmapeltejä varten.

Puhallin käynnistys/hälytys FB19

Ohjelma on tältä osin keskeneräinen, sitä jatketaan jatkojalostuksessa.

Puhaltimien vuorottelu FB18

Network 1:

Verrataan CPU:n kellon tunnin numerollista arvoa, tunti arvoon 0. Kun tämä toteutuu ja puhaltimet ovat päällä, tämä lähettää sekunti mittaisen "puhallin vuorottelu pulssin".

Network 2:

"Vuorottelu Pulssi":n tullessa, set reset vaihtaa tilaansa "0" ja "1" välillä. TON timerit ovat sitä varten, ettei set resetin tila vaihtuisi heti pulssin tultua. Set reset määrittelee puhallin vuorottelun.

Network 3-6:

Puhallin vuorotteluntilasta riippuen, F241 tai F242 on päällä. Kun puhallin kytkeytyy päälle, sitä ennen on 30s viive jotta vuorossa oleva puhallin ehtisi sammua, ennen kuin seuraava kytkeytyisi päälle.

Hälytykset FB5

Hälytykset FB5:ssä luodaan järjestelmän omat hälytykset. Hälytyksissä on käytössä yhteinen hälytys yksittäisen hälytyksen lisäksi. "Hälytys".Hälytys-sana aktivoi yhteisen hälytys-sanan. Tämän yhteisen hälytys-sanan avulla voidaan aktivoida HMI:ssä hälytyksen indikoiminen, kun mikä tahansa hälytys ilmenee.

- Network 1: Palohälytys 869K949 SUB C
- Network 2: Palohälytys 869K950 SUB D
- Network 3: Tuloilman ilmanpaine hälytys, anturi 1.746K215
- Network 4: Poistoilman ilmanpaine hälytys, anturi 1.746K216
- Network 5: Suodatin 1.746C243 hälytys tukkeutumisen varalle.
- Network 6: Suodatin 1.746C241 hälytys tukkeutumisen varalle.

Network 7: 1.746Kxx4 Lämpötila hälytys lämpötilan alittaessa 17.0 astetta tai ylittäessä 25.0 astetta.

Network 8: Puhaltimien hälytykset, mikäli molemmat poisto- tai tulopuhaltimet ovat samaan aikaan päällä tai pois päältä.

Network 9: Puhaltimien käynnistyshälytykset

Network 10: Peltimoottoreiden takaisinkytkentähälytykset

Network 11: Säätöventtiilien hälytykset

Network 12: Säätöventtiilien PID hälytykset

Network 13: Kostuttimien PID hälytykset

Network 14: Kostuttimien hälytykset, vikatilan tai huoltovälin umpeutumisen varalle.

Kello FB1

Kello FB1:ssä asetetaan ja luetaan CPU:n kelloa. Funktioblokissa mitataan myös käyntiaikaa, siitä hetkestä lähtien, kun puhaltimet käynnistyvät ilman hälytystä.

Pumput FB11

Pumput FB11:ssä ohjataan pumppuja 1.763P35, 1.763P36 ja 1.726P19. Jokaiselle pumpulle on varattu yksi network jossa sitä ohjataan.

5.4.2 Cyclic interrupted OB30

Cyclic interrupted keskeyttää Main OB1:n. OB30:ssä kutsutaan niitä funktioblokkeja jotka sisältävät PID_säätimen. Sykli aika on 1000000 µs.

Kostutus FB8

Kostutus FB on tarkoitettu kostuttimien ohjaamiseen. Seuraava lainaus on lainattu Kytkinlaitoksen relehuoneen IV:n toimintakaaviosta ja kertoo miten kyseisen ohjelma osion tulisi toimia.

"Ulkoilman lämpötilan alittaessa asetetun raja-arvon (+10 °C) antaa järjestelmä käyntiluvan höyrykostuttimille portaittain, ensin käyntilupa annetaan kostuttimelle Cxx1. Järjestelmä pyrkii pitämään poistoilman suhteellisen kosteuden K811 asetusarvossaan (50 % RH) säätämällä höyrykostuttimien tehoa tuloilman kosteusanturin MEx1 toimiessa rajoitusanturina rajoittaen tuloilman suhteellisen kosteuden ylärajaan (65 % RH). Höyrykostuttimet toimivat portaittain niin, että ensin käynnistyy Cxx1. Jos tuloilman poistoilman suhteellinen kosteus jatkaa laskuaan kostuttimen Cxx1 toimiessa täydellä tehollaan, antaa järjestelmä käyntiluvan kostuttimelle Cxx2. Toiminta päinvastaisessa järjestyksessä kosteuden noustessa yli asetusarvon." (Kytkinlaitoksen relehuoneen toimintakaavio)

Network 1:

Otetaan kostuttimelta 1.746Cxx1 tuleva IO talteen.

K1 = Aktivoituu kun, kostutin alkaa tuottamaan höyryä.

K2 = Aktivoituu kun, kostuttimessa ilmenee jokin vika.

K3 = Aktivoituu kun, huoltoväli on umpeutunut.

K4 = Aktivoituu kun, kostutin on käyttövalmiina.

Network 2:

1.746Cxx1 hälytyksen HMI indikointi. Kerätään kostuttimelta tulevasta IO:sta hälytystiedot yhteen bittiin, jonka avulla voidaan indikoida HMI:ssä yhteishälytys kostuttimelle.

Network 3:

Kostuttimen 1.746Cxx1 analogialähdön muunto prosenteiksi (0 – 100 %). Kutsutaan funktiota "Analogia lähtö prosenteiksi" FC16:sta. Funktio muuntaa integraali arvon prosenteiksi. Funktion avulla saadaan selville höyrypyynnön määrä.

Network 4:

Kostutin 1.746Cxx1 PID_compact Säädin

Network 5:

Kostuttimen 1.746Cxx1 Auto/Man ajon arvon syöttäminen PID säätimelle. Manuaaliarvoksi syötetään 100.0 siihen asti, kunnes HMI:stä 1.746Cxx1 valitaan manuaali ajolle, tämä mahdollistaa manuaaliarvon muuttamisen.

Network 6:

1.746Cxx1 saa käyntiluvan, kun anturin 1.746K816 lämpötila alittaa 10 astetta. Kosteusanturi 1.746Kxx5 estää toiminnan, mikäli tuloilman kosteus nousee yli 65 % RH.

Network 7:

Otetaan kostuttimelta 1.746Cxx2 tuleva IO talteen.

Network 8:

1.746Cxx2 hälytyksen HMI indikointi. Kerätään kostuttimelta tulevasta IO:sta hälytystiedot yhteen bittiin, jonka avulla voidaan indikoida HMI:ssä yhteishälytys kostuttimelle.

Network 9:

Kostutin 1.746Cxx2 analogialähdön muunto prosenteiksi (0 - 100 %) Kutsutaan funktiota "Analogia lähtö prosenteiksi" FC16:sta. Funktio muuntaa integraali arvon prosenteiksi. Funktion avulla saadaan selville höyrypyynnön määrä.

Network 10: Kostutin 1.746Cxx2 PID säädin

Network 11:

Kostuttimen 1.746Cxx2 Auto/Man ajon arvon syöttäminen PID säätimelle. Manuaaliarvoksi syötetään 100.0 siihen asti, kunnes HMI:stä 1.746Cxx2 valitaan manuaali ajolle, tämä mahdollistaa manuaali arvon muuttamisen.

Network 12:

1.746Cxx2 saa käyntilupansa, kun kostuttimen Cxx1 PID on päällä, 1.746K811 mittausarvo on alle 50.0, kostuttimen Cxx1 höyrypyyntö tulee olla täysillä ja järjestelmän on oltava käynnissä. Kostuttimen Cxx2 kohdalla timeri on sitä varten, etteivät molemmat kostuttimet lyö heti höyrypyyntöänsä täysille. Tällä tavoin kostutin Cxx1 ehtii vaikuttamaan ilmankosteuteen.

Säätöventtiilien säätömoottorit FB16

FB16:ssä ohjataan 1.746E241, 1.746E245 ja 1.746E243 pattereihin kuuluvia toimilaitteita. Jokaiselle patterille on varattu 2 Networkia. Networkit ovat rakenteeltaan samanlaisia, ainoastaan muuttujat eroavat toisistansa.

Network 1:

Muutetaan säätöventtiilin ohjaus sekä takaisinkytkentä prosenteiksi. Sekä tarkistetaan takaisinkytkentä.

Network 2: 1.746E241 3tie-säätöventtiilin säätömoottorin PID säädin.

5.4.3 Mittaukset OB123

OB123 kutsuu kaikkia niitä funktioita joissa on lämpötilan-, ilmankosteuden- tai ilmanpainemittaus. Mittauksia varten tehty oma OB vähentää Main OB:ssa olevien kutsujen määrä, samalla helpottaen ohjelman ymmärtämistä.

1.746K515 Lämpötilanmittaus FC6

Funktio FC6 on tarkoitettu lämpötilamittaukselle. Funktiossa kutsutaan FB4:sta. Funktioblokki FB4 skaalaa Scale_X funktiolla ja normalisoi NORM_X funktiolla siihen syötetyn mittausarvon.



Kuva 33. FB4 (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kuvassa FB4 näkyvät #:n omaavat muuttujat, ovat staattisia muuttujia. Staattisia muuttujien avulla helpotetaan ohjelmantekijän työtä. Kun kutsutaan funktioblokkia tai funktiota toisessa funktiossa tai funktioblokissa, kutsuttavan funktion tai funktioblokin ohjelma kutistetaan pieneen kutsublokkiin. Mikäli kutsuttavassa funktiossa tai funktioblokissa on staattisia muuttuja, kutsublokkiin listautuu allekkain kaikki staattiset muuttujat, vasemmalle puolelle sisääntulo staattiset muuttujat ja oikealle puolelle ulostulo staattiset muuttujat. Kuitenkin aivan kaikki muuttujat eivät listaudu kutsublokkiin, esimerkiksi staattiset temp-muuttujat. FB4:ssä käytettävä #"Scale value temp" tallentaa hetkellisesti normalisoinnista saadun arvon ja siirtää sen skaalattavaksi.



Kuva 34. FC6 (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Raaka-arvo kohtaa syötetään logiikkaan tuleva INT arvo anturilta, tässä tapauksessa käytetään osoitetta %IW138. Scale min raw kohtaan syötetään arvo 0 ja Scale Max raw kohtaan syötetään arvo 27648, koska interger muuttuja voi olla välillä 0-27648. Prosessi min kohtaan syötetään -50.0 ja prosessi max kohtaan 80.0. Nämä prosessiarvot ovat anturi kohtaisia. Arvot voidaan löytää kyseisen anturin datalehdeltä. Arvot kertovat välin jossa anturi toimii. (QAM2120.040)

Technical data		
Functional data	Operating range	-40+80 °C for NTC type -50+80 °C other types
	Sensing element	refer to "Type summary"

Kuva 35. (QAM2120.040 Datalehti 2019)

Prosessi arvo kohtaan syötetään "Anturit" datablokista kyseiselle anturille tehty Real tyyppinen muuttuja "Anturi 1.746K515". Tätä Real tyyppistä muuttujaa voidaan nyt käyttää hyväksi esimerkiksi PID säätimissä, tai muissa ohjelman osissa.

5.4.4 Muut OB:t

Diagnostic error interrupted OB82

OB aktivoituu, mikäli CPU havaitsee diagnostiikka virheen.

Rack or station failure OB86

OB aktivoituu, mikäli laitteistossa havaitaan fyysinen vika.

Startup OB100

CPU:n käynnistyessä, ohjelma käy Startup OB100:n kerran läpi.

IO acces failure OB122

OB aktivoituu mikäli, yhteyksissä havaitaan vikoja.

Programming error

OB aktivoituu mikäli, PLC havaitsee ohjelmointi virheen.

Pull or plug of modules

OB aktivoituu mikäli, moduuleja lisätään tai niitä irrotetaan PLC:n ollessa käynnissä.

5.4.5 Yhteiset FB:t

Yhteisillä FB:llä tarkoitetaan niitä funktioita tai funktioblokkeja joita kutsutaan kerran tai useammin jotta voitaisiin toteuttaa tiettyjä toimintoja, hyvänä esimerkkinä aikaisemmin läpi käyty Mittaus FB4, jonka avulla anturin arvo normalisoidaan ja skaalataan ymmärrettävään muotoon. Kun tiettyjä toimintoja tarvitaan PLC ohjelmistossa useampaan kertaan, on helpompaa toteuttaa ne yhteisillä FB:llä joita voidaan tarvittaessa kutsua.

Analogia lähtö prosenteiksi FC16

Network 1: Analogialähtö prosenteiksi Muutetaan analogialähtö prosenteiksi lasku funktion avulla. OUT := (IN1/IN2) * IN 3 IN1 = Raakalähtöarvo IN2 = 27648.0 IN3 = 100.0 OUT = Aukeama prosentteina

Linear FC1

Linear FC on toteutettu SCL kielellä. Funktiossa lasketaan lineaari muuttujan arvo.

PM Invertointi FC17

Network 1:

Lasku funktion avulla invertoidaan integraali muuttujan arvo, esimerkiksi 0 ja 27648. OUT := (IN2 –IN1) IN1 = Integraali arvo IN2 = 27648 OUT = Invertoitu arvo

Prosentit analogiseksi FC19

Network 1:

Muutetaan Prosentuaalinen arvo integraaliseksi arvoksi.

OUT := (IN2/IN3) * IN1 IN1 = Prosentti arvo

IN2 = 27648.0

IN3 = 100.0

OUT = Integraali arvo

Käyntiaika FB17

Network 1: Mitataan käyntiaikaa

Network 2: Käyntiajan nollaus

Kiertoilmapeltien portaallinen säätö FB12

Network 1:

Kiertoilmapeltejä varten on tehty portaallinen säätö mahdollisuus. Portaat ovat yhden celsius asteen välein seuraavilla väleillä: 0 - (-10) ja +20 - +25.

Kiertoilmapeltien portaaton säätö FB13

Network 1: < (-10) celsius astetta

Ulkolämpötilan ollessa alle (-10) celsiusta, kiertoilmapeltien peltimoottoreille syötetään integraali arvo 22118 ohjausarvoksi.

Network 2: (-10) - 0 celsius astetta

Ulkolämpötilan ollessa (-10) – 0 celsius asteen välillä, FC1:n avulla lasketaan integraali arvo joka syötetään kiertoilmapeltien peltimoottoreille ohjausarvoksi. Network 3: 0 - 20 celsius astetta

Ulkolämpötilan ollessa 0 – 20 celsius astetta, kiertoilmapeltien peltimoottoreille syötetään integraali arvo 0 ohjausarvoksi.

Network 4: 20 -25 celsius astetta

Ulkolämpötilan ollessa 20 -25 celsius astetta, FC1:n avulla lasketaan integraali arvo joka syötetään kiertoilmapeltien peltimoottoreille ohjausarvoksi.

Kostutin yhteinen FB2

Network 1: Kerätään sisään tuleva IO.

Mittaus FB4

Kts. 6.4.3 Mittaukset OB 123

Peltimoottori yhteinen FB14

Network 1: Puhaltimien käynnistyttyä Puhaltimien käynnistyttyä ohjataan peltimoottori käyttäjän määrittelemään asentoon.

Network 2: Manuaaliajo Manuaaliajoa varten tarvittavat ohjaukset.

Network 3: Manuaali arvo (%) Int muotoon Kutsutaan FC19:sta, muutetaan prosentit analogiseksi ohjauskäskyksi.

Network 4: Analogialähtö (Int) prosenteiksi Kutsutaan FC16:sta, muutetaan analogialähtö prosenteiksi.

Network 5: Takaisinkytkentä (Int) prosenteiksi Kutsutaan FC16:sta, muutetaan peltimoottorin takaisinkytkentä prosenteiksi. Network 6: Automaattiajo Automaattiajoa varten tarvittavat ohjaukset.

Network 7: Takaisinkytkentä

Tarkistetaan onko takaisinkytkentä hystereesin sisällä. Mikäli takaisinkytkentä ilmoittaa arvoa joka ei ole hystereesin sisällä, käynnistyy takaisinkytkentä hälytys.

Network 8: Takaisinkytkennän hystereesin laskeminen Peltimoottorin ohjausarvoon lisätään ja toisessa laskutoimituksessa vähennetään 280. Näin saadaan hystereesin ylä- ja alarajat.

Network 9: kojeisto SEIS Koneiden pysäytys.

Network 10: Palohälytys tilanne Palohälytyksen tullessa ajetaan käyttäjän määrittämään asentoon.

Pumppu yhteinen FB10

Network 1: Pumpun ohjaus Pumpun ohjaus päälle.

Network 2: Max Curve Ohjataan pumppu maksimi tehoille.

Network 3: Min Curve Ohjataan pumppu minimi tehoille.

Network 4: Alarm signal moodi, ei aktiivinen Pumpulta tulevan IO:n perusteella: pumpun virtalähde on kytketty pois päältä, tai pumpussa ei ole vikaa. Network 5: Alarm signal moodi, aktiivinen Pumpulta tulevan IO:n perusteella: pumpussa on vika.

Network 6: Ready signal moodi, ei aktiivinen Pumpulta tulevan IO:n perusteella: pumpussa on vika, eikä pysty toimimaan.

Network 7: Ready signal moodi, aktiivinen Pumpulta tulevan IO:n perusteella: pumppu on asetettu stopille, mutta on valmis toimimaan. Pumppu toimii.

Network 8: Operating signal moodi, ei aktiivinen Pumpulta tulevan IO:n perusteella: pumppu ei ole päällä

Network 9: Operating signal moodi, aktiivinen Pumpulta tulevan IO:n perusteella: pumppu on päällä.

Network 10: Aktiivinen / Ei aktiivinen Kerätään yhteen aktiiviset ja ei aktiiviset signaalit HMI indikointia varten.

Säätöventtiilin säätömoottorin yhteinen FB15

Network 1: Takaisinkytkentä

Tarkistetaan onko takaisinkytkentä hystereesin sisällä. Mikäli takaisinkytkentä ilmoittaa arvoa joka ei ole hystereesin sisällä, käynnistyy takaisinkytkentä hälytys.

Network 2: Takaisinkytkennän hystereesin laskeminen Peltimoottorin ohjausarvoon lisätään ja toisessa laskutoimituksessa vähennetään 280. Näin saadaan hystereesin ylä- ja alarajat.

6 HMI

6.1 Yleistä

Kun PLC:n ohjelma saatiin valmiiksi, pystyi aloittamaan käyttöliittymän suunnittelua. Käyttöliittymälle oli annettu TVO:n toimesta eräitä suunnitteluohjeita, joiden haluttiin toteutuvan. HMI:n näyttösivujen pohjana haluttiin käyttää template-näyttöä. Template-näyttössä tuli näkyä TVO:n logo, kellon aika ja päivämäärä, otsikko, hälytysindikaattori, tarvittavat painikkeet kuten koti, hälytyshistoria, edellinen näyttösivun painike, näytön konfigurointipainike, ohjaukset. Template-näytöllä olevan kellon tuli synkronoida käyttämään logiikan kelloa. Koti näytöltä tuli olla hypyt muihin näyttösivuihin. Oli myös toivottua koti-näytöllä olevan prosessikaavio, josta pystyisi yhdellä silmäyksellä näkemään koko prosessin tilan, olisiko jossain hälytyksiä, mitkä toimilaitteet olisivat päällä ja missä asennossa, sekä mittapisteet ja niiden arvot tuli olla näkyvillä.

Käyttöliittymälle haluttiin kolme eri käyttäjä tasoa. Tasoiksi tulivat "Katselu", "Operointi" ja "Admin". Katselu tasolla, näytettäisiin vain Kotinäyttö josta selviäisi laitteiston sekä mittausten sen hetkiset tilat. Kuitenkin toimilaitteiden ohjaaminen tultaisiin kieltämään kyseiseltä Katselu käyttäjältä. Operointi tasolla käyttäjällä olisi valtuudet kaikille sivuille sekä luvat ohjata toimilaitteita. Admin tasolle myönnettäisiin kaikki mahdolliset käyttöluvat.

6.2 Näyttösivujen ryhmittely

Ryhmittelemättömät:

- Hälytys historia
- IO watch table
- Käynnistys
- Kartta
- Koti

Kiertoilmapellit:

- Kiertoilmapellit
- kiertoilmapeltien selostus
- Kiertoilmapeltien selostuskuvaaja
- V245
- V246
- V247

Kostutus:

- Kostutus
- Kostutus toiminnankuvaus

Cxx1:

		0	Cxx1
		0	Kostutin Cxx1 Trendi
	Cxx2		
		0	Cxx2
		0	Kostutin Cxx2 Trendi
Lämp.säätö/	'kuivaus:		
	Kuivaus:		
		0	Kuivaus
		0	Kuivaus toimintaselostus
	Lämp.säätö:		
		0	Lämp.tilan toimintaselostus
		0	Lämpötilansäätö
		0	Säätöventtiilit
	D		

Pumput:

o Pumput

V51:

o V51

o V51 PID Trendi

V52:

o V52

o V52 PID Trendi

V53:

o V53

o V53 PID Trendi

Mittaukset:

- Mittaukset
- Mittaus1 (K125)
- Mittaus10 (Kxx2)
- Mittaus11 (K515)
- Mittaus12 (K552)
- Mittaus13 (Kxx1)
- Mittaus2 (K216)
- Mittaus3 (Kxx2)
- Mittaus4 (K811)
- Mittaus5 (K816 Ilmankosteus)
- Mittaus6 (K816 Lämpötila)
- Mittaus7 (K817 Ilmankosteus)
- Mittaus8 (K817 Lämpötila)
- Mittaus9 (Kxx4)

Puhaltimet:

- F241
- F242

- F291
- F293
- Puhaltimet
- Puhaltimien toimintaselostus

System:

- Different jobs
- Kellon asetus
- Project information
- SIMATIC PLC system diagnostics
- System information
- System Screens
- System settings

Template

Näyttösivujen perustana käytettiin template-näyttöä. Template-näyttöön lisättiin ne toiminnot jotka haluttiin olevan saatavilla kaikilla näytöillä. Template-näyttöön lisätyt toiminnot ovat seuraavat:

Näytön yläreuna:

- Kellon aika ja päivämäärä joka luetaan CPU:sta
- Ulkolämpötila (1.746K816)
- Järjestelmän käyntiaika
- Järjestelmän tilatieto
- Palohälytyksen indikointi. Palohälytys teksti vilkkuu punaisena palohälytyksen aktivoituessa, muussa tapauksessa teksti on näkymätön
- Hälytyslistaus mistä näkee viimeisimmän hälytyksen

Näytön alareuna:

- nro 3: Edellisen näyttösivun painike, vie edelliselle näyttösivulle.
- nro 4: käyttäjän sisäänkirjautuminen
- nro 6: Koti näyttöpainike, vie Koti-näytölle

- nro 2: mittaukset painike, vie Mittaukset näytölle
- nro 5: hälytykset pop-up ikkuna
- nro 9: Hälytyshistoria, vie hälytystenhistoria sivulle
- nro 7: System screens, vie System screens sivulle
- nro 8: IO watch, vie IO watch sivulle
- nro 10; kartta, vie kartta sivulle
- nro 1: On/off painike

+1/0	11 No.	Time	Date	Status Text	_	Ackn	owledge grou		0:59:39 AM	12/31/2000
	PAL	OHÄLY	TYS	Järjestelmä käy	(nnissä 🔘	Käyntiaika	+00000000	000 U	lkolämpötila	+000.000
3 4	0 6		2 🗖 –	5	0	7	ſ	8	10	1
LINEN	Ť I				Hälytyshis	toria	System screens	IO WATC	KARTT	A 10

Kuva 36. Template-näyttö (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Hälytysten historia

Hälytysten historia sivulta löytyy taulukko, josta ilmenee hälytyshistoria. Taulukko lukee hälytysluetteloa "Hälytys Log 1". Taulukosta näkee tällä hetkellä: virheet, varoitukset, järjestelmä viestit, huomiointia tarvittavat viestit sekä ei huomiointia vaadittavat viestit. Hälytyshistoria sivua ei tule sekoittaa hälytys pop-up ikkunaan

+1/0	No.	Time	Date	Status Text	1	Acknowledge gro	up 🔺	10:59:39 AM	12/31/2000
LVU	PAL	OHÄLY	TYS	Järjestelmä käynnis	ssä 🔿 Käyntia	ika +0000000	000 L	Jlkolämpötila	+000.000
1 No. Time	Date	e Statu	s Text					Acknowle	dge group
			1.000	i r				1	▲ ➡
EDEL LINEN	Î	A			Hälytyshistoria	🔠 System screens	IO WAT	CH KARTI	Ά ①

Kuva 37. Hälytysten historia näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

IO watch table

IO Watch table:n taulukosta näkee niiden datojen statukset jotka tuodaan kosketusnäytölle. Näkyvinä sarakkeina ovat, bitti, data tyyppi, formaatti, status arvo, kontrolli arvo.

tvo	No.	Time	Date	Status Text				Acknowle	dge group	10:59:39 AM	12/31/2000
CAN	PAL	OHÄLY	TYS	Järjestelmä	käynnis	sä ()	Käynt	iaika +0	000000000	Ulkolämpötila	+000.000
1 onnection					Туре	DB No.	Offset I	Bit Data ty	pe Format	Status value Co	ntrol value
											I
											-
											62 12
EDEL LINEN		A] н	älytyshis	storia	System	screens IO W	ATCH KARTI	A

Kuva 38. IO watch table näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kartta

Kartalta ilmenee miltä näyttösivulta on minnekin hypyt.



Kuva 39. Näyttösivujen kartta (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Käynnistys

Käynnistys sivulta tapahtuu järjestelmän käynnistäminen. Kytkinlaitoksen relehuoneen X:n käynnistys sivu toimii osittain erilaisesti verrattuna Relehuoneiden A & C toimintaan.

Yhteistä Kytkinlaitoksen relehuoneen X:n ja Relehuoneiden A & C ohjelmalla on käyntiajan nollaus, sekä käyntiaika. Käyntiajasta pystyy seuraamaan kuinka kauan siitä on kulunut, jolloin järjestelmä aloitti parametrien mukaisen automaattisen säätämisen. Yhteisenä tekijänä on myös käynnistyksestä kulunut aika, ennen parametrien mukaista säätämistä. Tämä arvo on asetettu PLC ohjelmistossa 30 sekuntiin. Kun ajastin on juossut 30 sekuntiin asti, alkaa parametrien mukainen säätäminen.

Relehuone A & C

Relehuoneissa AC tuulettimet ovat TL3 turvallisuusluokiteltuja, jonka johdosta PLC ohjelmalla ei ole vaikutusta puhaltimien toimintaan. PLC vastaanottaa tilatiedon puhaltimilta, mitkä puhaltimet ovat päällä, ja mitkä eivät. Puhaltimien käynnistyttyä 30

sekunti ajastin alkaa juoksemaan, jonka jälkeen PLC antaa ohjelmistolle luvan käynnistää peltimoottoreiden, sekä muiden toimilaitteiden parametrien mukaisen säätämisen.

Kytkinlaitoksen relehuone X

Kytkinlaitoksen relehuoneen X:n ohjelmassa, puhaltimet ovat EYT turvaluokiteltuja. Puhaltimien ohjaus tapahtuu PLC:ssä. Tämän vuoksi puhaltimet tulee asettaa päälle "1.746 Puhaltimet päälle" -kytkimestä ennen, kuin "Käynnistä"-kytkimen tila huomioidaan PLC:ssä. Sivun oikeassa reunassa näkee puhaltimien tilatiedot, mitkä puhaltimet ovat käyntivuorossa ja mitkä levossa. Tilatiedon alapuolella voi myös seurata käynnistysaikaa, joka pitää asettaa HMI:stä ennen kuin puhaltimet laitetaan päälle. Mikäli käynnistysaika juoksee käyttäjän asettamaan arvoon, ohjelmisto asettaa käynnistyshälytyksen päälle. Käynnistyshälytys estää muun järjestelmän käynnistämisen.

Mikäli käynnistyshälytystä ei ilmaannu, ja puhaltimet lähtevät normaalisti toimimaan, PLC huomioi "Käynnistys"-kytkimen asennon. Kun puhaltimet, sekä järjestelmä ovat olleet päällä 30s, käynnistyy ohjelmiston automaattinen parametrien mukainen säätäminen.



Kuva 40. Käynnistys näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Koti

Kotisivu on kosketusnäytön pääsivu. Sivulle on piirretty Kytkinlaitoksen relehuoneen ilmanvaihdon prosessikaavio. Kaaviosta voi nähdä jokaisen mittauksen sen hetkisen arvon, mittauksen tyypin sekä toimilaitteiden tilan mukaan lukien niiden hälytykset. Sivulta voi myös syöttää manuaalisesti lämpötilan asetusarvon tarvittaessa, tämä kuitenkin vaatii "Asetusarvon manuaali tilan" kytkimen siirtämisen "ON" tilaan. Harmaalla verkolla päällystetyt toimilaitteet indikoivat pop-up ikkunan mahdollisuutta. Klikkaamalla esimerkiksi kiertoilmapeltiä 1.746V245 (nro 3) avautuu pop-up ikkuna josta voi saada toimilaitteesta lisätietoja.

Punaisella tekstillä olevat "KÄYTTÖ ESTETTY" tekstit ovat normaalisti näkymättömiä. Mikäli olosuhteiden pakottamana PLC estää 1.746E241 (nro 5) tai 1.746E245 (nro 6) käytön, punainen teksti muuttuu näkyväksi, ilmoittaen ettei käyttäjä tai ohjelma voi käyttää kyseistä toimilaitetta.

Koti näyttösivulta on hypyt seuraaviin näyttöihin: Käynnistys, Kiertoilmapellit, Kostutus, Säätöventtiilit, Pumput, Mittaukset ja Puhaltimet.



Kuva 41. Koti näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kiertoilmapellit

Kiertoilmapellit näyttösivulle on kerätty kiertoilmapeltien ohjaukset. Käyttäjä voi valita portaattoman tai portaallisen säädön ilmapelleille, joka toimii ainoastaan automaattiajossa. Sivun vasempaan reunaan on kerätty kiertoilmapeltien takaisinkytkentä hälytykset. Mikäli kiertoilmapellin takaisinkytkentä ei ole saavuttanut sille ohjeistettua asentoaan käyttäjän määrittelemän ajan kuluessa, takaisinkytkentä hälytys aktivoituu. Sinisellä reunuksella olevat IO kentät, ovat sellaisia IO kenttiä joihin käyttäjä voi syöttää haluamiansa arvoja.

Kiertoilmapellit näyttösivulta on hypyt seuraaviin näyttöihin: Toimintaselostus ja Selostus kuvaaja.

	Date Status Text	Act	knowledge group	:59:39 AM 12/31/2000	
PALOHÄLY	TYS Järjestelmä kä	ynnissä 🔘 Käyntiaik	a +000000000 Ulk	olämpötila +000.000	
1.746 Kiertoilmapellit		1.746V245	1.746V246	1.746V247	
TAKAISINKYTKENTÄ HÄLYTYS V245 TAKAISINKYTKENTÄ HÄLYTYS	Moottorin kohde	+000.000	+000.000	+000.000	
V246 U TAKAISINKYTKENTÄ HÄLYTYS V247	Manuaali ajon kohde	4.000.000	6.000.000	8,000.000	
Portaaton/portaallinen säätö	Takaisinkytkennän positio	+000.000	+000.000	+000.000	
Portaaton = On Portaallinen = off	Takaisinkytkennän timer	000	+000	000	
OFF 1 Foimintaselostus	Aseta takaisinkytkennässä kuluva aika	5.000	7.000	9.000	
2 _{Selostus} kuvaaja	AUTOMAATTIAJO	10 III OFF	11 () OFF	12()) OFF	
EDEL LINEN		Hälytyshistoria	System screens IO WATCH	KARTTA	

Kuva 42. Kiertoilmapellit näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kiertoilmapeltien toimintaselostus

Tällä sivulla on ainoastaan toimintaselostus kiertoilmapeltien toiminnasta kojeiden käynnistyessä, sekä yleinen kiertoilmapeltien toiminta lämpötilan vaihtelun mukaan.

+1/01	No.	Time	Date	Status Text		Ackn	owledge gro	up	10:59:39 AM	12/31/2000
LVU	PAL	OHÄLYI	rys	Järjestelmä käyr	inissä ()	Käyntiaika	+0000000	000	Ulkolämpötila	+000.000
1.746	i Kier	toilm	apelt	ien toin	nintas	selost	us			
Kojeiden käyn	nistyessä	C.								
Raitisilmapelti Kiertoilmapelt Kun käyntivuo valvomon käsi sulkee kiertoil peltejä siihen	i V245 ja ti V247 or prossa ole ikytkimes mapellin aseteltuje	poistoilma auki. va tuloilma tä tai valvo V247. Kojo en parame	pelti V246 apuhallin I ontajärjest eiden oltua trien muka	ovat kiinni koj 5241/F242 ja p telmän ohjaama a käynnissä 30 s aisesti.	eiston olles oistoilmap ana, avaa j sekuntia, a	ssa pysähdy uhallin F29 ärjestelmä Ikaa valvor	/ksissä, 1/F293 kä pellit V245 itaohjelma	ynniste ja V24 säätän	etään 16 ja nään	
Kiertoilmapelt	tien toimi	nta								
Kun ulkoilmar Kun lämpötila kunnes ulkoilr minimiraitisilr Ulkoilman läm peltejä V245 s ulkoilmapellit	n lämpötil laskee al man lämp na-asenn npötilan n sekä V246 ovat mini	a ylittää m le tämän a ötilan alitt ossa, jossa oustessa y ö sulkea, ko miraitisilm	ääritetyn setusarvo aessa mää kiertoilma li määritet unnes ulko na-asenno	asetusarvon (0 n aletaan peltej ritetyn asetusa aa käytetään 80 yn asetusarvor pilman lämpötik ssa, jossa kierto	°C) ovat pe jä V245 ja rvon (-10°)%. ı (+20°C) a an ylittäess bilmaa käyt	ellit V245 ja V246 sulke C) ulkoilma eletaan kier sä määritet tetään 80%	V246 täys a ja peltiä pellit V245 toilmapelti yn asetusa	in auki V247 a 5 ja V24 ä V247 rvon (4	i ja V247 kiini ivata, 46 ovat 7 avata ja ⊦25°C)	ni.
EDEL	î	A	N ≣		Hälytyshis	toria 📳	lystem screens	IO WA	TCH KARTT	A ()

Kuva 43. Kiertoilmapeltien toimintaselostus näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)
Kiertoilmapeltien selostuskuvaaja

Sivulla on kuvaaja joka kuvaa kiertoilmapeltien toimintaa lämpötilan vaihtelun mukaan. Samaa kuvaa on käytetty Kytkinlaitos relehuoneen X:n, sekä Relehuoneiden A & C ohjelmassa. Kuvan vasemmalla puolella kerrotaan huomioitavat asiat kuvaajaa lukiessa. Myöskin kuvaajan alapuolelta löytyy selityksiä X- ja Y-akselille, sekä punaisen ja sinisen viivan tarkoitus.



Kuva 44. Kiertoilmanpeltien toimintaselostus kuvaaja näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kostutus

Kostutus sivulta voi seurata kostuttimien toimintaa. Sivulta näkee kostuttimien tilatiedot, sekä jokaisen kostuttimen höyrypyynnön (0 - 100%). Sivun vasemmassa alareunassa näkee myös kostutuksen käynnistykseen tarvittavien antureiden sen hetkisen tiedon. Sivulla on myös trendikuvaaja jossa kuvataan molempien kostuttimien höyrypyyntöä.

Sivulta on hypyt seuraaviin näyttöihin:

- Cxx1
- Cxx2
- Toimintaselostus

Kostutus toimintaselostus

Näyttösivulla on toimintaselostus kostuttimien toiminnasta.

tv/n	No. Time	Date	Status Text	Ackr	iowledge grou		10:59:39 AM	12/31/2000
CAN	PALOHÄLY	/TYS	Järjestelmä käynnissä 🌔	Käyntiaika	+00000000	00	Ulkolämpötila	+000.000
Kostul	tus toimi	ntasel	ostus					
Kostutus Ulkoilman läm portaittain, en kosteuden K81 rajoitusanturii portaittain niir kostuttimen Cy jatkaa laskuaa	pötilan alittaessa sin käyntilupa anı 11 asetusarvossaa na rajoittaen tuloi n, että ensin käynı x1 toimiessa täyo n. Toiminta päinvo	asetetun raj netaan kostu n (50%RH) ilman suhte ilman suhte instyy Cxx1. Iellä teholla astaisessa jä	ja-arvon (+10°C) antaa uttimelle Cxx1. Järjestel säätämällä höyrykostut ellisen kosteuden yläraj; Jos tuloilman poistoilm an, antaa järjestelmä kä ärjestyksessä kosteuden	järjestelmä k mä pyrkii pit timien tehoa aan (65%RH an suhteellin yntiluvan ko noustessa y	äyntiluvan l ämään poist tuloilman k). Höyrykost en kosteus j stuttimelle (li asetusarvo	höyryk oilmar osteus tuttime atkaa Cxx2 n on.	xostuttimille n suhteelliser anturin MEx: et toimivat laskuaan nikäli kosteus	1 1 toimiessa 1
EDEL LINEN	î 🍙		Hälytys	nistoria	System screens	IO WA	TCH KARTI	A ()

Kuva 45. Kostutus toimintaselostus näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Cxx1, Cxx2

Tällä sivulla voi seurata kostuttimen PID säätimen tuloja sekä lähtöjä. Käyttäjä voi asettaa kostuttimen toimimaan manuaali ajolla, jolloin käyttäjän asettama manuaali höyrypyyntö (prosentteina) huomioidaan ohjelmistossa. Käyttäjä voi myös asettaa haluamansa disturbance arvon.

Luettavina tietoina on, kostuttimen tilatieto, PID säätimen setpoint, input, output_per eli höyrypyyntö raaka-arvo eli integer muodossa, sekä höyrypyyntö prosentteina (0 -100 %). Luettavina tietoina on myös virhetieto, mikäli PID säätimessä on virhe. Sivun oikeassa reunasta näkee kostuttimelta tulevaa IO:ta. Höyrypyyntö muuttuu vihreäksi, kostutin alkaa tuottamaan höyryä. Vika muuttuu punaiseksi, mikäli jonkinlainen vika ilmenee kostuttimessa, huolto aktivoituu kun, huoltoväli umpeutuu ja laite on huollettava. Käyttö muuttuu vihreäksi, kun kostutin yksikkö kytketään päälle virtakytkimestä kentällä.

Cxx1, Cxx2 näyttösivulta on hyppy seuraaviin näyttösivuihin: Cxx1/Cxx2 PID Trendi ja toimintaselostus.

+1/0	No. Time	Date	Status Text		Acknow	ledge group	10:59:39 AM 1	2/31/2000
LVU	PALOHÀ	ÁLYTYS	Järjestelmä kä	ynnissä 🔿	Käyntiaika [+	000000000	Ulkolämpötila 🕂	000.000
Kostutin 1 PID tulot	L.746Cxx1 t ja lähdöt		PID_Co	mpact	in.			
PID Trendi	Tilat 0000.0 Manuaaliajo Manuaali Höyrypyyntö	ieto	EN Setpoint Input Input_PER Disturbance ManualEnable ManualValue ErrorAck Reset ModeActivate Mode	Scaledh Ou Output SetpointLim SetpointLim InputWamin InputWamin S S I S Erro	nput	0 Höyrypyyntö Höyrypyyntö Prosenteina Virhetieto Virhebitit	Höyryntuott Vika Huolto Käyttö	• 0 0 0 0
EDEL LINEN	î 🖊			Hälytyshis	toria 🔠 Syste	m screens IO WA	TCH KARTTA	0

Kuva 46. Cxx1 näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kostutin Cxx1/Cxx2 Trendi

Tältä sivulta löytyy Kostuttimen Cxx1 PID trendi. Trendi kuvaa seuraavien arvoja: 1.746K811 (huoneilman ilmankosteutta), 1.746K816 (ulkoilmanlämpötilaa), Setpoint (kostuttimen asetusarvo) sekä Output (kostuttimen höyrypyyntö).

Sivulta voi myös muuttaa kostuttimen PID säätimen arvoja:

- proportional gain
- reset time
- derivate time
- filter coefficient for derivate part
- weighting of proportional part in direct, feedback path
- weighting of derivate part in direct, feedback path
- PID controller cycle time

+1/01	No. Tìn	ne Da	ite St	atus Text		Ad	knov	vledge group	:39 AM	12/31/2000
LAD	PALOH	IÄLYTY	S 3	ärjestelmä käyi	nnissä 🔘	Käyntiaik	a [000000000 Ulkolär	npötila	+000.000
100 80							-80	Kostutin 1 P	.74(ID 1	6Cxx1 Frendi
60							-60	proportional gain	[2.00.00
40							-40	reset time derivative time	[³ 00.00
20							-20	filter coefficient for derivative part	[5-00.00
10:42:59 AM 12/31/2000	10:47:09 AM 12/31/2000	10	0:51:19 AM 2/31/2000	10:55 12/3	29 AM 1 /2000 1	L0:59:39 AM		weigthing of proportiona in direct, feedback path	al part	6 00.00
Trend	₩ <u></u> ,Q	Tag connec	tion Value		Date/time	+	+ ↓	weigthing of derivative p in direct, feedback path PID Controller cycle time	art [⁸ -00.00
EDEL LINEN	1		₽		Hälytyshis	storia	Syst	em screens IO WATCH	KARTT	A ()

Kuva 47. Kostutin Cxx1 Trendi (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Säätöventtiilit

Tälle sivulla on kerätty 3-tiesäätöventtiilien 1.746V51, 1.746V52 ja 1.746V53 tiedot. Sivulta löytyy tilatieto, takaisinkytkentä hälytys, avautuma prosentteina sekä takaisinkytkentä prosentteina. Käyttäjälle on myös indikoitu onko Kuivaus vai lämpötilansäätö ohjelman käynnissä.

Säätöventtiilit näyttösivulta on hypyt seuraavin näyttöihin:

- 1.746V51
- 1.746V52
- 1.746V53
- Kuivaus toimintaselostus
- Lämpötilansäätö toimintaselostus

No. Time	Date Status Text	Acknowledge gro	10:59:39 AM 12/31/2000
LVO PALOHÄL	YTYS Järjestelmä käynn	issä 🔿 Käyntiaika +0000000	000 Ulkolämpötila +000.000
1.746 3-tie säätöventtiilit	KÄYTTÖ ESTETTY		KÄYTTÖ ESTETTY
Kuivaus käynnissä	1.746V51 Tilatieto	1.746V52 Tilatieto	1.746V53 Tilatieto
1.746Kxx4 Tuloilman lämpötila	Takaisinkytkentä hälytys	Takaisinkytkentä O	Takaisinkytkentä
+000.000 1.746K816 Ulkoilman lämpötila	Avautuma prosenteina +000.000	Avautuma prosenteina +000.000	Avautuma prosenteina +000.000
1.746K811 Huoneilman kosteus	Takaisinkytkentä prosenteina +000.000	Takaisinkytkentä prosenteina +000.000	Takaisinkytkentä prosenteina +000.000
1.746K515 Jäähdytyspatterin jälkeinen lämpötila	2 v51	3 V52	1 v53
+000.000	5 Lämpötilansäädön Toimintaselostus Toimin	vauksen Itaselostus	
EDEL LINEN		Hälytyshistoria	IO WATCH KARTTA

Kuva 48. Säätöventtiilit näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kuivaus toimintaselostus

Tältä sivulta löytää kuivauksen toimintaselostuksen



Kuva 49. Kuivauksen toimintaselostus näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Lämpötilasäädön toimintaselostus

Tältä sivulta löytyy lämpötilasäädön toimintaselostus.



Kuva 50. Lämpötilasäädön toimintaselostus (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

V51/V52/V53

Sivulta löytyy 1.746V51 3-tie säätöventtiilin PID tulot ja lähdöt. Tältä sivulta toimilaitetta voi ajaa manuaalisesti.

Luettavat tiedot:

- Tilatieto, onko PID säädin aktiivinen
- Setpoint
- Input
- Feedback_per
- Manual value (käyttäjä voi itse määrittää asennon johon moottori ajaa,)
- Output_per
- Error
- Error bits
- avautuma prosentteina
- takaisinkytkentä prosentteina
- takaisinkytkennän hälytys
- takaisinkytkennässä juokseva aika
- takaisinkytkennän määriteltävä aika (aika jonka sisällä toimilaitteen on ajettava uuteen asentoon, muutoin takaisinkytkentä hälytys aktivoituu)

Asiat joihin käyttäjä voi vaikuttaa:

- Manuaali kiinni
- Manuaali auki
- Error reset
- Manuaali arvo
- takaisinkytkennän määriteltävä aika
- Stop (pysäyttää kyseisen toimilaitteen)

Sivulta on hypyt seuraaviin näyttöihin:

• Kyseisen toimilaitteen PID Trendi

No. Time Date	Status Text	Acknowledge group	10:59:39 AM 12/31/2000
PALOHÄLYTYS	Järjestelmä käynnissä 🔘	Käyntiaika +0000000000	Ulkolämpötila +000.000
1.746V51 3-tie _{Tilatiet} säätöventtiilin PID tulot ja lähdöt [+	PID_3Ste PID_3Ste PID_3Ste PID_3Ste	P	STOP 6 OFF
E	000.0 input Input_PER Actuator_H Actuator_L Feedback		Takaisinkytkennässä kuluva aika 0000
Takaisinkytkentä 🔶 🕇	00000 Feedback_PER		Takaisinkytkennän
Manuaaliajo	(OFF ManualEnable	Output_UP	
Manuaali arvo 4 Manuaali auki 2	000.00 ManualValue	Output_PER +00000	Avautuma prosenteina +000.0
Manuaali kiinni B B PID Trendi B Erro	I OFF — Manual_DN	Error - 0	Takaisinkytkentä prosenteina +000.0
	Hälytyshis	storia 🔮 System screens IO V	VATCH KARTTA

Kuva 51. V51 näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

V51/V52/V53 PID Trendi

Sivulla on kyseisen toimilaitteen PID säätimen trendi kuvaajan. Kuvaajasta käy ilmi seuraavat arvot: 1.746K552 (huoneilmanlämpötila), 1.746K816 (Ulkoilmalämpötila), Setpoint ja Output.

Sivulta voi myös muuttaa kostuttimen PID säätimen arvoja:

- proportional gain
- reset time
- derivate time
- filter coefficient for derivate part
- weighting of proportional part in direct, feedback path
- weighting of derivate part in direct, feedback path
- PID controller cycle time
- Width of the dead zone for error signal

4	VC	No.	Time	Date	Sta	tus Text		Ac	knov	vledge group 10:59:39	AM 12/31/2000
	VU	PAL	OHÄL	TYS	Jäi	jestelmä kä	ynnissä 🜔	Käyntiaik		+000000000 Ulkolämp	ötila +000.000
100	-								-80	1.746 säätöventtiili	5V51 3-tie PID Trendi
60-									-60	proportional gain	² .0000.0
40-	-								-40	derivative time	4.0000.0
20-	-								-20	filter coefficient for derivative part weigthing of proportional p	5.0000.0
0.	10:57:59 AM 12/31/2000	10:58:24 12/31/2	4 AM	10:58:4 12/31/	19 AM 2000	10:5 12/3	9:14 AM 31/2000	10:59:39 AM 12/31/2000	0	in direct, feedback path weigthing of derivative par in direct, feedback path	t 7.0000.0
Trer	nd	4	Tag co	nnection '	Value	-	Date/time	+	+ ▲ ↓	PID Controller cycle time Width of the deadzone for error signal	⁸ 0000.0
L	EDEL INEN	î			,		Hälytysl	nistoria	5 Syst	arm screens IO WATCH K	

Kuva 52. 1.746V51 PID Trendi näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Pumput

Pumput sivuilla on pumppujen tiedot. Sivuilta löytää 1.726P19, 1.763P35 ja 1.746P36 tilatiedot, virtauksen tiedon. Kun automaattinen ohjelma kytkee pumpun päälle, kyseisen pumpun "Norm. virtaus" muuttuu vihreäksi. Mikäli käyttäjä haluaa kyseinen pumpun olevan max tai min virtauksella, käyttäjä klikkaa haluamaansa painiketta. Mikäli hän haluaa pumpun virtauksen max tai min tilasta norm.virtaukseen, käyttäjä klikkaa norm.virtausta joka kytkee max tai min virtauksen pois päältä. Kun max tai min virtaus on käytössä, kyseinen painikkeen lisäksi norm.virtaus pysyy päällä. Pumput voidaan kytkeä manuaalisesti pois päältä "STOP" kytkimestä.

Virtauksien alapuolella löytyy painikkeet 1,2 ja 3. Sivun vasemmalla puolelta löytyy painike josta voi nähdä mitä kukin tarkoittaa. Käyttäjän on kuitenkin valittava 1, 2 tai 3 riippuen mikä tila pumppuun on asetettu kentällä. Kun käyttäjä on valinnut pumpussa olevan tilan klikkaamalla esim. 1:stä, painike vaihtaa väriään vihreäksi.

"Ei aktiivinen" ja "aktiivinen" värit ovat molemmat punaisia, kun kyseiset tilat ovat aktiivisia. Tämä johtuu siitä, ettei vielä tiedetä, mikä asetus pumppuun laitetaan. Toisessa tapauksessa aktiivinen voi tarkoittaa negatiivista asiaa ja päinvastoin.

Sivulta on hypyt seuraaviin näyttöihin:

• Pumpun selitykset



Kuva 53. Pumput näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Pumppujen selitykset

Sivulta löytyy selitykset painikkeille 1,2 ja 3 jotka ovat "Pumput" sivulla.

- 1. Alarm mode
- 2. Ready signal mode
- 3. Operating signal mode

+110	No. Time	Date	Status Text	Ackr	owledge group	10:59:39 AM	12/31/2000
LVU	PALOHÄLY	TYS	Järjestelmä käynnissä 🜔	Käyntiaika	+0000000000) Ulkolämpötila	+000.000
1.763 1. vali Alarm Ei akti Virta (Pump Aktiiv Pump	Pumppuje nta. signal mode iivinen: on kytketty pois päältä pu ei ole rekisteröinyt v inen: pu on rekisteröinyt vian	n valiı	ntojen selityl 3. OF EI PU AM PU	valinta. erating signa aktiivinen: mppu ei ole p tiivinen: mppu toimii o	l mode äällä. vikein.		
2. val Ready Ei akt Pump Aktiiv Pump Pump Pump	inta. y signal mode iivinen: pu on rekisteröinyt viar inen: pu on asetettu stop tila pu toimii oikein.	a, eikä pysty to an, mutta on v	oimimaan valmis toimimaan.	storia	Surface servans	watch kapt	

Kuva 54. (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Mittaukset

Tälle sivulle on kerätty kaikkien logiikkaan kytkettyjen antureiden sen hetkiset tiedot.

Sivulta hypyt seuraaviin näyttöihin:

- 1.746K515 TE
- 1.746K552 TE
- 1.746K816 TE
- 1.746K816 ME
- 1.746K817 TE
- 1.746K817 ME
- 1.746Kxx4 ME
- 1.746Kxx3 TE
- 1.746Kxx1 TE
- 1.746K215 PD
- 1.746K216 PD
- 1.746Kxx2 PD
- 1.746K811 ME

No. Time Date	Status Text	Acknowledge gr	oup 🔶 10:59:39 A	M 12/31/2000
PALOHÄLYTYS	Järjestelmä käynnissä 🔘	Käyntiaika +000000	0000 Ulkolämpöti	la +000.000
1.746 Mittauksia				
5 KS15 TE +000.0	1 K817 TE +	000.0	215 PD +(000.0
2 K552 TE +000.0	6 K817 ME +	000.0 ⁹ к	216 PD +(000.0
З к816 ТЕ +000.0	Kxx5 ME	000.0	xx2 PD +(000.0
8 K816 ME +000.0	4 Kxx4 TE +	000.0 ¹¹	811 ME +(000.0
TE = Lämpötila ME = Ilmankosteus PD = Ilmanpaine	13 Kox1 TE +	000.0		
	Hälytysh	istoria	IO WATCH KAP	

Kuva 55. (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Mittaus Kxxx

Mittaus sivulta löytyy kyseisen mittauksen trendikuvaaja.

+	VIC	No.	Time	Date	Status Text		Ackn	owledge groi	^{IP} ▲	10:59:39 AM	12/31/2000
6	VU	PAL	OHÄLY	TYS	Järjestelmä käynn	issä 🔘	Käyntiaika	+00000000	000	Ulkolämpötila	+000.000
100	1.746	K21	5 Tre	ndi							100
80											80
60-											60
40											40
20											20
oļ			7 50 00								0
	12/27/2000	•	Q Q	000	8:59: 12/29	/2000		9:59:39 12/30/2	AM 2000		2/31/2000 (+)
Tren	d					Tag	connection	Value	_	Date/time	
											•
E	DEL	Î				Hälytyshis	storia 🔠 s	ystem screens	IO WA	TCH KARTT	A

Kuva 56. Mittaus 1.746K215 Trendi (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Puhaltimet

Tämä sivu koskee vain Kytkinlaitoksen relehuonetta X, koska Relehuoneissa AC ei ohjata puhaltimia (TL3). Sivulle on koottu puhaltimien tilatiedot, käynnistysajat sekä käynnistyshälytystieto. Sivulta voi muuttaa puhaltimille yhteistä käynnistys aikaa, jonka sisällä puhaltimen on käynnistyttävä, muuten käynnistyshälytys aktivoituu. Sivun suunnittelua jatketaan jatkojalostuksessa.

Sivulta on hypyt seuraaviin näyttöihin:

- Toimintaselostus
- F241 (Jatketaan jatkojalostuksessa)
- F242 (Jatketaan jatkojalostuksessa)
- F291 (Jatketaan jatkojalostuksessa)
- F293 (Jatketaan jatkojalostuksessa)
- Käynnistys



Kuva 57. (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

Kellon asetus

Tältä sivulta käyttäjä voi manipuloida PLC:n kelloa. Käyttäjä syöttää sen hetkisen kellon ajan sekä päivämäärän IO kenttiin, jonka jälkeen hän painaa "Aseta" nappia. CPU:n kello on nyt asetettu uuteen aikaan.

tvo	No. Time Date PALOHÄLYTYS	Status Text Järjestelmä käynnissä ()	Acknowledge group	10:59:39 AM 12/31/2000
	PLC:n Kellon a	asetus		
	Nykyinen kellonaika	12/31/2002 10:	59:59 AM	
	Uusi kellonaika			
	Vuosi/Kuukausi/Päiv	ä ¹ 00000 ² 000	3000 7	
	Tunti/Minuutti/Sekur	nti ⁴ 000 5000	6 <mark>000</mark>	Aseta
EDEL LINEN	î 🍙 🔉	Hälytyshi	storia System screens IO V	VATCH KARTTA

Kuva 58. Kellon asetus näyttösivu (TIA PORTAL, Julius Saarikko)

7 YHTEENVETO

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tyyppiratkaisu, kun korvataan Honeywell säätöyksikkö ohjelmoitavalla Siemensin logiikalla. Tyyppiratkaisun tuli sisältää logiikan sekä siihen liitettävien moduulien, kytkentäkaapin sekä muiden oleellisten komponenttien valinta, kytkentäkaapin layout-kuvan piirtäminen sekä varsinaisen logiikkaohjelman luominen. Tyyppiratkaisun tuli toimia missä tahansa kohteessa Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla 1 ja 2, kun haluttiin korvata ilmastointia ohjaava Honeywell yksikkösäädin.

Logiikaksi valitsin Siemensin S7 1500 logiikkaperheen. Vaikkakin S7 1500 logiikkaperhe on huomattavasti hintavampi kuin opinnäytetyössä vertailtava S7 1200 logiikka perhe, S7 1500 logiikkaperhe on kooltaan kompaktimpi, toiminnallaan sekä tehoiltaan huomattavasti parempi vaihtoehto. S7 1500 logiikkaa pystyy laajentamaan tarvittaessa, kun taas S7 1200:sta ei pysty, ellei toimintaa hajauta kahden S7 1200:n kesken. Myöskin S7 1500 logiikalla jäisi enemmän sisään- ja ulostuloja vapaaksi kuin S7 1200:lla. TVO:n ohjeistuksessakin haluttiin jäävän 10 % sisään- ja ulostuloista vapaaksi mahdollista laajennusta varten.

Kyseistä S7 1500 CPU 1515- 2 PN logiikkaa on käytetty Olkiluodossa jo entuudestaan 9.EDG projektissa sekä VLJ-luolassa. Täten TVO:n laitostietokantaan ei tarvitsisi myöskään luoda uutta nimikettä logiikan puolesta, myöskin kaikki logiikkaan liitettävät moduulit löytyvät jo entuudestaan LATU:sta.

Kytkentäkaapiksi suosittelisin Rittalin SE 5830.500 yksittäiskaappia. Valinta ei ollut helppoa ottaen huomioon SE5830.500 ja AE1260.500 välisen hintaeron. Vaikka SE5830.500 onkin huomattavasti hintavampi, kokisin sen olevan hyödyllisempi kuin toisen vaihtoehdon. Yksittäiskaappi SE5830.500 on 100mm syvempi ja asennuslevy on 545mm pidempi kuin vaihtoehdon AE1260.500.

Työn aloittaessa minulla oli aikaisempaa kokemusta Auto CAD:in, sekä TIA PORTAL- ohjelmointityökalun käyttämisestä. Tämä osoittautui merkittäväksi eduksi. PLC ohjelmistoa tehdessä huomasi miten paljon uusia asioita tuli opittua. Koen myös, että kokonaisuuksien hahmottaminen helpottui huomattavasti tämän kaltaisen ison projektin myötä. Toteutuksen ansioista sain myös arvokasta kokemusta yleisestä komponentti tuntemuksesta, niiden osasijoittelusta, kytkennöistä toisiinsa, sekä laajemman projektin hallinnoimisesta isossa organisaatiossa.

Opinnäytetyö osoittautui paljon laajemmaksi mitä alun perin olin kuvitellut. Kuitenkaan se ei ollut haittapuoli. Laajuutensa ansioista opinnäytetyö osoittautui mielenkiintoiseksi haasteeksi, työtä tehdessä suuria rajoitteita ei ollut, suunnittelua varten annettiin erittäinkin vapaat kädet. Laajuudesta huolimatta koen opinnäytetyön onnistuneen erinomaisesti. Opinnäytetyö oli osa esisuunnittelua, tarkoittaen sitä, että tulevaisuudessa tyyppiratkaisuani jatkojalostetaan.

LÄHTEET

Teollisuuden Voima Oyj:n verkkosivut, 2019. Viitattu 3.3.2019 https://www.tvo.fi/

Ydinvoimalalaitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 esite, TVO, 2007 Viitattu 1.3.2019 https://www.tvo.fi/uploads/File/yksikot-OL1-OL2(1).pdf

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto3 esite, TVO, 2010. Viitattu 1.3.2019 https://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalaitosyksikko_ol3_fin.pdf

T. Eurasto, J. Hyvärinen, M. Järvinen, J. Sandberg, K.Sjöblom, STUK. YDINVOIMALAITOSTEKNIIKAN PERUSTEITA, 2019. Viitattu 1.5.2019. https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/kirjasarjaV_ydinturvallisuus_2.pdf/74b3643c-419f-4381-89ff-423e406f98b1

Honeywell W7500 Micronik75 Application manual. Viitattu 2.5.2019. Ei saatavilla

Rittal. Kytkentäkaappi AE1260.500. 2019. Viitattu 5.4.2019. https://www.rittal.com/fi-fi/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PRO0023SCHRANK& productID=1260500

Rittal. Yksittäiskaappi SE5830.500. 2019. Viitattu 5.4.2019. https://www.rittal.com/fi-fi/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PRO21172SCHRANK &productID=5830500

1.746K005 Piirikaavio. 1975 (TVO, Honeywell) Liitteenä

1.746K005 Toimintakaavio. 1975 (TVO, Honeywell)

1.746K006 Piirikaavio. 1975 (TVO, Honeywell)

1.746K006 Toimintakaavio. 1975 (TVO, Honeywell)

1.746K051 Piirikaavio. 1975 (TVO, Honeywell)

1.746K051 Toimintakaavio. 1975 (TVO, Honeywell)

1.746K052 Piirikaavio. 1975 (TVO, Honeywell)

1.746K052 Toimintakaavio. 1975 (TVO, Honeywell)

Phoenix contact. UNO Power supply 2904372. Datalehti. 2019. Viitattu 2.5.2019. https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemde-tail:pid=2904372&library=usen&tab=1

TRIO-DIODE. Datalehti. 2010. Viitattu 2.5.2019. <u>https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemde-tail:pid=2866514&library=usen&tab=1</u>

Ruggedcom RS900NC. Datalehti. 2019. Viitattu 10.6.2019 https://support.industry.siemens.com/cs/pd/97484?pdti=td&dl=en&pnid=25015&lc=en-WW

Siemens. Simatic HMI TP1200 COMFORT. Datalehti. 2019. Viitattu 10.3.2019. https://support.industry.siemens.com/cs/pd/266052?pdti=td&dl=en&lc=en-WW

MURR ELEKTRONIK. MET SINGLE PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER 866058. Datalehti. 2019. Viitattu 5.4.2019. https://shop.murrelektronik.com/en/Electronics-in-the-Control-Cabinet/Transformers/MET-SINGLE-PHASE-CONTROL-AND-ISOLATION-TRANSFORMER-866058.html?listtype=search&searchparam=866058&src=search&srchPage=1&per-Page=10&pos=1

Siemens. QAM2120.040. Datalehti. 2018. Viitattu: 4.3.2019 https://www.downloads.siemens.com/download-center/download?10857

Siemens S7 1200 System Manual 08.2018. Viitattu 16.7.2019 https://cache.industry.siemens.com/dl/.../S71200_system_manual_en-US_en-US.pdf









LIITE 5 1/5









c	c		٨	D	c .	D	F	F		
C	F		A	в		0	с с	r E		
M O	M D			5	0	0	0	5		
3	1			5	5	5	5	-5%		
	1				1		-			
3	3			3	3	3	- 3	3		
							P			
						``	and the	N		
								×.,		
					O an dire	See.	李子	1378		
								X		
<u>ھ</u>	The	• 00	erati	on o	fthe	moto	r car	n be	1022	
Ð	rev	erse	ed by	(cro	ssing	the	wires	to t	he	
	teri	min and	als I GN	B1 and	1W1,	(1	and 2	and	also	0
	Υ¢	und.	0 1.							
<u></u>	Mo	o tta	orin 1	toimi	suunte	a void	daa n r	nuutt	00	
9	va	ihte	imalle	liit	timiin	B1	ja W1	,(1 ja	2 50	:kä
									-	
	Y	ja (6 tul	evot	joht i	met	kesk	enäär	n.)	
	Y	ja (6 tul	evot	johti	met	kesk	enäär	1.)	
	Y	ja (g tul	levot.	johti	met	kesk	endör	1.)	
	Y	ja (5 tul	evot	johti	met	kesk	enäär	1.)	
	Y	ja (G tul	.evot	johti	met	kesk	enāör	1.)	
	Y	ja	g tul	levot	johti	met	kesk	enäör	1.)	
	Y	ja (G tul	evot	joht i	met	kesk	enāör	1.)	
-	Y	ja (G tul	evot	joht i	met	kesk	endör	1.)	
	Υ	ja (G tul	evot	johti	met	kesk	endör	1.)	
	Y	ja (G tul	evot	johti	met	kesk	endör	1.)	
	Y	ja (G tul	evot	joht i	met	kesk	enāör	1.)	
	Y	ja (G tul	evot	johti	met	kesk	enāör		
	Y	ja	G tul	evot	johti	met	kesk	enāör	.)	
	Y	ja	G tul	levot	johti	met	kesk	enäör		
	Y	ja	G tul	levot	johti	met	kesk	endör	IENT	
	Y	ja	G tul	levot	johti	met	kesk TRA	spal	LENT	
	Y	ja	G tul	evot	johti	met	TRA	spal	LENT	
CIR	CUIT	Ja	G tul	levot.	johti	met	TRA	spai	IENT 4 L	1
CIR	CUIT	DI	AGRA	levot M	johti A	met	kesk TRA	spai	1.) IENT 4 L	1
CIR	Y CUIT		AGRA	NM	johti	met	kesk 1944	64	41	
	Y CUIT		AGRA	Levot	johti A	met	kesk	64	41	

LIITE 5 5/5









LIITE 10 1/6



LIITE 10 2/6



T

LIITE 10 3/6



LIITE 10 4/6



Т

1

FG = peltimoottori TV = moottoriventtiili

EIA = kontaktori / lämpösuoja SC = pyörimisnopeuden säädin

ME = suhteellisen kosteuden mittausanturi MI = suhteellisen kosteuden mittari (osoittava) MS = hygrostaatti MA = kosteusanturi, hälyttävä

TE = lämpötila-anturi TI = lämpömittari (osoittava) TC = lämpötilasäädin

PDS = paine-erokytkin PDE = paine-erolähetin PDI = paine-eromittari (osoittava)

HS =käsikytkin

P = pumppu TF = tuloilmapuhallin PF = poistoilmapuhallin

= ohjelmallinen toiminto

= fyysinen liitäntä alakeskukseen

1.746V303 1.746V295 × 1.746V299 1.746V307 1.X01.09 1.X01.17 KAAPELIHUONE KAAPELIHUONE X 1.746V298 1.746V306 1.746V302 1.746V294 1.746V305 1.746V309 1.746V297 ~ 1.746V351 1.X91.17 1.746V301 1.X91.09 KAAPELIHUONE KAAPELIHUONE 1.746V308 1.746V300 1.746V350 1.746V304 1.746V296

4

PILVELLÄ MERKITYT LAITTEET SEKÄ ANTURIT/TOIMILAITTEET JÄRJES-Telmään automaation uusimisen yhteydessä lisättäviä, joilla Mahdollistetaan järjestelmän nykyistä tarkempi ohjaus.


TOIMINTASELOSTUS

Kojeiden käynnistyessä

Raitisilmapelti V245 ja poistoilmapelti V246 ovat kiinni kojeiston ollessa pysähdyksissä, Kiertoilmapelti V247 on auki. Kun käyntivuorossa oleva tuloilmapuhallin F241/F242 ja poistoilmapuhallin F291/F293 käynnistetään valvomon käskytkimestä tai valvontajärjestelmän ohjaamana, avaa järjestelmä pellit V245 ja V246 ja sulkee kiertoilmapellin V247. Kojeiden oltua käynnissä 30 sekuntia, alkaa valvontaohjelma säätämään peltejä siihen aseteltujen parametrien mukaisesti.

Kojeiden käydessä

Lämpötilansäätö Valvontajärjestelmä säätää sarjassa jäähdytyspatterin venttiiliä V53 ja lämmityspatterin venttiiliä V51 tuloilman lämpötilamittauksen TEx2 perusteella pyrkien pitämään poistoilman lämpötilan K552 asetusarvossaan, kesä +20°C, talvi +22°C, (poistokaskadisäätö). Mikäli poistoilmamittauksen perusteella todetaan lämmitystarvetta säätö sulkee jäähdytysventtiiliä V53 ja tämän ollessa täysin kiinni, alkaa säätö avata lämmitysventtiillä V53. Jäähdytystilanteessa säätö ajaa portaat päinvastaisessa järjestyksessä. Jäähdytysportaan V53 toiminta estetään kun ulkolämpötila alittaa määritetyn asetusarvon (+15°C).

Tuloilman lämpötila TEx2 toimii myös rajoitusanturina jolle määritetään minimi- ja maksimiarvot, minimi +17°C, maksimi +25°C.

Kiertoilmapeltien toiminta Kun ulkoilman lämpötila ylittää määritetyn asetusarvon (0°C) ovat pellit V245 ja V246 täysin auki ja V247 kiinni. Kun lämpötila laskee alle tämän Vari unominiaria india manufaria substancia in sectos and variable in verso a varia var

Kuivaus Ulkoilman lämpötilan ylittäessä määritellyn raja-arvon (+10°C) ja kun poistoilman suhteellinen kosteus K811 ylittää määritellyn arvon (50%) alkaa järjestelmä säätää jäähdytysventtiillä V53 siten, että ilman lämpötla anturin K515 saavuttaa asetusarvon (+8°C). Samanaikaisesti järjestelmä säätää jälkilämmityspatterin venttiillä V52 niin, että tuloilman lämpötila TEx2 pysyy asetusarvossaan.

Kostutus Ulkoilman lämpötilan alittaessa asetetun raja-arvon (+10°C) antaa järjestelmä käyntiluvan höyrykostuttimiille portaittain, ensin käyntilupa annetaan kostuttimelle Cxx1. Järjestelmä pyrkii pitämään poistoilman suhteellisen kosteuden K811 asetusarvossaan (50%RH) säätämällä höyrykostuttimien tehoa tuloilman kosteusanturin MEx1 toimiessa rajoitusanturina rajoittaen tuloilman suhteellisen kosteuden ylärajaan (65%RH). Höyrykostuttimet toimivat portaittain niin, että ensin käynnistyy Cxx1. Jos tuloilman poistoilman suhteellinen kosteus jatkaa laskuaan kostuttimen Cxx1 toimiessa täydellä tehollaan, antaa järjestelmä käyntiluvan kostuttimelle Cxx2 mikäli kosteus jatkaa laskuaan. Toiminta päinvastaisessa järjestyksessä kosteuden noustessa vli asetusarvon.

Puhaltimien vuorokäyttö

Valvontajärjestelmä ohjaa tuloilmapuhaltimia F241 ja F242 sekä poistoilmapuhaltimia F291 ja F293 siihen asetellun vuorokäytön mukaisesti niin, että vain toinen tulo- ja toinen poistopuhallin käy kerrallaan. Vaihto tapahtuu yöaikaisilla pienillä ilmamäärillä niin, että ensin käyntivuorossa ollut puhallin sammuu ja lepovuorossa ollut puhallin käynnistyy. Toiminnot samanaikaisesti tulo- ja poistopuhaltimilla.

Varolaitteet ja hälytykset

Kun tapahtuu palohälytys, combimatic sulkee pellit V245 ja V246, valvontakeskus avaa kiertoilmapellin V247. Puhaltimien paine-eromittausten avulla valvotaan puhaltimia ja annetaan valvomoon merkkivalohälytys mikäli todetaan ettei ilmavirtaa ole.

UUSIEN PISTEIDEN LAITEPAIKAT TARKENNETAAN VARSINAISEN SUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ

	_	
Muutos	Päiväys	

KIRKONKYLÄ	ERKINMAA	TONTTURN₀ 2:496	VIRANOMAISTEN MER	RKINTÖJÄ		
RAKENNUSTOIMENPIDE Saneeraus			PIRUSTUSLAJI	i.		JUOKS.No
RAKENNUSKOHTEEN NIM TEOLLISUUDI TVO I, OLKILL KYTKINLAITO ILMANVAIHTO	IJA OSOITE EN VOIMA OYJ IOTO SRAKENNUKSEN R DLAITTEIDEN UUSIN	RELEHUONE	PIIRUSTUKSEN SISÄL Ilmanvaihto Toimintakaa järjestelmä	τö laitteet avio 1.746		MITTAKAAVAT
LVI- Numme Puh. 05	INSINÖÖRIT enkatu 9, 28120 Pori i0-353 7140 Ivi-ins.oy@	OY nic.fi	LVI	туö № 1905	PIIR.No 06	MUUTOS
			PĂIVĂYS 13.03.2019	Jan Strand	berg	

LIITE 11 1/7



LIITE 11 2/7



LIITE 11 3/7



LIITE 11 4/7



LIITE 11 5/7





FG = peltimoottori TV = moottoriventtiili EIA = kontaktori / lämpösuoja SC = pyörimisnopeuden säädin ME = suhteellisen kosteuden mittausanturi MI = suhteellisen kosteuden mittari (osoittava) MS = hygrostaatti MA = kosteusanturi, hälyttävä TE = lämpötila-anturi TI = lämpömittari (osoittava) TC = lämpötilasäädin PDS = paine-erokytkin PDE = paine-erolähetin PDI = paine-eromittari (osoittava) HS =käsikytkin P = pumppu TF = tuloilmapuhallin PF = poistoilmapuhallin \diamondsuit = ohjelmallinen toiminto

= fyysinen liitäntä alakeskukseen

PILVELLÄ MERKITYT LAITTEET SEKÄ ANTURIT/TOIMILAITTEET JÄRJES-TELMÄÄN AUTOMAATION UUSIMISEN YHTEYDESSÄ LISÄTTÄVIÄ, JOILLA MAHDOLLISTETAAN JÄRJESTELMÄN NYKYISTÄ TARKEMPI OHJAUS.

TOIMINTASELOSTUS

Kojeiden käynnistyessä

Raitisilma-/palopelti V125 ja poistoilma-/palopelti V174 ovat normaalisti aina auki, myös kojeiston

ollessa pysähdyksissä. Raitisilmapelti V123 ja poistoilmapelti V173 ovat kiinni. kun käyntivuorossa oleva tuloilmapuhallin F121/F122 ja poistoilmapuhallin F171/F172 käynnistetään valvomon käsikytkimestä tai valvontajärjestelmän ohjaamana, avaa järjestelmä pellit V123 ja V173 ja sulkee kiertoilmapellin V124. Kojeiden oltua käynnissä 30 sekuntia, alkaa valvontaohjelma säätämään peltejä ohjelmaan aseteltujen parametrien mukaisesti.

Kojeiden käydessä

Lämpötilansäätö

Valvontajärjestelmä säätää sarjassa jäähdytyspatterin venttiiliä V8 ja lämmityspatterin venttiiliä V6 tuloilman lämpötilamittauksen TEx2 perusteella pyrkien pitämää poistoilma Tämpötlan K506 asetusarvossan, kesä +20°C, talvi +22°C, (poistokaskadisäätö). Mikäli poistoilmamittauksen perusteella todetaan lämmitystarvetta säätö sulkee jäähdytysventtiillä V8 ja tämän ollessa täysin kiinni, alkaa säätö avata lämmitysventtiillä V6. Jäähdytystilanteessa säätö ajaa portaat päirvastaisessa järjestyksessä. Jäähdytysportaan V8 toiminta estetään kun ulkolämpötila alittaa määritetyn asetusarvon (+15°C).

Tuloilman lämpötila TEx2 toimii myös rajoitusanturina jolle määritetään minimi- ja maksimiarvot, minimi +17°C, maksimi +25°C.

Kiertoilmapeltien toiminta

Kun ulkoilman lämpötila ylittää määritetyn asetusarvon (0°C) ovat pellit V123 ja V173 täysin auki ja V124 kiinni. Kun lämpötila laskee alle tämän asetusarvon aletaan peltejä V123 ja V173 sulkea ja peltiä V124 avata, kunnes ulkoilman lämpötilan alittaessa määritetyn asetusarvon (-10°C) ulkoilmapellit ovat minimiraitisilma-asennossa, jossa kiertoilmaa käytetään 80%. Ulkoilman lämpötilan noustessa yli määritetyn asetusarvon (+20°C) aletaan kiertoilmapeltiä V124 avata ja peltejä V123 sekä V173 sulkea, kunnes

ulkoilman lämpötilan ylittäessä määritetyn asetusarvon (+25°C) ulkoilmapellit ovat minimiraitisilma-asennossa, jossa kiertoilmaa käytetään 80%.

Kuivaus

Ulkoilman lämpötilan ylittäessä määritellyn raja-arvon (+10°C) ja kun poistoilman suhteellinen kosteus K805 ylittää määritellyn arvon (50%) alkaa järjestelmä säätää jäähdytysventtiiliä V8 siten, että ilman lämpötila anturin K505 saavuttaa asetusarvon (+8°C). Samanaikaisesti järjestelmä säätää jälkilämmityspatterin venttiiliä V7 niin, että tuloilman lämpötila TEx2 pysyy asetusarvossaan.

Kostutus

Tussitus Ulkoilman lämpötilan alittaessa asetetun raja-arvon (+10°C) antaa järjestelmä käyntiluvan höyrykostuttimille portaittain, ensin käyntilupa annetaan kostuttimelle C416. Järjestelmä pyrkii pitämään poistoilman suhteellisen kosteuden K805 asetusarvossaan (50%RH) säätämällä höyrykostuttimien tehoa tuloilman kosteusanturin MEx1 toimiessa rajoitusanturina rajoittaen tuloilman suhteellisen kosteuden ylärajaan (65%RH). Höyrykostuttimet toimivat portaittain niin, että ensin käynnistyy C416. Jos tuloilman poistoilman suhteellinen kosteus jatkaa laskuaan kostuttimen C416 toimiessa täydellä tehollaan, antaa järjestelmä käyntiluvan kostuttimelle C417 ja edelleen kostuttimelle C418 mikäli kosteus jatkaa laskuaan. Toiminta päinvastaisessa järjestyksessä kosteuden noustessa yli asetusarvon.

Puhaltimien vuorokäyttö Valvontajärjestelmä ohjaa tuloilmapuhaltimia F121 ja F122 sekä poistoilmapuhaltimia F171 ja F172 siihen asetellun vuorokäytön mukaisesti niin, että vain toinen tulo- ja toinen poistopuhaliin käy kerallaan. Vaiho tapahtuu yöäikaisilla pienillä ilmamäärillä niin, että ensin käyntivuorossa ollut puhallin sammuu ja lepovuorossa ollut puhallin käynnistyy. Toiminnot samanaikaisesti tulo- ja poistopuhaltimilla.

Varolaitteet ja hälytykset

Kun tapahtu palohäytys, combinatic sulkee pellit V125 ja V174, valvontakeskus avaa kiertoilmapellin V124. Puhaltimien paine-eromittausten avulla valvotaan puhaltimia ja annetaan valvomoon merkkivalohälytys mikäli todetaan ettei ilmavirtaa ole.

UUSIEN PISTEIDEN LAITEPAIKAT TARKENNETAAN VARSINAISEN SUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ

Muutos	Päiväys	

KOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNO KIRKONKYLÄ ERKINMAA 2:496	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
TECHNIQSOUTEEN WIM A USUTE TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVO I, OLKILUOTO RELEHUONE A ja C ILMANVAIHTOLAITTEIDEN UUSIMINEN	llmanvaihtolaitteet Toimintakaavio järjestelmä 1.746	MI I ANAAVAI
LVI-INSINÖÖRIT OY Nummenkatu 9, 28120 Pori Puh. 050-353 7140 Ivi-ins.oy@nic.fi	SUUNALA TYÖN⊙ PIIRN LVI 1855 07	o MUUTOS
	PÄIVÄYS YHT.HENK. 11.10.2018 Jan Strandberg	

Main_1 Prop	perties				
General		11.		1	
Name	Main_1	Number	1 Automatic	Туре	OB
Information	רפט	Numbering	Automatic		
Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	
Name			Data type	Default value	
➡ Input					
Initial	Call		Bool		
Rema	nence		Bool		
Temp	1930-2947817607				
Constant	t				
Network 2	Aina 0 — %M100.0 "Aina 0" → a 2: 1 bitti				
Network 2 1 bitti	Aina 0 — %M100.0 "Aina 0" → a 2: 1 bitti %M100.1 "AINA 1" — %M100.1	>=1 %			
Network 2	Aina 0 — %M100.0 "Aina 0" → a 2: 1 bitti %M100.1 "AiNA 1" — %M100.1 "AINA 1" → a	>=1 %	M100.1 AINA 1*		
Network 2 1 bitti Network 3 Käynnistys	Aina 0 – %M100.0 "Aina 0" → a 2: 1 bitti "AINA 1" – %M100.1 "AINA 1" – %M100.1	>=1	M100.1 AINA 1" =		
Network 2 1 bitti Network 3 Käynnistys	Aina 0 – %M100.0 "Aina 0" → a 2: 1 bitti 2: 1 bitti %M100.1 "AINA 1" – %M100.1 "AINA 1" – %M100.1 "Käyrnista painike" – EN	>=1 % "/ stä painiketta %DB9 nnistys_DB" %FB6 ynnistys" ENO —	M100.1 AINA 1" =		

Totally Integrated Automation Portal		
	%D877 "Puhallin käynnistys/ hälytys_DB" %FB19 "Puhallin käynnistys/hälytys" — EN ENO —	
Network 5: Kello		
CPU:n kello. Kellon voi ase	ttaa ja muuttaa HMI:stä	
	%DB4 "Kello Main" %FB1 "Kello" —EN ENO—	
Network 6: Lämpötilar	ısäätö	
Lämpötilansäätö		
	%DB33 "Lämpötilansäätö Main" %FB9 "Lämpötilansäätö" —EN ENO —	
Network 7: Pumput		
	%DB65 "Pumput Main DB" %FB11 "Pumput" —EN ENO —	
Network 8: Kiertoilma Kiertoilmapellit	pellit	
	%DB29 "Kiertoilmapeltien toiminta main" %FB3 "Kiertoilmapeltien toiminta" — EN ENO —	
Network 9: Kuivaus Kuivaus, mikäli kuivaus ak	tivoituu, se yliajaa lämpötilansäädön	
	%DB30 "Kuivaus Main" %FB7 "Kuivaus" — EN ENO —	

Automation Portal		
Network 10: Varolai Varolaitteet ja hälytykse	tteet ja hälytykset et	
	%DB36 "Hälytykset Main"	

Totally Int	egrated				
Automatic	on Portal				
Hälytyks	et [FB5]				
	-				
Hälytykset Pi	roperties				
General	Hälvtykset	Number	5	Type	FB
Language	FRD	Numbering	Automatic	Type	
Information		itunisening	ratomate		
Title	Hälytykset	Author		Comment	Lohkoon on kerätty ohjel mistossa luodut, sekä PLC:hen tuodut hälytyk- set
Family		Version	0.1	User-defined ID	
Name		Data type	Default val	ue	Retain
Input					
Output					
InOut					1
Static					
Tomp					
Constant					
Constant					
Network 2	^{C*} -	 950 SUB D	-		
	%i0.1 "Palohälytys 869K950 SUB D"	Hälytys".Hälytys = "Hal Paloh hälytysv	ytys". älytys_ vord.%X1 =		
Network 3 Hälytys, mik	: Tuloilman ilmanp äli ilmavirtaa ei ole pu	paine hälytys, / Ihaltimilla	Anturi K215		
	"Anturi DB". "Anturi 1. 746K215" 10.0 —	Keal "Hai Real puh ilmar häi IN1 IN2	ytys". ilman allin, paine "Hälytys".Anturi_ tys" hälytysword.%XC =	0 "Hälytys".Hälytys =	
Network 4	: Poistoilman ilmai	npaine hälytys	, Anturi K216		
nalytys, MIK	an innavirtaa ei ole pu	Inditiiiliid			











General Name Käy Language FBI Information Fitle Käy Family Name Input Output InOut Static Temp Constant Network 1: Koj Gävnnistvs proses	ynnistys D ynnistys jeiden käynnistys	Number Numbering Author Version Data type	6 Automatic 0.1 Default v	Type Comm User-d ID	FB ent efined Retain	
Name Kay Language FBI nformation Title Käy Family Vame Input Output InOut Static Temp Constant Vetwork 1: Koj	vnnistys vnnistys jeiden käynnistye	Number Numbering Author Version Data type	6 Automatic 0.1 Default v	Comm User-d ID	ent efined Retain	
Anguage For nformation Fitle Käy Family Name Input Output InOut Static Temp Constant Network 1: Koj Câvnnistvs proses	vnnistys jeiden käynnistye	Author Version Data type	Default v	Comm User-d ID	ent efined Retain	
Family Käy Family Käy Input Output InOut Static Temp Constant	vnnistys jeiden käynnistye	Author Version Data type	0.1 Default v	Comm User-d ID alue	ent efined Retain	
Family Name Input Output InOut Static Temp Constant Network 1: Koj	eiden käynnistye	Version Data type	0.1 Default v	User-d ID	Retain	
lame Input Output InOut Static Temp Constant Jetwork 1: Koj	eiden käynnistye	Data type	Default v	alue	Retain	
Input Output InOut Static Temp Constant Network 1: Koj	eiden käynnistye					
Output InOut Static Temp Constant Ietwork 1: Koj	eiden käynnistye					
InOut Static Temp Constant Jetwork 1: Koj	eiden käynnistye					
Static Temp Constant Network 1: Koj	eiden käynnistye					
Temp Constant Jetwork 1: Koj	eiden käynnistye					
Constant Vetwork 1: Koj	eiden käynnistye					
Network 1: Koj	eiden käynnistye					
	"Puhaltimie "Puhaltimie käynnistyshälyty	rt". en /5" _o @	TON Time IN "Käyi PT Q	2 %M6 anistyksen [*] Kojeet nutaika [*] SR %M3.0	5.0 t kay" R	
				"Koneet seis" — R1	Q —	

Kello Propert	ies						
General							
Name	Kello	Nu	mber	1		Туре	FB
Language	FBD	Nu	mbering	Auto	matic		
nformation	Kalla		41				Kallan ahimu
Family	Kello	Ve	thor rsion	0.1		User-defined	Kellon onjaus
Name			Data type		Default value		Retain
Input			Julu type		Delutit funce		
Output							
InOut							
Static							
 Temp 							
KellonA	AikaUlos	1	DTL				
Constant							
letwork 1	: CPU:n Kellon	asetus "Kello Glob Aseta — = "Kello Gl Kello Glob	al". D Dobal". R_SYS IN	SYS_T ITL RET_VAL — ENO —	"Kello Global". WR_SYS_RET		
Network 1: Network 2:	: CPU:n Kellon : CPU:n Kellon	asetus "Kello Glob Aseta – "Kello Gl Wi Kello Gl Wi	al". WR_ D EN Sbal". R_SYS IN	SYS_T ITL RET_VAL — ENO —	"Kello Global". .WR_SYS_RET		
Network 1: Network 2: Kellon luku	: CPU:n Kellon : CPU:n Kellon	asetus "Kello Glob Aseta = – "Kello Gl Marcological Setal Marcological With the setal With the set	al". WR_i D EN sobal". R_SYS IN T T Kello Gli AL T T T T T T T T T T T T T	SYS_T ITL RET_VAL — ENO — obal". RET	"Kello Global". .WR_SYS_RET		
Network 1: Network 2: Kellon luku	: CPU:n Kellon : CPU:n Kellon	asetus "Kello Glob Aseta — = "Kello Gl "Kello Gl "Kello Gl Sysa "Kello Gl "Kello Glob Aseta "Kello Glob Multiple "Kello Glob Multiple "Kello Glob Multiple "Kello Glob Multiple "Kello Glob "Kello Glob "Ke	al". WR_ D D D D D D D T R_SYS IN T T Kello Gli R R_SYS IN T T Kello Gli Kello Gli Kello Gli MO T	SYS_T ITL ENO — obal". RET obal".	"Kello Global". WR_SYS_RET		
Network 1 Network 2 Kellon luku Network 3 Kello alkaa ju	: CPU:n Kellon : CPU:n Kellon : Käyntiaika	asetus "Kello Glob Aseta – = "Kello Gl Wi Kello Glob Aseta Se	al". WR. D P EN S-SYS IN R Kello Gli Kello Gli Kello Gli Kello Gli Kello Gli NO Covat päällä	SYS_T ITL — ENO — obal". RET obal".	"kello Global". .wR_SYS_RET	iynnistetty HMI:st	ä.

inguage formation	777793550		- 550 (). ().		туре	ГБ
ioimation	FBD	Numberi	ng Auto	matic		
tle amily	Kiertoilmapeltien s	äätö Author Version	0.1		Comment User-defined ID	
ame		Data ty	pe	Default value		Retain
Input						
Output						
InOut						
Static						
Temp						
Constant						
"Hälytys" Palohälytys "Peltimoottorit Yhteinen DB" "1.746V246 Automaatti ajo"	EN "Anturi DB". "Anturi 1. Ulkolä 746K816" anturi	PM1 Setpo PM2 Setpo mpötila- PM3 Setpo E	Peltimoo Yhteinen "1.746V2 sint — Setpoint" sint — "Peltimoo Yhteinen "1.746V2 Setpoint" NO	sttorit DB". 45 *PM Inv EN	-C17 vertointi"	Paltimontorit
			"Peltir Yhte "1.	noottorit inen DB". 746V246 PM 1 Tai PM Setpoint" — 3 setpoint	PM2 setpoint — ^S ENO —	hteinen DB". 1.746V247 etpoint"

٦



Säätöpellin toimilaite SIEMENS GCA161.1E Ohjaus



Network 4: Kiertoilmapelti 1.746V247

Säätöpellin toimilaite SIEMENS GCA161.1E Ohjaus



Network 5: Poistoilmapelti 1.746V245

Säätöpellin toimilaite SIEMENS GCA161.1E Ohjaus



Kuivaus Prop	oerties					
General			4			
Name	Kuivaus	Number	7		Туре	FB
Language	FBD	Numbering	Automat	ic		
Information	Kuivaus	Author			Commont	Kuivouksoon toniittov
	Kulvaus	Autrior	0.1		Comment	ohjaukset
Family		Version	0.1		User-defined ID	
Name		Data type	De	fault value		Retain
Input						
Output						
InOut						
Static						
Temp						
Constant						
	Anturi DB". "Anturi DB". "Anturi 1. 746K816" - IN1 10.0 - IN2	ttaminen				
	Anturi DB". "Anturi DB". "Anturi 1. 746K816" IN1 10.0 IN2 Real "Anturi DB". "Anturi 1. 746K811" IN1 50.0 IN2	ttaminen		Move	"Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V53	
	nttillin setpointin aser Real "Anturi DB". "Anturi 1. 746K816" IN1 10.0 IN2 Real "Anturi 1. 746K811" IN1 50.0 IN2	ttaminen	"Säätöventtii	MOVE EN QUITI 8.0 IN ENO	"Säätöventtiili yhteinen".1. 746V53 SetPoint"	
	nttillin setpointin aser "Anturi DB". "Anturi 1. 746K816" IN1 10.0 IN2 * Real "Anturi 1. 746K811" IN1 50.0 IN2 * Koji	ttaminen	"Säätöventtii yhteinen"." 746E245 Kä	MOVE EN OUT1 8.0 IN ENO in "Pumput yhteinen"."P19 S/S"	"Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V53 SetPoint"	
	nttillin setpointin aser Real "Anturi I. 746K816" IN1 10.0 IN2 Real "Anturi DB". "Anturi 1. 746K811" IN1 50.0 IN2 "Koju	staminen	"Säätöventtii yhteinen"."1 746E245 Kä = "Anturi "Anturi 746K!	MOVE EN OUT1 8.0 IN ENO ii "Pumput yhteinen"."P19 S/S" EN MOVE EN OB". i1. IN ENO	"Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V53 SetPoint" "Kuivaus/ Lämpötilansäätö". "1.746E245 Anturi"	



pötilansäätö pä /aus/ ansäätö". lansäätö iissä" R	Numbering Author Version Data type Image: State of the stat	Autom	Default value	Comment User-defined ID	Retain
pötilansäätö pä /aus/ ansäätö". lansäätö nissä" R	Author Version	0.1	Default value	Comment User-defined ID	Retain
pötilansäätö pä /aus/ ansäätö lansäätö nissä R	Author Version	0.1	Default value	Comment User-defined ID	Retain
pötilansäätö pä vaus/ ansäätö". lansäätö iissä" R	Version Data type		Default value	User-defined ID	Retain
pötilansäätö pä vaus/ ansäätö". lansäätö iissä" R MOVE	Data type		Default value		Retain
pötilansäätö pä vaus/ ansäätö". lansäätö nissä" R MOVE	iälle				
pötilansäätö pä vaus/ ansäätö". lansäätö nissä" R	iälle				
pötilansäätö pä /aus/ ansäätö". lansäätö nissä" R	iälle				
pötilansäätö pä /aus/ ansäätö". lansäätö nissä" R	iälle				
potilansäätö pä vaus/ ansäätö". lansäätö nissä" R	iälle				
pötilansäätö pä /aus/ ansäätö". lansäätö nissä" R MOVE	iälle				
pötilansäätö pä /aus/ ansäätö". lansäätö nissä" R MOVE	iälle				
Q EN nturi DB". "Anturi 1. ENO N ENO	"Kuivaus/ Lämpötilansäätö". "1.746E245 Anturi" "Asetusarvot" "Lämpötilan asetusarvo"		E "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V53 SetPoint" ENO	i "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746E241 Käy" = "Pumput yhteinen"."P35 S/S" =	"Säätöventtiili yhteinen"."1. 746E245 Käy" = "Pumput yhteinen"."P19 S/S" =
	"Anturi 1. xx4TE x2" N IN dytetään	"Anturi 1. xx4TE x2" IN ENO **Asetusarvot "Lämpötilan asetusarvo	"Anturi" xx4TE x2" IN OUTI Anturi" "Asetusarvot". "Lämpötilan asetusarvo" IN C	"Anturi" MOVE xx4TE x2" N OUTI Anturi" MOVE "Asetusarvot". "Lämpötilan asetusarvo" N ENO Asetusarvo" N ENO Adytetään	"Anturi" xx4TE x2" N OUTI Anturi" "Asetusarvo". "Lämpötilan asetusarvo" N OUTI FNO "Asetusarvo" N OUTI Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V53 SetPoint" "Pumput yhteinen"."25 S/S" = - dytetään







uhallin käy Seneral	nnistys/hälytys Properties				
lame	Puhallin käynnistys/häly- tys	Number	19	Туре	FB
anguage	FBD	Numbering	Automatic	1	
nformation					
litle		Author		Comment	
amily		Version	0.1	ID	
lamo		Data tuno	Default valu	10	Potain
Input		Data type	Derault vall		netain
Output					
InOut					
Static					
Temp					
Constant					
	päälle HMI"				
letwork 2	päälle HMI*	– /shälytys			
Network 2	"Puhaltimet". "F241 Käynnisty "F241 Vuoro" "Puhaltimet". "F241 Tilatieto Takaisin" "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet".	/shälytys	B75 5F241 ysHälytys ner" DN me "F241 KäynnistysHälytyk ETsen aika"	"Puhaltimet". "F241 KäynnistysHälytys	





Totally Inte Automatio	egrated n Portal							
Puhaltimi	en Vuorottelu [Fl	R18	1					
Puhaltimien	/uorottelu Properties							
General	ruorotteru rroperties							
Name	Puhaltimien Vuorottelu	Nu	Number 18 Type				FB	
Language	FBD	N	Numbering Automatic					
Information	Author							
Family		Ve	Version 0.1 User-define					
Name			Data type		Default value		Retain	
Input								
Output								
InOut								
Static					-			
Temp								
Constant								
Network 2:	vertaus IN2 "Puhaltime "Puhaltim Pää	et". net Ile",	a T#1s-	"IEC_Tir DB_ TI Tin — IN — PT	ner_0_ .4" Pne ET — Q	"Puhaltimet". "Puhalin vuoorotteluPulssi" =		
	%DB51 "IEC_Timer_0 DB_10" TON Time "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet". "Puhaltimet".	 }		"Put vuoorotte "Put	altimet".	"Puhaltimet". "Puhallin vuorottelu" SR S		
	T#2s PT Q	2			<u>a</u>	— R1 Q —		










General Name Language Information Title	Cyclic interrupt				
Name Language Information Title	Cyclic interrupt				
Language Information Title	cyclic interrupt	Number	30	Type	OB
nformation Title	FBD	Numbering	Automatic	ijpe	00
Title	N. T. T.	J	The second se		
	Cyclic interrupted	Author		Comment	Syklissä kutsutaan PID säätimiä omaavia FB lo koja
Family		Version	0.1	User-defined ID	
Name			Data type	Default value	
Input					
Initial (°		Bool		
Event (Sount		Int		
Tomp	Lount		in the		
Temp					
		EN ENO-			
letwork 2:	Säätöventtiilien s	EN ENO— äätömoottorit %D871			
Vetwork 2:	Säätöventtiilien s	EN ENO äätömoottorit %D871 "Säätöventiilien säätömoottorit Cyclic interrupted" %FB16			
Vetwork 2:	Säätöventtiilien s	EN ENO – äätömoottorit "Säätöventtiilien säätömoottorit Cyclic interrupted" %FB16 "Säätöventtiilien säätömoottorit"			











äätöventtiilie	en säätömoottorit Pro	operties				
General				- contract	Desc	
lame	Säätöventtiilien säätö	ö- Numl	ber	16	Туре	FB
anguage	FBD	Num	pering	Automatic		
nformation						
itle		Autho	or		Comment	
amily		Versie	on (0.1	User-defined ID	
Jame	-1.	Dat	a type	Default value	a	Retain
Input		Dat	a type	Default value		neum
Output						-
InOut						
Static						
Temp						
Constant						
	nmpu I (Grunatos, I	Magna 3 2 Sāātō Sāātō Sāātō sāātōmoot	5-120), + DB68 moottori /51" FB15 venttiilin ttori Yhteinen"	(Siemens SAX61.	03) Lämpötilansäät	ö
	mpu I (Grunatos, r %IW28 "1.746V51 Takajšinkvtenta"	Magna 3 2 "Saatö "Säätö "Säätö säätömoot – EN Takaisinkytkent	5-120), + DB68 moottori /51" FB15 venttiilin tori Yhteinen"	(Siemens SAX61.	03) Lämpötilansäät	ö
	nmpu I (Grundtos, r – %W28 1.746V51 Takaisinkytkentä" – "Säätöventtiili yhteinen":1. 746V51 Takaisinkytkentä	Magna 3 2 Saato "Saato "Säätö säätömoot – EN Takaisinkytkent – ä	5-120), + DB68 moottori /51" IFB15 venttiilin tori Yhteinen" t Takaisinkytk a hälj	(Siemens SAX61.) "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 takaisinkytkentä hälytys"	03) Lämpötilansäät	ö
	nmpu I (Grundtos, r %IW28 "1.746V51 Takaisinkytkentä" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkentä aika" %QW12 "1.746V51 säätöventtiilin Ohjaus"	Magna 3 2 "Sāātō "Sāātō säātōmoot - EN Takaisinkytkent - ä Takaisinkytkent - ä Moottorin - ohjaus_per	5-120), + DB68 moottori /51" FB15 venttiilin tori Yhteinen" t Takaisinkytk ä häly t Takaisinkytk ässä kulu a E	(Siemens SAX61.) "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 takaisinkytkentä hälytys" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkennäs sä kuluva aika"	03) Lämpötilansäät	ö
	nmpu I (Grundtos, r " %W28 "1.746V51 Takaisinkytkentä" "Säätöventtilli yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkentä aika" %QW12 "1.746V51 säätöventtillin Ohjaus"	Magna 3 2 Säätö Säätö säätömoot – EN Takaisinkytkent – ä Takaisinkytkent – ä Moottorin – ohjaus_per – KN	5-120), + DB68 moottori /51" FB15 venttilin tori Yhteinen" t Takaisinkytk ässä kulu a E FC16 tö prosenteiks	(Siemens SAX61.) "Säätöventtiili yhteinen".*1. 746V51 takaisinkytkentä hälytys" "Säätöventtiili yhteinen".*1. 746V51 Takaisinkytkennäs sä kuluva aika" si"	03) Lämpötilansäät	ö
	nmpu I (Grundtos, r %W28 "1.746V51 Takaisinkytkentä" "Säätöventtilli yhteinen".1. 746V51 Takaisinkytkentä aika" %QW12 "1.746V51 säätöventtillin Ohjaus"	Magna 3 2: "Säätö säätömoot – EN Takaisinkytkent – ä Takaisinkytkent – ä Moottorin – ohjaus_per % "Analogialäh – EN – EN	5-120), + DB68 moottori /51" FB15 venttilin tori Yhteinen" t Takaisinkytki ässä kulu a E FC16 tö prosenteiks Aukean Prosentei	(Siemens SAX61.) "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 takaisinkytkentä hälytys" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkennäs sä kuluva aika" ENO Si" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkennäs sä kuluva aika" ENO 	03) Lämpötilansäät	ö
	nmpu I (Grundtos, r %W28 "1.746V51 Takaisinkytkentä" "Säätöventtiili yhteinen".1. 746V51 Takaisinkytkentä aika" %QW12 "1.746V51 säätöventtiilin Ohjaus"	Magna 3 2: "Säätö "Säätö säätömoot – EN Takaisinkytkent – ä Takaisinkytkent – ä Moottorin – ohjaus_per "Analogialäh – EN – Raakalähtöarvo %	5-120), + DB68 moottori /51" FB15 wenttillin tori Yhteinen" t Takaisinkytka äsä kulu z FC16 tö prosenteiks Aukeaa Prosente b E FC16	(Siemens SAX61.) "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 takaisinkytkentä hälytys" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkennäs sä kuluva aika" ENO si" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkennäs sä kuluva aika" ENO si" "Säätöventtiili "Säätöventtiili	03) Lämpötilansäät	ö
	nmpu I (Grundtos, r %W28 "1.746V51 Takaisinkytkentä" "Säätöventtilli yhteinen".1. 746V51 Takaisinkytkentä aika" %QW12 "1.746V51 säätöventtillin Ohjaus" 	Magna 3 2: "Säätö säätömoot – EN Takaisinkytkent – ä Takaisinkytkent – ä Moottorin – ohjaus_per % Analogialäh – EN % Raakalähtöarvo % ~Analogialäh – EN	5-120), + DB68 moottori /51" FB15 venttilin tori Yhteinen" t Takaisinkytki ä häly t Takaisinkytki ässä kulu a E FC16 tö prosenteiks FC16 tö prosenteiks	(Siemens SAX61.) "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 takaisinkytkentä hälytys" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkennäs sä kuluva aika" ENO si" si" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 ohjaus prosentteina" ENO si" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 ohjaus prosentteina"	03) Lämpötilansäät	ö
	nmpu I (Grundtos, r %W28 "1.746V51 Takaisinkytkentä" "Säätöventtiili yhteinen".1. 746V51 Takaisinkytkentä aika" %QW12 "1.746V51 säätöventtiilin Ohjaus" %W28	Magna 3 2: "Säätö säätömoot – EN Takaisinkytkent – ä Moottorin ohjaus_per % "Analogialäh – EN – Raakalähtöarvo % * Analogialäh – EN	5-120), + DB68 moottori /51" FB15 tori Yhteinen" t Takaisinkytka ä häly t Takaisinkytka ässä kulu a E FC16 ntö prosenteiks Aukeaa Prosente b E FC16 ntö prosenteiks	(Siemens SAX61.) "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 takaisinkytkentä hälytys" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 Takaisinkytkennäs sä kuluva aika" ENO si" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 ohjaus prosentteina" ENO si" "Säätöventtiili yhteinen"."1. 746V51 ohjaus prosentteina" ENO si"	03) Lämpötilansäät	ö



Network 3: 1.746E245

Jäähdytyspumppu, (Grundfos, Magna 3 50-120 F), + (Siemens SAX61.03) lämpötilansäätö, kuivaus





jälkilämmityspatteri, (Grundfos, Magna 3 25-60), + (Siemens SAX61.03) kuivaus





	78					
Totally Inte	egrated					
Automatio	n Portal					
Mittaulo	+ [00122	1				
WIILLAUKS						
Mittaukset Pr	operties					
General						
Name	Mittaukset		Number	123	Type	OB
Language	FBD		Numbering	Automatic		
Information						
Title	Mittausten k	utsu	Author		Comment	Mikäli, paikkatunnuksen perässä on kirjainyhdis- telmä: TE = lämpötilamit- taus, ME = ilmankosteus- mittaus
Family			Version	0.1	User-defined ID	
Name				Data type	Default value	
▼ Input				-71-		
Initial (all			Bool		
Remane	ence			Bool		
Temp						
Constant						
		— EN	"1.746 K215 Ilm	anpaine mittaus" E	NO —	
Network 2:	1.746K216	5				
			%F	C12		
		EN	"1.746 K216 Ilm	anpainemittaus"	NO	
				L		
Network 3:	1.746K515	5				
122						
			%FC6			
			746 K515 Lampotilam	FNO -		
		LIT		LITO		
Notwork 4.	1 7464552	,				
Network 4.	1.7401332					
			NEC44			
		"1.7	746 K552 Lämpötilam	ittaus"		
		 EN		ENO —		
L						



Totally Integrated		
Automation Portal		
	%FC8	
	"1.746 Kxx4 Lämpötilamittaus"	
Natural 12, 1 746Km	F	
Network 12: 1./46KXX	.5	
[[*]		
	%FC9 "1.746 Kxx5	
	Ilmankosteusmittaus"	
	— EN ENO —	
Network 13: 1.746K81	6 ME	
	%EC2	
	"1.746 K816 Ilmankataus mittuus"	
	EN ENU-	
Network 14: 1.746K81	6 TE	
	%FC3	
	"1.746 K816 Lämpötilan mittaus"	
	— EN ENO —	

1.7 40 1.2		aus [FC7]			
.746 K215 II	manpainemittaus Properti	es			
General	4		1	line.	
Name	1.746 K215 Ilmanpaine- mittaus	Number	7	Туре	FC
anguage	FBD	Numbering	Automatic		
nformation					
litle		Author		Comment	
amily		Version	0.1	User-defined ID	
lame			Data type	Default value	
Input					
Output					
InOut					
Temp					
Constant					
Return					
1.746	(215 Ilmanpainemittaus		Void		
Määrittelem	nätön) K215, 1.746, 1.EO – EN %W4 "1.746K215"– Raaka 0– Scale 27648– Scale 0.0– Prose 500.0– Prose	5.19 Ilmanpa %DB16 "1.764 K215 Ilmanpainemittaus _DB" %FB4 "Mittaus" arvo min raw Max raw ssi min Prose ssi Max	Anturi D8". "Anturi D8". "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1."	ıhaltimien ylitse	
	* "Anturi DB". "Anturi 1. 746K215" — IN1 10.0 — IN2	< (eal %6 "1.74 Hälyty	20.0 6K215 ystieto" =		



Totally Inte	egrated				
Automatic	on Portal				
1.746 K5	15 Lämpötilamitta	aus [FC6]			
117 10 110					
1.746 K515 L	ämpötilamittaus Properti	es			
General	1	11	1-		P
Name	1.746 K515 Lämpötila- mittaus	Number	6	Туре	FC
Language	FBD	Numbering	Automatic		
Information					
litle		Author	0.1	Comment	
Family		version	0.1	ID	
News		Л.		Defaultur	
Name			Data type	Default value	
Output					
InOut					
Temp					
Constant					
▼ Return					
1 7461	V515 Lämnätilamittaus		Void		
1.7401	Coro Lampotiamittaus		VOIU		
	— EN %/W38 *1.746K515* — Raa 0 — Sca 27648 — Sca -50.0 — Pro 80.0 — Pro	%FB4 "Mittaus" ka arvo le min raw le Max raw sessi min Prose sessi Max	"Anturi DB". "Anturi 1. essi arvo — 746K515" ENO —		

Totally Into	aratod					
Automation	Portal					
, acomation	or tai					
1.746 K55	2 Lämpö	otilamitta	us [FC11]			
		_				
1.746 K552 La	mpotilamitt	aus Propertie	25			
General	1 746 8553	lämnötila	Number	11	Type	EC
Name	mittaus	Lampotila	Number	5.5	Type	
Language	FBD		Numbering	Automatic		
Information						
Title			Author	(addition from	Comment	
Family			Version	0.1	User-defined	
Name				Data type	Default value	
Input						-
Output						
InOut						
Constant						
Keturri						
1.746 K	552 Lämpöti	lamittaus		Void		
Network 1:	1.746 K55	52 Lämpöti	lamittaus	•3.27		
(QAM2120.04	40) K552, 1	.746, 1E05.	19 Lämpötilan	nittaus		
			22354238			
			%DB24 "1.746 K552			
			LämpötilaMittaus_ DB"			
			%FB4			
			"Mittaus"			
		— EN %IW40				
		1.746K552" — Raak	a arvo			
		27648 — Scale	e Max raw	"Anturi DB". "Anturi 1.		
		-50.0 - Pros	essi min Prose	ssi arvo — 746K552"		
		80.0 - Pros	essi Max	ENO —		

.746 K811 II	mankosteusmittaus Prop	erties			
General					
Name	1.746 K811 Ilmankos- teusmittaus	Number	10	Туре	FC
anguage	FBD	Numbering	Automatic		
nformation		Author	ſ	Commont	
amily		Version	0.1	Liser-defined	
anniy		Version	0.1	ID	
lama		- J	Data tuna	Default value	
Input			Data type	Default value	
Output					
InOut					
Temp					
Constant					
 Return 					
1 7461	Koll Ilmankostovomitteve		Void		
	— EN %/W12 "1.746K811 Ilmankosteus" — Raal 0 — Scal 27648 — Scal 0.0 — Pros 100.0 — Pros	ka arvo e min raw e Max raw sessi min Prose sessi Max	"Anturi DB". "Anturi 1. ssi arvo — 746K811" ENO —		

Totally Inte Automatior	grated 9 Portal				
1.746 K81	6 ilmankoste	us mittaus [FC	[2]		
1.746 K816 iln	nankosteus mittau	s Properties			
General					
Name	1.746 K816 ilman mittaus	kosteus Number	2	Туре	FC
Language	FBD	Numbering	Automatic		
Information					
Title		Author		Comment	
Family		version	0.1	ID	
Name			Data type	Default value	
Input					
Output					
InOut					
Temp					
Constant					
Return					
1.746 K	8 <mark>16 ilmankosteus</mark> m	ittaus	Void		
	%W1 "1.746K816 Ilmankosteus 2764 0. 100.	%DB26 "1.746 K816 IlmankosteusMitta us_DB" %FB4 "Mittaus" — EN 4 5 Raaka arvo 0 — Scale min raw 8 — Scale Max raw 0 — Prosessi min Prose 0 — Prosessi Max	"Anturi DB". "Anturi 1. 746K816 Ilmankosteus" ENO —		

Automation Portal 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Properties General Name 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Properties General Name 1.746 K816 Lämpötilan Numbering Automatic Information Title Author Comment Family Version 0.1 User Comment Input Output Input Output Input Constant Vetturn 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Constant Vetturn 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Constant Vetturn Constant Vetturn Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Void Constant Constant Void Constant Constant Void Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constan	Totally Into	arated					
1.746 K816 Lämpötilan mittaus Properties General Name <u>1.746 K816 Lämpötilan mittaus Properties</u> Language FBO Numbering Automatic Information Title Author Comment Title Author Comment Family Version 0.1 Input Output Input Output Inout Temp Constant ▼ Return 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Xetwork 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Constant Second Second Secon	Automatio	n Portal					
1.746 K816 Lämpötilan mittaus Properties <u>General</u> <u>Name</u> <u>1.746 K816 Lämpötilan Number in a Type</u> <u>Language FBD</u> <u>Numbering Automatic</u> <u>Information</u> <u>Title</u> <u>Author</u> <u>Constant</u> ▼ Return <u>1.746 K816 Lämpötilan mittaus</u> Void Name <u>Constant</u> ▼ Return <u>1.746 K816 Lämpötilan mittaus</u> Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus							
1.746 K816 Lämpötilan mittaus Properties General Name 1.746 K816 Lämpötilan Number Language FBD Numbering Automatic Information Title Author Comment Family Constant Input Output Inout 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Name Data type Default value Input Output Inout 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus State State							
1.746 K816 Lämpötilan mittaus Properties General Name 1.746 K816 Lämpötilan Numbering Automatic Information Title Family Version 0.1 User-defined ID Name Data type Default value Input Output Inout Temp Constant	1 746 K81	16 Lämnötilan mit	taus [FC3]				
1.746 K816 Lämpötilan mittaus Properties General Name 1.746 K816 Lämpötilan Number 3 Type Information Title Author Comment Family Comment Ingut Constant Temp Constant Constant I I.746 K816 Lämpötilam mittaus Void 1.746 K816 Lämpötilam mittaus Version 0.1 Constant I I.746 K816 Lämpötilam mittaus Void II.746 K816 Lämpötilam mittaus Void II.746 K816 Lämpötilam mittaus Void II.746 K816 Lämpötilam mittaus Network 1: 1.746 K816 Lämpötilam mittaus Constant III.746 K816 Lämpötilam mittaus Network 1: 1.746 K816 Lämpötilam mittaus Constant III.746 K816 Lämpötilam mittaus Void III.746 K816 Lämpötilam mittaus Void IIII.746 K816 Lämpötilam mittaus Void IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		e Lampetitari int	uus [1 co]				
General Name 1.746 KS16 Lämpötilan Numbering Automatic Language FBD Numbering Automatic Title Author Comment Title Author Comment Family Version 0.1 User-defined Input Output In In Inout Inout Inout Inout 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Void Void "Yatesia" "Yatesia" <td colsp<="" th=""><th>1.746 K816 La</th><th>ämpötilan mittaus Propert</th><th>ies</th><th></th><th></th><th></th></td>	<th>1.746 K816 La</th> <th>ämpötilan mittaus Propert</th> <th>ies</th> <th></th> <th></th> <th></th>	1.746 K816 La	ämpötilan mittaus Propert	ies			
Name 1.446 K816 Lämpötilan Numbering Automatic Information Author Comment Title Author Comment Family Version 0.1 User-defined Input Output Information Input Output Information Input Data type Default value Input Constant Input Input Constant Input Input Input 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Input Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Input Input State mintaw Input Input Input 0.588 min Posesi arro Input 0.746 K816 Lämpötilamittaus Input Input	General			12	1 	50	
Language Information FBD Numbering Automatic Title Author Comment Family Version 0.1 User-defined ID Name Data type Default value Input Output Input Input Constant Input Input Input Constant Input Input Input 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Input Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Void Input State min raw Jober 7 Jober 7 Jober 7 State min raw Jober 7 Jober 7 Jober 7 State min raw Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input State min raw Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Inpu	Name	nittaus	Number	3	Туре	FC	
Information Title Author Comment Family Version 0.1 Comment User-defined D Input Output Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Void Void Void Void Void Void Void Void	Language	FBD	Numbering	Automatic			
Title Author Comment Family Version 0.1 User-defined Input 0.1 User-defined Input Output 0.1 Input Input Output 0.1 Input Input Constant Input Input Input Constant Input Input Input 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Input Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Void	Information						
Pamily version 0.1 version 0.	Title		Author		Comment		
Name Data type Default value Input Output InOut InOut Inout Inout Temp Inout Inout Constant Inout Inout 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus 1.746 K816 Lämpötilamittaus Inoutification 1.746 K816 Lämpötilamittaus 1.746 K8	Family		version	0.1	ID		
Name Data type Default value Input	Nama			Data turna	Default value		
Output InOut InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Jo ⁸ See27 "1.746 K816 Lämpötinahttaus Jo ⁸ See27 "1.746 K816 Lämpötinahttaus See27 "1.746 K816 Lämpötinahttaus Jo ⁸ See27 "1.746 K816 Lämpötinahttaus See27 "1.746 K816 Lämpötinahttaus See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See27 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See38 See388 See388 See388 See388 See388 See3888 See3888 See3888 See3888 See38888 See38888 See3888888 See38888888888888888888888888888888	Input			Data type	Default value		
InOut Temp Constant ✓ Return 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus Selezion Selezion ************************************	Output						
Temp Constant ▼ Return 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus	InOut						
Constant	Temp						
Return 1.746 K816 Lämpötilan mittaus Void Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus *0827 *1.746 K816 Lämpötilamittaus *1.746 K816 Lämp	Constant						
1.746 K816 Lämpötilan mittaus Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus	Return						
Network 1: 1.746 K816 Lämpötilamittaus	1 746 K	816 Lämnötilan mittaus		Void			
		— EN %iW42 "1.746K816 Lämpötila" — Raak 0 — Scale 27648 — Scale -40.0 — Prose 70.0 — Prose	_DB" %FB4 "Mittaus" a arvo min raw Max raw essi min Prose essi Max	"Anturi DB". "Anturi 1. ssi arvo — 746K816" ENO —			

Name 1.746 K817 teusmittaus .anguage FBD nformation Title =amily Vame Input Output InOut Temp Constant ✓ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K817	Tilmankos- steusmittaus 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 Il	Number Numbering Author Version	14 Automatic 0.1 Data type Void	Comment User-defined ID Default value	FC
Language FBD Information Title Family Name Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 II	Numbering Author Version	Automatic 0.1 Data type Void	Comment User-defined ID Default value	
Information Title Family Name Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 (QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 II	Author Version	0.1 Data type	Comment User-defined ID Default value	
Title Family Name Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 (QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 Il	Author Version	0.1 Data type	Comment User-defined ID Default value	
Family Name Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K817, 1.746	steusmittaus 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 II	Version	0.1 Data type Void	User-defined ID Default value	
Name Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 Il	steusmittau	Data type Void	Default value	
Name Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 1 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 II	steusmittau	Void	Default value	
Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 1 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 Il	steusmittau	Void		
InOut Temp Constant Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 1 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 Il	steusmittau	Void		
Temp Constant ▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 1 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 II	steusmittau	Void		
Constant ✓ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 (QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 1 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 II	steusmittau	Void		
 ✓ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 (QFA3171D) K817, 1.746 	steusmittaus I 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 II	steusmittau	Void		
▼ Return 1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 (QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 1 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 Il	steusmittau	Void		
1.746 K817 Ilmankos Network 1: 1.746 K81 QFA3171D) K817, 1.746	steusmittaus 1 7 Ilmankos 5, 1.E05.19 Il	steusmittau	Void		
"1 Ilm	— EN %W18 1.746K817 ankosteus" — Raaka 0 — Scale 27648 — Scale 0.0 — Proses 100.0 — Proses	"Mittaus" arvo min raw Max raw ssi min Prose ssi Max	"Anturi DB". "Anturi 1. 746K817 Ilmankosteus" ENO —		

1.746 K817 Lämpötilanmittaus [FC13]

General					
Name	1.746 K817 Lämpötilan- mittaus	Number	13	Туре	FC
Language	FBD	Numbering	Automatic		
Information					
Title		Author		Comment	
Family	_	Version	0.1	User-defined ID	
Name			Data type	Default value	
Input					
Output					
InOut					
Temp					
Constant					
Return					
			14.21		

Network 1: 1.746 K817 Lämpötilamittaus

(QFA3171D) K817, 1.746, 1.E05.19 Lämpötilamittaus



Number 4 Type FC anguage FBD Numbering Automatic FBD FC Information Automatic Comment User-defined Comment itle Author Comment User-defined Image: Second	General	ampotilamittaus Properti	es			
anguage FBD Numbering Automatic	Name	1.746 Kxx1 Lämpötila- mittaus	Number	4	Туре	FC
Information Title Author Comment Same Data type Default value Input Output InOut Temp Constant Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus Same Data type Default value InOut Temp Constant Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void Same Data type Default value InOut Temp Constant Same Data type Default value Same Data type Default value Same Data type Default value Same Data type Default value InOut	anguage	FBD	Numbering	Automatic		
Author Comment amily Version 0.1 User-defined Input Data type Default value Input Induct Induct InOut Induct Induct Temp Induct Induct Constant Induct Induct Return Induct Induct 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void	nformation					
amily Version 0.1 User-defined Input Output Input Output InOut Constant ✓ Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void Jetwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus Void State min raw Cossi arvo	itle		Author		Comment	
lame Data type Default value Input Output InOut Temp Constant Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void letwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus ^{%DB38} ¹ .746 Kxx1 Lämpötilamittaus d ⁶ ¹ .746 Kxx1 Lämpötilamittaus ¹ .746 Kxx1 ¹ .776 Kx1 ¹ .777 Kxx1 ¹ .777 Kxx1 ¹ .777 Kx1	amily		Version	0.1	User-defined ID	
Input Output InOut Temp Constant Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void Ietwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus Sale min raw Scale min raw 27648 Scale Max raw -50.0 Prosessi min 80.0 Prosessi min Prosessi arvo -746Kxx1* -80.0 Prosessi min Prosessi arvo -746Kxx1* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -746Kx* -	ame	- * 		Data type	Default value	1.
Output InOut InOut InOut Temp InOut Constant InOut Return InOut 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void Void Inout Itetwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus State min raw *State *State min raw *State *Anturi DB*. *State State min raw *State *Anturi DB*. *State State min raw *State State *State ENO	Input					
InOut Temp Constant Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void Ietwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus SDB38 Lämpötilamittaus db' SKE84 "1.746 Kxx1 TE SW46 "1.746 Kxx1 TE SKE84 "1.746 Kxx1 TE SKE84 "Anturi DB". "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "SKE84 "Anturi 1. "Anturi 1. "Anturi 1. "SKE84 "Anturi 1. "Anturi 1.	Output					
Temp Constant Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void letwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus %DB38 *1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus_db* *1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus_db* *1.746 Kxx1 TE *1.746 Kxx1	InOut					
Constant Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Void letwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus %0038 %0038 %1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus_db* *1.746 Kxx1 TE ************************************	Temp					
Return 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus Ietwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus "1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus_db" "1.746 Kxx1 1 Lämpötilamittaus_db" "1.746 Kxx1 1 SW46 "1.746 Kxx1 TE "1.746 Kxx1 TE "1.746 Kxx1 TE SW46 "1.746 Kxx1 TE SW45 "1.746 Kxx1 TE SU4 "S0.0 Prosessi min Prosessi arvo "Atturi DB". "Atturi 1. S0.0 Prosessi min	Constant					
1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus %DB38 *1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus_db* *5564 *1.746Kxx1 TE *1.746Kxx1 TE *1.746Kx1 TE *1.7	Return					
etwork 1: 1.746 Kxx1 Lämpötilamittaus QAM 2120.040 ?) Kxx1, 1.746, 1.E05.19, Lämpötilamittaus	1.746 k	(xx1 Lämpötilamittaus		Void		
Lämpötilamittaus_ db" %FB4 "Mittaus" — EN %iW46 "1.746Kxx1 TE x1"— Raaka arvo 0 — Scale min raw 27648 — Scale Max raw -50.0 — Prosessi min 80.0 — Prosessi Max ENO 			%DB38 "1.746 Kxx1			
"Mittaus" EN %IW46 "1.746Kxx1 TE x1" Raaka arvo 0 Scale min raw "Anturi DB". 27648 Scale Max raw "Anturi 1. -50.0 Prosessi min Prosessi arvo 80.0 Prosessi Max ENO -			Lämpötilamittaus_ db"			
— EN %IW46 "1.746Kxx1 TE x1" — Raaka arvo 0 — Scale min raw 27648 — Scale Max raw -50.0 — Prosessi min Prosessi arvo 80.0 — Prosessi Max			"Mittaus"			
"1.746Kxx1 TE x1" — Raaka arvo 0 — Scale min raw "Anturi DB". 27648 — Scale Max raw "Anturi 1. -50.0 — Prosessi min Prosessi arvo — 746Kxx1" 80.0 — Prosessi Max ENO —		507.00 C				
x1 — Raaka arvo0 — Scale min raw"Anturi DB".27648 — Scale Max raw"Anturi 150.0 — Prosessi minProsessi arvo80.0 — Prosessi MaxENO —		— EN				
27648 Scale Max raw "Anturi 1. -50.0 Prosessi min Prosessi arvo "746Kxx1" 80.0 Prosessi Max ENO "		— EN %IW46 "1.746Kxx1 TE				
-50.0 Prosessi min Prosessi arvo Prosessi arvo 80.0 Prosessi Max ENO		— EN %IW46 "1.746Kxx1 TE x1 [*] — Raa 0 — Scal	ka arvo e min raw	Tantusi D.D.		
			ka arvo e min raw e Max raw	"Anturi DB". "Anturi 1. 7466/001"		
		— EN %iW46 "1.746Kx1TE x1" — Raa 0 — Scal 27648 — Scal -50.0 — Pros 80.0 — Pros	ka arvo e min raw e Max raw essi min Prose essi Max	"Anturi DB". "Anturi 1. ssi arvo — 746Kxx1" ENO —		

1.746 Kxx2 Ilmanpainem General Name 1.746 Kxx mittaus Language FBD Information Family Title Family Name Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Network 1: 1.746 Kx (QBM3020-5D) Kxx2, 1	ittaus Properti 2 Ilmanpaine- ainemittaus : x2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	es Number Numbering Author Version Version nemittaus 9, Ilmanpaine	5 Automatic 0.1 Data type Data type Void	Type Comment User-defined ID Default value ID	FC
General Name 1.746 Kxx mittaus anguage FBD nformation Title amily Name Input Output InOut Temp Constant ✓ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Network 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	2 Ilmanpaine- ainemittaus :x2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	Number Numbering Author Version Version	5 Automatic 0.1 Data type Void Void	Type Comment User-defined ID Default value	FC
Jame 1.746 Kxx mittaus anguage FBD iformation Title Family Jame Input Output InOut Temp Constant ✓ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Jetwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	2 Ilmanpaine- ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	Number Numbering Author Version Termittaus 9, Ilmanpaine	5 Automatic 0.1 Data type Void Void	Type Comment User-defined ID Default value	FC
anguage FBD nformation Title Family Name Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Network 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	Numbering Author Version inemittaus 9, Ilmanpaine	Automatic 0.1 Data type Void Void	Comment User-defined ID Default value	
nformation itle amily lame Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa letwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	Author Version	0.1 Data type Void Void	Comment User-defined ID Default value	
itle amily lame Input Output InOut Temp Constant ▼ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Ietwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	Author Version nemittaus 9, Ilmanpaine	0.1 Data type Void Void	Comment User-defined ID Default value	
Jame Input Output InOut Temp Constant ✓ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Jetwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	Version nemittaus 9, Ilmanpaine	0.1 Data type Void Void	User-defined ID Default value	
Iame Input Output InOut Temp Constant ✓ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Jetwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	Data type	Default value	
Input Output InOut Temp Constant r Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Ietwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	Void		
Output InOut Temp Constant ✓ Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Ietwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x x2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	Void		
InOut Temp Constant Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Ietwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus X 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	Void		
Temp Constant Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Ietwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	Void		
Constant Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Ietwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	Void emittaus		
 Return 1.746 Kxx2 Ilmanpa Ietwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1 	ainemittaus X 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	Void emittaus		
1.746 Kxx2 Ilmanpa letwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	ainemittaus x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	Void emittaus		
Jetwork 1: 1.746 Kx QBM3020-5D) Kxx2, 1	x 2 Ilmanpai .746, 1.E05.19	nemittaus 9, Ilmanpaine	emittaus		
letwork 1: 1.746 Кх QBM3020-5D) Кxx2, 1	x 2 llmanpai .746, 1.E05.19	9, Ilmanpaine	emittaus		
	"1.746Kxx2" — Raaka 0 — Scale 27648 — Scale 0.0 — Prose 500.0 — Prose	a arvo min raw Max raw essi min Prose essi Max	"Anturi DB". "Anturi 1. essi arvo — 746Kxx2" ENO —		
letwork 2:					
	"Anturi DB". "Anturi 1. 746Kxx2" — IN1 200.0 — IN2	Keal % "1.74 Hälyt	Q0.2 46Kxx2 systieto"		

1.746 Kxx3 Il General Namo	1 746 Kyy3 Ilmannaine	Number	21	Type	FC
Nume	mittaus	Number	2 1	Type	
Language	FBD	Numbering	Automatic		
Information					
Title		Author	and the second se	Comment	
Family	_	Version	0.1	User-defined	
		Л			
Name			Data type	Default value	
input					
Output					
InOut				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
Constant					
Constant					
- Poturn					
 ✓ Return 1.746 F Network 1 	<xx3 ilmanpainemittaus<br="">: 1.746 Kxx3 Ilmanpa</xx3>	inemittaus	Void		
 ✓ Return 1.746 F Network 1 	<xx3 ilmanpainemittaus<br="">: 1.746 Kxx3 Ilmanpa</xx3>	%DB42 "1.746 Kxx3 ilmanpaineMittaus	Void		
✓ Return 1.746 F Network 1	Xxx3 Ilmanpainemittaus 1.746 Kxx3 Ilmanpa	%DB42 "1.746 Kxx3 ilmanpaineMittaus _DB" %FB4	Void		
✓ Return 1.746 F Network 1	Kxx3 Ilmanpainemittaus : 1.746 Kxx3 Ilmanpa	inemittaus %DB42 "1.746 Kxx3 ilmanpaineMittaus _DB" %FB4 "Mittaus"	Void		
 ✓ Return 1.746 F Network 1 	Xxx3 Ilmanpainemittaus : 1.746 Kxx3 IlmanpaEN %W10	%DB42 "1.746 Kxx3 ilmanpaineMittaus _DB" %FB4 "Mittaus"	Void		
▼ Return 1.746 F Network 1	Kxx3 Ilmanpainemittaus : 1.746 Kxx3 Ilmanpa – EN %W10 *1.746Kxx3– Raak 0 – Scale	inemittaus %DB42 "1.746 Kxx3 ilmanpaineMittaus _DB" %FB4 "Mittaus" a arvo e min raw	Void		
 Return 1.746 F Network 1 	Kxx3 Ilmanpainemittaus 1.746 Kxx3 Ilmanpa – EN SiW10 "1.746Kxx3" – Raak 0 – Scale 27648 – Scale	inemittaus *0842 *1.746 Kxx3 ilmanpaineMittaus _DB" %FB4 *Mittaus" a arvo e min raw Max raw	Void "Anturi DB". "Anturi 1. 746Kxx3 Ilmannaine"		
▼ Return 1.746 F Network 1	Kxx3 Ilmanpainemittaus : 1.746 Kxx3 Ilmanpa : I.746 Kxx3 Ilmanpa : I.746 Kxx3 - Raak 0 - Scale 27648 - Scale 0 - Pros 500 - Pros	%DB42 "1.746 Kxx3 ilmanpaineMittaus _DB" %FB4 "Mittaus" a arvo e min raw e Max raw essi min Prose essi min Prose	*Anturi DB". "Anturi 1. "Anturi 1. 746Kx3 Ilmanpaine"		

1.746 Kxx4 Lämpötilamittaus [FC8]

Name	1.746 Kxx4 Lämpötila-	Number	8	Туре	FC
	mittaus	22 22 2			
Language	FBD	Numbering	Automatic		
Information					
Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	
Name			Data type	Default value	
Input					
Output					
InOut					
Temp					
Constant					
🔻 Return					
1,746	Kxx4 Lämpötilamittaus		Void		



Totally Int Automatic	egrated on Portal				
1.746 Kx	x5 Ilmankosteusn	nittaus [FC	9]		
General	mankosteusmittaus Prop	erties			
Name	1.746 Kxx5 Ilmankos- teusmittaus	Number	9	Туре	FC
Language	FBD	Numbering	Automatic		
Information					1
Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	
Name			Data type	Default value	
Input					
Output					
InOut					
Temp					
Constant					
Return					
1.746	Kxx5 Ilmankosteusmittaus		Void		
Network 1 (Määrittelen	: 1.746 Kxx5 llmankc nätön) Kxx5, 1.746, 1.EC	osteusmittau)5.19 ilmankos	s teusmittaus		
		%DB41 "1.746 Kxx5 Lämpötilamittaus db" %FB4 "Mittaus"			
	— EN %IW16 *1.746Kxx5 ME x1 anturi" — Raa 0 — Sca 27648 — Sca 0.0 — Pro 100.0 — Pro	ka arvo le min raw le Max raw sessi min Prose sessi Max	"Anturi DB". "Anturi 1. 746Kxx5 ME ssi arvo — ×1" ENO —		

ana Analogialähtö prosen- teiksi Number 16 Type FC anguage FBD Numbering Automatic Image: Second S	nalogialähtö ieneral	ö prosenteiksi Properties				
Automatic Numbering Automatic formation Author Comment amily Author Comment amily Version 0.1 ame Data type Default value / Input Int Int Raakalähtöarvo Int Int Aukeama Prosenteina Real Int InOut Real Int Aukeama Prosenteina Real Int InOut Void Int Return Void Int	lame	Analogialähtö prosen- teiksi	Number	16	Туре	FC
Information Comment Comment Gomment User-defined Input Raskalähtöarvo Int Deta type Default value Input Int Int Coutput Int Int Int Aukeama Prosenteina Real Indu Indu InOut Int Indu Indu Indu Yeakeama Real Indu Indu Indu InOut Indu Indu Indu Indu Indu Yeakeama Real Indu Indu Indu Indu Indu InOut Indu	anguage	FBD	Numbering	Automatic	1	
Ite Author Comment amily Version 0.1 User-defined ame Data type Default value Input Int Int Raakalähtöarvo Int Int Output Real Int Aukeama Prosenteina Real InOut Int Int Temp Constant Int Return Int Int Analogialähtö prosenteiksi Void	nformation			1	1	
aminy version 0.1 version 10 ame Data type Default value Input Raakalähtöarvo Int Aukeama Prosenteina Real InOut Temp Constant Return Analogialähtö prosenteiksi Void etwork 1: Analogia lähtöprosenteiksi luuttaa analogialähdön prosenteiksi Uuttaa analogialähdön prosenteiksi Uuttaa analogialähdön prosenteiksi Etwork 0.1 void CACULATE Faukeama CONSTANT CONSTANT CONSTA	itle		Author	0.1	Comment	
ame Data type Default value riput Int Int Raakalähtöarvo Int Int Output Real Int Aukeama Prosenteina Real Int InOut Int Int Constant Int Int Return Int Int Analogialähtö prosenteiksi Void Int Etwork 1: Analogia lähtöprosenteiksi Int Int Intaa analogialähtön prosenteiksi Int Int Int Intaa analogialähtön prosenteiksi Int Int Int Intaa analogialähtön prosenteiksi Int Int Int Intaa analogialähtön	amily		Version	0.1	User-defined	
ame Data type Default value input Rakalähtöarvo Int Aukeama Prosenteina Real InOut Temp Constant Return Analogialähtö prosenteiksi Void etwork 1: Analogia lähtöprosenteiksi uuttaa analogialähtön prosenteiksi						
Input Int Output Int Aukeama Prosenteina Real InOut Image: Constant Temp Image: Constant Return Image: Constant Analogialähtö prosenteiksi Void Analogialähtö prosenteiksi Void Ituuttaa analogialähtön prosenteiksi Image: Constant Ituuttaa analogialä	ame			Data type	Default value	
Rakaláltóárvo Int Output Real Aukeama Prosenteina Real InOut Inout Temp Inout Constant Inout Return Inout Analogialáhtó prosenteiksi Void etwork 1: Analogia lähtöprosenteiksi Iuuttaa analogialáhtó prosenteiksi Iuuttaa analogialáhtó n prosenteiksi Iuuttaa analogialáhtó n prosenteiksi Iuuttaa analogialáhtó n prosenteiksi Iuuttaa analogialáhtó n prosenteiksi	rinput					
Output Real Aukeama Prosenteina Real InOut Inou Temp Inou Constant Inou Return Inou Analogialähtö prosenteiksi Void etwork 1: Analogia lähtöprosenteiksi Iuuttaa analogialähtön prosenteiksi	Raakalä	ihtöarvo		Int		
Aukeama Prosenteina Real InOut	 Output 					
InOut	Aukean	na Prosenteina		Real		
Temp	InOut					
Constant Return Analogialähtö prosenteiksi Void etwork 1: Analogia lähtöprosenteiksi luuttaa analogialähdön prosenteiksi	Temp					
Analogialähtö prosenteiksi Void etwork 1: Analogia lähtöprosenteiksi Juuttaa analogialähdön prosenteiksi	Constant			-		
Analogialähtö prosenteiksi luuttaa analogialähtön prosenteiksi	Return					
etwork 1: Analogia lähtöprosenteiksi uuttaa analogialähdön prosenteiksi	Analogi	ialähtö prosenteiksi		Void		
Raakalahtoaroo - IN1 27640 - IN2 100.0 - IN3 a ENO			CALCULATE	E		
#Rakkalahtöuru INI 27648.0 INI 100.0 INI ENO			Real			
2768.0 N2 100.0 N3 C		- en	Real	NB		
		EN #Baakalähtöarvo	Real OUT := (IN1/IN2) * I	N3		
		— EN #Raakalähtöarvo – IN1 27648.0 — IN2	Real	N3 #"Aukeama OUT — Prosenteina"		
		EN #Raakalähtöarvo IN1 27648.0 IN2 100.0 IN3	Real OUT := (IN1/IN2) * I	N3 #"Aukeama OUT Prosenteina" — ENO —		
		EN #Raakalähtöarvo IN1 27648.0 IN2 100.0 IN3	Real OUT := (IN1/IN2) * I	N3 #"Aukeama OUT Prosenteina" ENO —		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 #"Aukeama OUT — Prosenteina" — ENO —		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	H"Aukeama OUT Prosenteina"		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina"		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT - Prosenteina" - ENO -		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 #"Aukeama OUT Prosenteina" ENO		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina" ENO		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina" — ENO —		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 #"Aukeama OUT Prosenteina" ENO		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina" ENO		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina" ENO		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 #"Aukeama Prosenteina" ENO		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 #"Aukeama Prosenteina" ENO		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina"		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina"		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina"		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina"		
		— EN #Raakalähtöarvo — IN1 27648.0 — IN2 100.0 — IN3	Real	N3 OUT Prosenteina"		

Totally Int	egrated				
Automatic	on Portal				
Linear [F	C1]				
Linear Prope	rties				
General	1	1	Ť.	1	
Name	Linear	Number	1 Automatic	Туре	FC
Information	JCL	Numbering	Automatic		
Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	
Name			Data type	Default value	
▼ Input					
X			Real		
x0			Real		
x1			Real		
y1			Real		
yu			Keal		
			1-4		
y InOut			int		
Temp					
• remp					
vTempInt			Int		
vTemp	Real		Real		
Constant					
▼ Return					
Linear			Void		
0001 // I	asketaan li	neaarimuuttujan a	rvo		
0002		26.4			
0003					
0004	V1-V0 +bo	n orror: V·= 0 an	d Bio-Bit .= 0		
0006 IF #	x1 = #x0 TH	EN	a bie bitv.		
0007 #y	· := 0;				
0008 RE	TURN;				
0009 END_	_IF;				
0011					
0012 //If	Y0=Y1, the	n Y:= Y0 for all	X-Ordinate po	oint PO.	
0013 IF #	y1 = #y0 TH	EN			
0014 #y	TempInt :=	REAL_TO_INT(#y0);			
0015 #y	TURN;	nc,			
0017 END	IF;				
0018					
0019	loulation	f ordinate of met	nt D. V (1)	1_V0) / (V1 V0)) * (V_V0) , V0
0020 //Ca	$x := #x^1 -$	<pre>#x0:</pre>	nt P: I:= ((I	(X1-X0) / (X1-X0)	/ (X-XU) + YU
0022 #yTe	empReal := #	y1 - #y0;			
0023 #yTe	empReal := #	yTempReal / #zwsp	;		
0024 #zws	sp := #x - #	x0;			
0025 #yTe	mpReal := #	yTempReal * #zwsp	;		
0020 #YIE	mprear :- #	γιεπρισαι τ πγυ;			

Totally Integrated Automation Portal 0027 0028 0029 //If Y>27648, then error. Y:= 27648 and BIE-Bit:= 0. 0030 IF #yTempReal > 27648.0 THEN 0031 #yTempReal := 27648.0; 0032 #y := REAL TO INT(#yTempReal); 0033 RETURN; 0034 END IF; 0035 0036 0037 //If Y<-27648, then error. Y:= -27648 and BIE-Bit:= 0. 0038 IF #yTempReal < -27648.0 THEN 0039 #yTempReal := -27648.0; 0040 #y := REAL TO INT(#yTempReal); 0041 RETURN; 0042 END_IF; 0043 0044 0045 //Y:= ((Y1-Y0) / (X1-X0)) * (X-X0) + Y0 in defined area. 0046 #yTempInt:= REAL TO INT(#yTempReal); 0047 #y := #yTempInt; 0048
eneral	ti Properties				
lame	PM Invertointi	Number	17	Туре	FC
anguage	FBD	Numbering	Automatic		
nformation	1		1		-
itle		Author	0.1	Comment	
amily		version	0.1	ID	
lame			Data type	Default value	·
Input			butu type		
PM 1 Ta	ai PM 3 setpoint		Int		
 Output 					
PM2 co	tnoint		Int		
	ipoint		nux (
Temp					
Constant					
Return					
PM Inve	ertointi : Peltimoottorin ar	CALCULATE Int EN OUT := (IN2 - IN1	Void i		
PM Inve	ertointi : Peltimoottorin ar #"PM 1 Tai PM 3 setpoint" 27648	CALCULATE Int OUT := (IN2 - IN1 IN1 IN2 @	Void i out#"PM2 setpoint"		

rosentit Ana	logikseksi Properties				
Seneral	Prosentit Analogikseksi	Number	10	Type	FC
anguage	FBD	Numbering	Automatic	Туре	rc
nformation		, i anns ei nig	/ latoritatio		
litle 🛛		Author		Comment	
amily		Version	0.1	User-defined ID	
Name			Data type	Default value	
 Input 					
Halutut	t prosentit		Real		
 Output 					
Analog	ia käsky		Int		
InOut					
Temp					
Constant					
🖝 Return					
Prosent	tit Analogikseksi		Void		
	#"Halutut prosentit" — IN1	OUT := (IN2/IN3) * I	N1		
	27648.0 - IN2 100.0 - IN3		- ENO		
	27648.0 — IN2 100.0 — IN3	à	OUT 2-# Analogia kasky 		

Totally Inte Automation	egrated n Portal					
	-					
Käyntiaik	a [FB17]					
Käyntiaika Pro	operties					
General	-partice					
Name	Käyntiaika	Number	17		Туре	FB
Language	FBD	Numbering	Auto	omatic		
Information	<i>x</i>		1			
Title		Author	0.1		Comment	
Family		version	0.1		ID	
Name		Data type		Default value		Retain
✓ Input						
Käyntiaj	jan nollaus	Bool		false		Non-retain
 Output 						
Käyntiai	ika	Time		T#0ms	_	Non-retain
InOut						
▼ Static						
Nouseva	a reuna	Bool		false		Non-retain
Nouseva	an reuna nollaus	Bool		false		Non-retain
Temp						
Constant						
	%M0.5 "Clock_1Hz" — #	P_TRIG CLK Q EN "Nouseva reuna" T#1s IN1 #Kāyntiaika IN2	T_ Time P	ADD LUS Time OUT — #Käyntiai ENO —	ka	
Network 2:	Käyntiajan nollau #"Käyntiajan nollaus" T#0H0s0ms	IS MOVE EN OUT1 #Käynt	iaika			

	14 1					
Totally Inte Automation	grated n Portal					
Kiertoilma	apeltien portaallin	en säätö	[FB1	2]		
Kiertoilmapel	tien portaallinen säätö Pro	perties				
General						
Name	Kiertoilmapeltien portaal- linen säätö	Number	12		Туре	FB
Language	FBD	Numbering	Auto	matic		
Information						
Title		Author			Comment	
Family		Version	0.1		User-defined ID	
Name		Data type		Default value		Retain
▼ Input						
Ulkoläm	npötila-anturi	Real		0.0		Non-retain
 Output 						
PM1 Set	tpoint	Int		0		Non-retain
PM2 Set	tpoint	Int		0		Non-retain
PM3 Set	tpoint	Int		0		Non-retain
InOut						
Static						
Temp						
Constant						

Network 1: Kiertoilmapeltien setpointin säätö

Portaallinen säätö mahdollisuus





Totally Integrated Automation Portal				
etwork 1: Kiertoilmap	eltien setpointin säätö (3.1	/ 3.1)		
······	2.1	(Page6 - 3)	~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
etwork 1: Kiertoilmap	eltien setpointin säätö (3.1	/ 3.1) (Page6 - 3)		

Name Kiertoilmapeltien portaa- ton säätö Number 13 Type FB Language FBD Numbering Automatic Informatic Informatic Information Title Portaaton säätö Author Comment Iser-defined ID Iser-defined Iser-defined <th>me Kiertoilmapeltien portaa</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	me Kiertoilmapeltien portaa					
Language FBD Numbering Automatic Information Author Comment User-defined Information Title Portaaton säätö Author Comment User-defined Information Family Data type Default value Ketain Retain Name Data type Default value Retain Input Input Real 0.0 Non-retain Voltput Real 0.0 Non-retain Non-retain PM1 Setpoint Int 0 Non-retain Non-retain PM3 Setpoint Int 0 Non-retain Non-retain Vaihteluväli Int 0 Int 0 Int Vaihteluväli Int 0 Int 0 Int Int </th <th>ton säätö</th> <th>Number</th> <th>13</th> <th></th> <th>Туре</th> <th>FB</th>	ton säätö	Number	13		Туре	FB
Information Title Portaaton säätö Author Version 0.1 Comment User-defined ID Version 0.1 Version Version 0.1 Version 0.1 Version 0.1 Version Version 0.1 Version 0.1 Version 0.1 Version Version 0.1 Version 0.1 Version Version 0.1 Version Version Version 0.1 Version Vers	nguage FBD	Numbering	Auto	omatic		
Title Portaaton säätö Author Comment Family Version 0.1 User-defined ID User-defined ID Name Data type Default value Retain ✓ Input Input Input Input Input ✓ Ulkolämpötila-anturi Real 0.0 Non-retain ✓ Output Int 0 Non-retain PM1 Setpoint Int 0 Non-retain PM3 Setpoint Int 0 Non-retain InOut Int 0 Non-retain Vaihteluväli Int 0 Int Vaihteluväli Int Int Int Vaihteluväli Int Int Int Vaihteluväli Int Int Int Vaihteluväli Int Int Int	ormation					
Family Version 0.1 User-defined ID Name Data type Default value Retain ✓ Input Input Input Input Input ✓ Ulkolämpötila-anturi Real 0.0 Non-retain ✓ Output Int 0 Non-retain PM1 Setpoint Int 0 Non-retain PM2 Setpoint Int 0 Non-retain PM3 Setpoint Int 0 Non-retain InOut Int 0 Non-retain Vaihteluväli Int 0 Non-retain Vaihteluväli Int Int Int Constant Int Int Int Vaihteluväli Int Int Int Vaihteluväli Int Int Int	le Portaaton säätö	Author			Comment	
Name Data type Default value Retain ✓ Input Image: Static	mily	Version	0.1		User-defined ID	
 Input Ulkolämpötila-anturi Real 0.0 Non-retain PM1 Setpoint Int 0 Non-retain PM2 Setpoint Int 0 Non-retain PM3 Setpoint Int 0 Non-retain InOut Int 0 Non-retain InOut Int 0 Non-retain InOut Static Temp Vaihteluväli Int Constant Int Int Int Int Int Int Int 	ime	Data type		Default value	•	Retain
Ulkolämpötila-anturiReal0.0Non-retainOutputInt0Non-retainPM1 SetpointInt0Non-retainPM2 SetpointInt0Non-retainPM3 SetpointInt0Non-retainInOutInt0Non-retainStaticIntIntIntVaihteluväliIntIntIntConstantIntIntIntIletwork 1: - (-10) astettaInt.0.0 astettaInt	Input					
OutputInt0Non-retainPM1 SetpointInt0Non-retainPM2 SetpointInt0Non-retainPM3 SetpointInt0Non-retainInOutInt0Non-retainStaticIntIntIntTempIntIntIntVaihteluväliIntIntIntetwork 1: - (-10) astettaInt - IntInt	Ulkolämpötila-anturi	Real		0.0		Non-retain
PM1 Setpoint Int 0 Non-retain PM2 Setpoint Int 0 Non-retain PM3 Setpoint Int 0 Non-retain InOut Int 0 Non-retain Static Int 0 Int Temp Int Int Int Vaihteluväli Int Int Int Constant Int Int Int etwork 1: - (-10) astetta Int. Int Int	Output					
PM2 Setpoint Int 0 Non-retain PM3 Setpoint Int 0 Non-retain InOut Int 0 Non-retain Static Int Int Int Temp Int Int Int Vaihteluväli Int Int Int Constant Int Int Int etwork 1: - (-10) astetta Int. Int Int	PM1 Setpoint	Int		0		Non-retain
PM3 Setpoint Int 0 Non-retain InOut	PM2 Setpoint	Int		0		Non-retain
InOut Inout <th< th=""><td>PM3 Setpoint</td><td>Int</td><td></td><td>0</td><td></td><td>Non-retain</td></th<>	PM3 Setpoint	Int		0		Non-retain
Static Image: Static state Temp Int Vaihteluväli Int Constant Image: State state etwork 1: - (-10) astetta Image: State state kolämpötilan ollessa vähemmän kuin -10.0 astetta Image: State state	InOut					
Temp Int Vaihteluväli Int Constant Int etwork 1: - (-10) astetta kolämpötilan ollessa vähemmän kuin -10.0 astetta	Static					
Vaihteluväli Int Constant Int etwork 1: - (-10) astetta	Temp					
Constant etwork 1: - (-10) astetta kolämpötilan ollessa vähemmän kuin -10.0 astetta	Vaihteluväli	Int				
etwork 1: - (-10) astetta kolämpötilan ollessa vähemmän kuin -10.0 astetta	Constant					
#"Ulkolämpötila- anturi" IN1 -10.0 IN2 EN OUT1 #"PM1 Setpoint" 22118 IN ENO	#"Ulkolämpötila- anturi" IN1 -10.0 IN2	<= Real 22118 — IN	OUT1 - OUT2 - OUT3 - ENO -	#"PM1 Setpoint" #"PM2 Setpoint" #"PM3 Setpoint"		



Kostutin	hteinen [FB2]				
Kostutin yhte	inen Properties				
General					
Name	Kostutin yhteinen	Number	2	Туре	FB
anguage	FBD	Numbering	Automatic		
nformation					
ſitle		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	
Name		Data type	Default value	e	Retain
✓ Input					
K1 Höyr	yntuotto	Bool	false		Non-retain
K2 Vika	tila	Bool	false		Non-retain
K3 Huol	to	Bool	false		Non-retain
K4 Käyt	tö	Bool	false		Non-retain
 Output 					
K1 Höyr	yntuotto ulos	Bool	false		Non-retain
K2 Vika	tila ulos	Bool	false		Non-retain
K3 Huo	to ulos	Bool	false		Non-retain
K4 Käyt	tö ulos	Bool	false		Non-retain
InOut					
Static					
Temp					
Constant					



Name Mutaus Number 4 Iype FB Language FBD Numbering Automatic Information Information Information Comment User-defined Information Title Author Version 0.1 User-defined Information Information User-defined Information Name Data type Default value Comment User-defined Information Int O Non-retain Scale Max raw Int O Non-retain Prosessi min Real O.0 Non-retain Prosessi arvo Real O.0 Non-retain Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut Ino Ino Ino I	General		Number		-	50
Comment Comment Title Author Comment Family Version 0.1 User-defined Name Data type Default value Retain Input Raaka arvo Int O Non-retain Scale min raw Int O Non-retain Prosessi min Real O.0 Non-retain Prosessi Max Real O.0 Non-retain Prosessi arvo Real O.0 Non-retain Non-retain Prosessi arvo Real O.0 Non-retain Non-retain	Name	Mittaus	Number	4 Automatic	Туре	FB
Author Comment User-defined D Family Data type Default value Retain Vame Data type Default value Retain Input Int 0 Non-retain Scale min raw Int 0 Non-retain Scale Max raw Int 0 Non-retain Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut Real 0.0 Non-retain Static Inout Inout Inout Inout Static Inout Inout Inout Inout Inout Scale value temp Real Inout Inout Inout Inout Static Inout Inout Inout Inout Inout Inout Inout Scale value temp Real Inout Inout Inout Inout Inout <thinout< th=""> Inout Inout</thinout<>	nformation	FBD	Numbering	Automatic		
Family Version 0.1 User-defined ID Name Data type Default value Retain Input Int 0 Non-retain Scale min raw Int 0 Non-retain Scale Max raw Int 0 Non-retain Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi Max Real 0.0 Non-retain Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut 0 0.0 Non-retain Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut 0.0 Non-retain Non-retain Static 0.0 Non-retain Inout Scale value temp Real 0.0 Non-retain Scale value temp Real 0.0 Inout Scale value temp Real Inout Inout Static Inout Inout Inout Inout Scale value temp Real Inout Inout Scale value temp Real Inout Inout Int to Real Into Real Into Real Into Real	Title		Author		Comment	
Name Data type Default value Retain Input Raaka arvo Int O Non-retain Scale min raw Int O Non-retain Scale Max raw Int O Non-retain Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi Max Real 0.0 Non-retain Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut Int Int Int Int Scale value temp Real Int Int Int Scale value temp Real Int Int Int Int Int Vetwork 1: Normalisointi Int to Real Int to Real Int <	amily		Version	0.1	User-define ID	ed
Input Int 0 Non-retain Raaka arvo Int 0 Non-retain Scale min raw Int 0 Non-retain Scale Max raw Int 0 Non-retain Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi Max Real 0.0 Non-retain ✓ Output Int Int Int Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut Int Int Int Static Int Int Int ✓ Temp Real Int Int Scale value temp Real Int Constant Int Int	Name		Data type	Default va	lue	Retain
Raaka arvo Int 0 Non-retain Scale min raw Int 0 Non-retain Scale Max raw Int 0 Non-retain Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi Max Real 0.0 Non-retain ✓ Output	✓ Input					
Scale min raw Int 0 Non-retain Scale Max raw Int 0 Non-retain Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi Max Real 0.0 Non-retain ✓ Output Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut Static ✓ Temp Scale value temp Real Constant Vetwork 1: Normalisointi #"Scale min raw" MiN #"Scale value #"Scale min raw" MIN #"Scale value	Raaka	arvo	Int	0		Non-retain
Scale Max raw Int 0 Non-retain Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi Max Real 0.0 Non-retain Output Image: Constant Image: Constant Image: Constant Scale value temp Real Image: Constant Image: Constant	Scale n	nin raw	Int	0		Non-retain
Prosessi min Real 0.0 Non-retain Prosessi Max Real 0.0 Non-retain Output	Scale N	1ax raw	Int	0		Non-retain
Prosessi Max Real 0.0 Non-retain Output Real 0.0 Non-retain Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut Real 0.0 Non-retain Static Imout Imout Imout Imout Static Imout Imout Imout Imout Static Imout Imout Imout Imout Imout Scale value temp Real Imout <	Prosess	i min	Real	0.0		Non-retain
Output Real 0.0 Non-retain InOut Real 0.0 Non-retain Static Inout Inout Inout Static Inout Inout Inout Static Inout Inout Inout Scale value temp Real Inout Inout Constant Inout Inout Inout Mittauksen normalisointi Int to Real Int to Real Int to Real #"Scale min raw" MIN #"Scale value Int to Real	Prosess	i Max	Real	0.0		Non-retain
Prosessi arvo Real 0.0 Non-retain InOut	 Output 					
InOut InOut Inout Static Inout Inout Temp Inout Inout Scale value temp Real Inout Scale value temp Real Inout Constant Inout Inout	Prosess	i arvo	Real	0.0		Non-retain
Static Image: Static state st	InOut					
Temp Scale value temp Real Constant Image: Constant Network 1: Normalisointi Mittauksen normalisointi #"Scale min raw" #"Scale min raw" #"Scale min raw" MIN #"Scale value OUT	Static					
Scale value temp Real Constant Image: Constant Jetwork 1: Normalisointi Minage: Constant Aittauksen normalisointi Image: Constant #"Scale min raw" Minage: Constant	🗸 Temp					
Constant Network 1: Normalisointi Aittauksen normalisointi #"Scale min raw" MIN #"Scale min raw" MIN #"Raaka arvo" VALUE OUT temp"	Scale v	alue temp	Real			
Jetwork 1: Normalisointi Aittauksen normalisointi #"Scale min raw" MIN #"Scale min raw" VALUE #"Scale value OUT temp"	Constant	oodenaam berada maanadadhdi • rar				
#"Scale Max raw" — MAX END —		#"Scale min raw #"Raaka arvo #"Scale Max raw	NORM_X Int to Real MIN VALUE MAX	#"Scale value OUT — temp" — ENO —		
		, #"Prosessi min #"Scale value temp #"Prosessi Max	SCALE_X Real to Real	OUT — #"Prosessi arvo" — ENO —		

Peltimoottori yhteinen [FB14]

Name	Peltimoottori yhteinen	Number	14		Туре	FB
Language	FBD	Numbering	Automatic			
nformation			1			-
litle		Author			Comment	
Family		Version	0.1		User-defined ID	
lame		Data type	Defa	efault value		Retain
 Input 						
takaisink	ytkentä aika	Time	T#0n	IS		Non-retain
Automaa	atti ajon Setpoint	Int	0			Non-retain
Automaa	atti Ajo	Bool	false			Non-retain
Manuaal	i Ajo	Bool	false			Non-retain
PaloHäly	tys	Bool	false			Non-retain
Takaisinl	kytkentä Hälytys	Bool	false			Non-retain
Moottori	in takaisinkytkentä	Int	0			Non-retain
Manuaal	i arvo %	Real	0.0			Non-retain
Koneet s	eis	Bool	false			Non-retain
Koneet s	eis -tilanteen arvo	Int	0			Non-retain
Palohäly	tys arvo	Int	0			Non-retain
Positio p	uhaltimien käynnistyttyä	Int	0			Non-retain
Output						
Taisinkyt	kentä Hälytys	Bool	false			Non-retain
Peltimoc	ottorin ohjauskäsky	Int	0			Non-retain
Moottori	i käy	Bool	false			Non-retain
Takaisin	kytkennän prosentit	Real	0.0			Non-retain
Moottori	in aukeama prosentteina	Real	0.0			Non-retain
Takaisin	kytkennän kulunut aika	Time	T#On	IS		Non-retain
InOut						
Static						
 Temp 						
Hysteree	esi YLÄ	Int				
Hysteree	esi ALA	Int				
Manuaal	i käsky	Int				
Wanudai	,					
Ohjauskä	äskyn apumuuttuja	Int				

Network 1: Puhaltimien käynnistyttyä







Pumppu yhteinen [FB10]

me						
	Pumppu yhteinen N	lumber	10		Туре	FB
anguage	FBD	lumbering	Auto	matic		
formation					T	
tle	Pumppu A	uthor	-		Comment	
imily	V	ersion	0.1		User-defined ID	
ame		Data type		Default value		Retain
 Input 						
Max Cur	rve	Bool		false		Non-retain
Min Cur	ve	Bool		false		Non-retain
STOP		Bool		false		Non-retain
S/S Start	t Stop	Bool		false		Non-retain
Pumpult	ta tuleva NC	Bool		false		Non-retain
Pumpult	ta tuleva NO	Bool		false		Non-retain
Pumpult	ta tuleva C	Bool		false		Non-retain
Alarm si	ignal mode	Bool		false		Non-retain
Ready si	ignal Mode	Bool		false		Non-retain
Operatir	ng signal mode	Bool		false		Non-retain
 Output 						
Max Cur	rve ulos	Bool		false		Non-retain
Min Cur	ve ulos	Bool		false		Non-retain
S/S ulos		Bool		false		Non-retain
Ei Aktiiv	inen	Bool		false		Non-retain
Aktiivine	en	Bool		false		Non-retain
Pumppu	ı tilatieto	Bool		false		Non-retain
InOut						
Static						
 Temp 						
Alarm Si	ignal Moodi, Ei aktiivinen	Bool				-
Ready si	ignal Moodi, Ei aktiivinen	Bool				
Operatir	ng signal Moodi, ei Aktiivinen	Bool				
Alarm Si	ignal Moodi, Aktiivinen	Bool				
Ready si	ignal Moodi, Aktiivinen	Bool				
Operatir	ng signal Moodi, Aktiivinen	Bool				
Constant						







General	in saatomootton intelle	n Properties	1		Una	
Name	Säätöventtiilin säätö- moottori Yhteinen	Number	15		Туре	FB
anguage	FBD	Numbering	Auto	matic		
nformation			7			
itle		Author			Comment	
amily		Version	0.1		User-defined ID	
lame		Data type		Default value		Retain
Input						
Takaisir	nkytkentä	Int		0		Non-retain
Takaisir	nkytkentä aika	Time		T#0ms		Non-retain
Mootto	rin ohjaus_per	Int		0		Non-retain
 Output 						
Takaisir	nkytkentä hälytys	Bool		false		Non-retain
Takaisir	nkytkennässä kuluva aika	Time		T#0ms		Non-retain
InOut						
Static						
 Temp 						
Hystere	esi ylä	Int				
Hystere	esi ala	Int				
Säätöve	enttiili käy	Bool				0
Constant						

Network 2: Takaisinkytkennän Hystereesin laskeminen

2Prosentin hysteeresin laskeminen, plus 1% minus 1%

